

SGH-i740

# Руководство пользователя



## Использование данного руководства

Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках вашего устройства.



Более подробно об особенностях работы с ОС Windows Mobile® 6 Professional, вы можете прочитать в разделе Справка на вашем устройстве.

### Обозначения

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



WARNING

*Предупреждение* — ситуации, в которых пользователь или кто-либо другой может получить травмы.



CAUTION

*Внимание* — ситуации, которые могут привести к повреждению телефона или другого оборудования.



*Примечание* — примечания, советы или дополнительные сведения.



*См.* — страницы с соответствующей информацией, например: ► стр. 12 (означает «см. страницу 12»).



*Следующий шаг* — последовательность выбора опций или пунктов для выполнения определенного действия; например: Выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Камера** (означает: выбрать пункт **Пуск**, затем — пункт **Программы**, а затем — пункт **Камера**).



*Квадратные скобки* — клавиши телефона, например: [⊖] (означает клавишу питания).

## Авторские права и товарные знаки

Права на все технологии и продукты, используемые в данном устройстве, являются собственностью соответствующих владельцев.

- Данный продукт включает программное обеспечение, лицензируемое компанией MS, являющейся аффилированным лицом Microsoft Corporation. Microsoft и программное обеспечение, содержащее имя Microsoft, являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation. Перед использованием данного продукта прочтите Лицензионное соглашение корпорации Майкрософт на программное обеспечение Windows Mobile 6 в конце данного руководства для ознакомления с правами и ограничениями.



- Java™ является товарным знаком корпорации Sun Microsystems, Inc.



- Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. во всем мире. Идентификатор Bluetooth QD: B014208

# Содержание

Охрана здоровья и техника безопасности .....	4
--	---

## **1. Ввод текста** **13**

Выбор метода ввода текста .....	13
---------------------------------	----

Выбор метода ввода текста по умолчанию .....	13
--	----

Ввод текста с помощью клавиатуры .....	13
--	----

Создание заметки .....	14
------------------------	----

## **2. Связь** **15**

Вызовы .....	15
--------------	----

Сообщения .....	17
-----------------	----

## **3. Мультимедиа** **20**

Мини-проигрыватель .....	20
--------------------------	----

Камера .....	21
--------------	----

Мои Файлы .....	23
-----------------	----

Фотослайды .....	26
------------------	----

muveeShow .....	27
-----------------	----

FM-радио .....	28
----------------	----

## **4. Органайзер** **30**

Контакты .....	30
----------------	----

Календарь .....	32
-----------------	----

BCR .....	33
-----------	----

Office Mobile .....	35
---------------------	----

Заметки .....	37
---------------	----

Задачи .....	38
--------------	----

Будильник .....	39
-----------------	----

Диспетчер SIM-карты .....	40
---------------------------	----

SIMToolkit .....	41
------------------	----

## **5. Интернет** **42**

Windows Live .....	42
--------------------	----

Messenger .....	42
-----------------	----

<b>6. Подключения и передача данных</b>	<b>44</b>		
Bluetooth .....	44		
ActiveSync .....	47		
<b>7. Дополнительные приложения</b>	<b>51</b>		
Игры .....	51		
Java .....	51		
Калькулятор .....	51		
Конвертер .....	52		
Диспетчер задач .....	52		
Запущенные приложения .....	53		
Поиск файлов и папок .....	53		
Меню .....	54		
Проводник .....	54		
Zoomer .....	54		
<b>8. Устранение неполадок</b>	<b>56</b>		
		<b>9. Лицензионное соглашение</b>	
		<b>корпорации Майкрософт на</b>	
		<b>программное обеспечение</b>	
		<b>Windows Mobile 6</b>	<b>61</b>
		<b>Алфавитный указатель</b>	<b>72</b>

## **Охрана здоровья и техника безопасности**

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



### **Предупреждения о безопасности**

#### **Храните телефон в недоступном для детей и домашних животных месте**

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

### **Берегите слух**



Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости при разговоре или прослушивании музыки.

### **Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле**

Убедитесь, что мобильные устройства или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары рядом или в зоне раскрытия подушки безопасности. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

## **Осторожное обращение и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств**

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего устройства.
- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или устройство. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.

- Никогда не разрушайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

## **Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов**

Во избежание радиопомех сохраняйте расстояние не менее 15 см между мобильными устройствами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители, независимая группа исследователей и эксперты Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите устройство и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского оборудования.

## **Выключение устройства в потенциально взрывоопасной среде**

Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключите устройство в соответствии с предупреждающими знаками и инструкциями. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами.

## **Снижение риска повреждений и преждевременного износа**

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9).



CAUTION

## **Меры предосторожности**

### **Безопасность дорожного движения**

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных устройств при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для повышения безопасности.



### **Выполняйте все действующие правила и предупреждения.**

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

### **Используйте только аксессуары рекомендованные компанией Samsung.**

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения устройства или привести к получению травмы.

### **Выключайте устройство рядом с любым медицинским оборудованием**

Ваше устройство может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях.

Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

### **На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции**

Устройство может стать причиной радиопомех авиационного оборудования. Соблюдайте все правила авиакомпании и выключайте телефон или переключайте его в автономный режим по требованию персонала.

### **Защита аккумуляторов и зарядных устройств от повреждений**

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° C/ 32° F или выше 45° C/113° F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.

- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденное зарядное устройство или аккумулятор.
- Замена аккумулятора на батарею неверного типа может привести к взрыву. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями изготовителя.

### **Обращайтесь с устройством аккуратно и осторожно**

- Избегайте намокания устройства — влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не трогайте устройство мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Внешние удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники устройства.
- Не раскрашивайте устройство, краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света устройства близко к глазам людей и животных.
- Действие магнитного поля может повредить телефон и карту памяти. Не используйте чехлы и аксессуары с магнитными замками и берегите устройство от длительного воздействия магнитных полей.

**Не используйте устройство вблизи других электронных приборов, это может привести к возникновению помех.**

Устройство излучает радиосигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы. Для устранения радиопомех обратитесь к производителю оборудования.



### **Важная информация по использованию устройства**

**При использовании держите устройство в обычном положении**

Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства.

**Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам**

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

**Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства**

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

### **Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти**

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Оберегайте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Частые стирание и запись данных уменьшают срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. В случае загрязнения карты протирайте ее мягкой тканью.

### **Доступ к службам экстренной помощи**

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. Перед отъездом в отдаленные или не обслуживаемые области продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

### **Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)**

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней излучения радиочастотной (РЧ) энергии рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2,0 ватт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,664 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация соответствия на задней обложке данного руководства показывает соответствие директиве европейского парламента и совета по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию. Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел Samsung.

## Правильная утилизация изделия

(Пришедшее в негодность электрическое и электронное оборудование)



(Действует в ЕС и других странах Европы с системой раздельного сбора отходов)



Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной

документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте такие изделия от остального мусора и сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

Сведения о том, куда и в каком виде это изделие следует сдавать для экологически безвредной переработки, бытовые пользователи могут получить на предприятии розничной торговли, где была совершена покупка, или у соответствующего органа местной власти.

Коммерческим пользователям следует обратиться к своему поставщику и уточнить условия договора купли-продажи.

Запрещается утилизировать это изделие с другими отходами производственной деятельности.

## Ввод текста

Сенсорный экран телефона позволяет вводить печатный текст и создавать рисунки в заметках, документах и сообщениях.

### Выбор метода ввода текста

Когда понадобится ввести текст, коснитесь значка панели ввода, расположенной в нижней части экрана.

Панель ввода в любой момент можно скрыть или показать, коснувшись ее значка.

### Выбор метода ввода текста по умолчанию

1. В любом текстовом поле коснитесь стрелки рядом со значком панели ввода.
2. Выберите пункт **Параметры....**

3. На вкладке **Метод ввода** выберите метод ввода.
4. Коснитесь значка **ok**.



---

Можно также изменить настройки для методов ввода текста.

---

### Ввод текста с помощью клавиатуры

1. Выберите значок панели ввода.
2. Коснитесь стрелки рядом со значком панели ввода и выберите пункт **Клавиатура**.
3. Для ввода текста касайтесь соответствующих букв.

## Ввод текста

Для переключения в режим ввода цифр и символов выберите пункт **123**. Для доступа к специальным символам выберите пункт **аи**.



## Создание заметки

Приложение «Заметки» позволяет рисовать и получать заметки.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Заметки**.
2. Выберите пункт **Создать**.
3. Проведите штрих, пересекающий не менее трех горизонтальных линий, чтобы обозначить область рисунка.  
Рисунки, не пересекающие три горизонтальных линии, будут считаться рукописным текстом.
4. Продолжите рисование штрихами.

Чтобы изменить сделанный рисунок, выберите пункт **Меню** → **Изменить способ ввода**.

Можно коснуться рисунка и удерживать его, пока не появится рамка выделения. После этого можно перемещать рисунок или менять его размеры с помощью стилуса или выбрать пункт **Меню** для использования других возможностей.






Телефон позволяет отправлять и принимать многие типы вызовов и сообщений через сотовые и беспроводные сети.

## Вызовы

Использование функций вызова. Для получения сведений об основных функциях вызова см. краткое руководство пользователя.

### Международные вызовы

1. Нажмите клавишу [].
2. Нажмите и удерживайте клавишу **+ 0** для вставки знака «+» (плюс), заменяющего международный код доступа.

3. Нажимая цифровые клавиши, введите полный номер (код страны, код региона и телефонный номер), затем выберите пункт **Звон.** или нажмите клавишу [, чтобы сделать вызов.
4. Для завершения вызова нажмите клавишу [].

### Вызов абонента из списка контактов


1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
2. Прокрутите список до нужного контакта и выберите его имя.





Для поиска контакта выберите поле ввода имени и введите несколько букв имени контакта.

---

## Связь

3. Выберите номер, который хотите набрать.
4. Для завершения вызова нажмите клавишу [  ].

### Вызов абонента из журнала вызовов

1. Нажмите клавишу [  ].
2. При необходимости выберите пункт **Скрыть Клав..**
3. Прокрутите список до нужного контакта и выберите его имя.
4. Выберите номер, который хотите набрать.
5. Для завершения вызова нажмите клавишу [  ].

### Переадресация вызовов

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск → Настройка → Телефон.**
2. На вкладке **Службы** выберите пункт **Переадресация звонков → Получение параметров...**
3. Выберите параметр переадресации и введите номер телефона.
4. Коснитесь значка **ok**.

### Запрет (блокировка) вызовов

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск → Настройка → Телефон.**
2. На вкладке **Службы** выберите пункт **Запрет звонков → Получение параметров...**
3. Укажите тип вызовов, которые хотите запретить.
4. Коснитесь значка **ok**.




## Сообщения

Функции обмена сообщениями. Для получения инструкций по вводу текста см. "Ввод текста." ► стр. 13



### Отправка SMS

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Сообщения** → **Сообщения**.
2. Выберите пункт **Меню** → **Создать**.
3. Введите номер абонента или выберите пункт **Меню** → **Добавить получателя**, чтобы выбрать контакт.
4. Коснитесь поля текста сообщения.
5. Введите текст сообщения.
6. Выберите пункт **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

### Отправка MMS

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Сообщения** → **Сообщения**.
2. Выберите пункт **Меню** → **Создать**.
3. Введите номер абонента или выберите пункт **Меню** → **Добавить получателя**, чтобы выбрать контакт.
4. Выберите поле темы и введите тему сообщения.  
Выберите пункт **Да**, чтобы выбрать сообщение MMS.
5. Коснитесь поля текста сообщения.
6. Введите текст сообщения.
7. Чтобы добавить к сообщению файл, выберите значок вложения:
  - : вложить картинку
  - : вложить музыкальный файл
  - : вложить видео

## Связь

- : снять и вложить фотографию
  - : записать и вложить звуковое напоминание
8. Выберите пункт **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

### Отправка сообщений по электронной почте

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Сообщения**.
2. Выберите имя учетной записи электронной почты.
3. Выберите пункт **Меню** → **Создать**.
4. Введите имя получателя в соответствующее поле или выберите пункт **Меню** → **Добавить получателя...**, чтобы выбрать контакт.



Поля «Копия» и «СК» расположены над полем «От».

---

5. Выберите поле темы и введите тему сообщения.
6. Коснитесь поля текста сообщения.
7. Введите текст сообщения.
8. Чтобы добавить вложение, выберите пункт **Меню** → **Вставить** → тип вложения.
9. Выберите пункт **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

### Загрузка электронной почты с веб-сервера

Для загрузки почтовых сообщений с сервера в сети Интернет или VPN учетная запись элетронной почты должна быть настроена.

Чтобы узнать, как извлечь сообщения из почтового ящика Outlook, см.

"Синхронизация данных." ► стр. 48

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Сообщения**.
2. Выберите имя учетной записи электронной почты.
3. Выберите пункт **Меню** → **Отправить и получить**.

## Просмотр сообщений

Доступ к папкам сообщений для всех учетных записей (электронной почты, SMS и MMS) можно получить в одном месте.

Для просмотра сообщений выполните следующие действия.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Сообщения**.
2. Выберите пункт **Сообщения** или имя учетной записи электронной почты.

Откроется папка с входящими сообщениями для выбранной учетной записи.



Во время просмотра папок сообщений можно переключаться между папками или учетными записями, используя выпадающее меню в левом верхнем углу экрана.

---






Использование приложений «Мини-проигрыватель», «Камера», «Мои Файлы», «Фотослайды», muveeShow и «FM-радио». За более подробными сведениями о мультимедийных функциях телефона обращайтесь к справочной системе ОС Windows Mobile.

### Мини-проигрыватель

Мини-проигрыватель позволяет прослушивать музыкальные файлы, одновременно используя другие программы. Прежде чем использовать мини-проигрыватель, необходимо добавить музыкальные файлы в список воспроизведения (файлы могут быть загружены из Интернета или с ПК, путем синхронизации).

На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Мини-проигрыватель**.

Для управления мини-проигрывателем предназначены следующие элементы:

Значок	Функция
	Воспроизвести
	Пауза
	Прокрутка вперед
	Повторный запуск воспроизведения; прокрутка назад (удерживайте в течение 3 секунд)
	Отключение звука


## Камера

Телефон позволяет делать цифровые фотографии (в формате \*.jpg) или записывать видео (в формате \*.3gp).



Во время использования камеры мини-проигрыватель запустить нельзя.

### Фотосъемка

1. Нажмите и удерживайте клавишу [Камера].
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим просмотра.
3. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение (см. "Настройка камеры").
4. Нажмите , оптический джойстик или клавишу [Камера], чтобы сделать фото. Изображение сохраняется автоматически.



5. Нажмите **ok**, чтобы включить видоискатель.



### Просмотр фотографий

1. В режиме видоискателя выберите пункт **Галерея**.
2. Выберите необходимую фотографию.

### Настройка камеры

В режиме видоискателя выберите пункт **Меню**; появятся значки, описанные ниже. Для изменения настройки выберите соответствующий значок, затем выберите настройку.

Значок	Функция
	Режим (переключение в режим видеокамеры)
	Режим сцены

Значок	Функция
	Режим съемки
	Размер Фото
	Вспышка (Вкл/Выкл)
<b>AWB</b>	Баланс белого
	Таймер

## Запись видео


1. Нажмите и удерживайте клавишу [Камера].
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим просмотра.

3. Выберите пункт  → **Видеокамера**, чтобы включить видеокамеру.
4. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение (см. "Настройка видеокамеры").
5. Нажмите , джойстик или клавишу [Камера], чтобы начать запись.
6. По окончании нажмите , джойстик или клавишу [Камера], чтобы остановить запись.  
Видеозапись сохраняется автоматически.
7. Нажмите **ok**, чтобы включить видеоискатель.

## Воспроизведение видеозаписи





1. В режиме видеоискателя выберите пункт **Галерея**.
2. Выберите необходимую видеозапись.






3. Коснитесь значка , чтобы воспроизвести.

## Настройка видеочамеры

В режиме видеосъемки выберите пункт **Меню**; появятся значки, описанные ниже. Для изменения настройки выберите соответствующий значок, затем выберите настройку.

Значок	Функция
	Режим (переключение в режим камеры)
	Режим видео
	Размер видео
	Вспышка

Значок	Функция
	Баланс белого
	Таймер
	Аудио

## Мои Файлы



С помощью приложения «Мои файлы» можно просматривать и открывать все мультимедийные файлы (изображения, видео, музыка, текст) и папки в телефоне.

## Просмотр фотографий

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Мои Файлы**.

2. Откройте выпадающее меню в левом верхнем углу экрана и выберите пункт **Мое устройство**.
3. В списке папок выберите пункт **My Documents** → **Мои фотографии**.
4. Чтобы открыть фото, выберите его имя или эскиз.

При просмотре фотографий можно использовать следующие клавиши.

- Для прокрутки фотографий используйте значок  или .
- Для просмотра фотографий в полноэкранном режиме выберите пункт **Во весь экран**. Для смены альбомного режима просмотра коснитесь экрана и выберите пункт **Пейзаж**.
- Для просмотра фотографий в виде слайд-шоу выберите пункт **Меню** → **Показ слайд-шоу**.

- Чтобы отправить фото, выберите пункт **Меню** → **Отправить** → параметр отправки.
- Чтобы использовать изображение как фоновый рисунок или изображение звонящего, выберите пункт **Меню** → **Установить как** → соответствующий параметр.
- Для удаления фотографии выберите пункт **Меню** → **Удалить**.
- Для обрезки фотографии выберите пункт **Меню** → **Обрезать**.
- Чтобы изменить изображение, выберите пункт **Меню** → **Изменить изображение**.

## Воспроизведение видео

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Мои Файлы**.

2. Откройте выпадающее меню в левом верхнем углу экрана и выберите пункт **Мое устройство**.
3. В списке папок выберите пункт **My Documents** → **Мои видеозаписи**.
4. Чтобы открыть видеоклип, выберите его имя или эскиз.

### Открытие документов

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Мои Файлы**.
2. Найдите и откройте папку, в которой хранится нужный документ.
3. Чтобы открыть документ, выберите его имя или эскиз.

### Отправка файла

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Мои Файлы**.
2. Найдите и откройте папку, в которой хранится нужный файл.
3. Выберите пункт **Меню** → **Отправить** → параметр отправки файла.
  - Чтобы отправить MMS, выберите пункт **как MMS** ► стр. 17
  - Чтобы отправить файл как сообщение электронной почты, выберите пункт **как E-mail** ► стр. 18
  - Чтобы отправить файл через беспроводное соединение Bluetooth, выберите пункт **через Bluetooth** ► стр. 45

## Фотослайды

Приложение «Фотослайды» позволяет создавать фотоальбомы, редактировать фотографии и просматривать слайд-шоу во время прослушивания музыки.

### Создание фотоальбома

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Фотослайды**.
2. Выберите пункт **Меню** → **Созд. альбом**.
3. Введите имя и дату создания альбома и выберите пункт **ОК**.
4. Найдите фотографию в другом альбоме или другой папке и выберите пункт **Меню** → **Редактир.** → **Коп..**
5. Коснитесь имени нового альбома или новой папки, затем выберите пункт **Меню** → **Редактир.** → **Вст..**

### Редактирование фотографий

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Фотослайды**.
2. Откройте фотографию двойным касанием ее эскиза.
3. Выберите пункт **Меню** → параметр редактирования (**Повернуть влево**, **Повернуть вправо**, **Обрезать**, **Влияние**).
4. Обрежьте фотографию или выберите параметр эффекта (при необходимости).
5. Выберите значок **ok**, чтобы сохранить изменения.

### Просмотр слайд-шоу во время прослушивания музыки.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Фотослайды** → фотоальбом.

2. Выберите пункт **Меню** → **Слайд-шоу**.
3. Во время просмотра слайд-шоу коснитесь экрана, чтобы получить доступ к следующим элементам управления:


Значок	Функция
	Пауза
	Воспроизвести
	Стоп
	Возврат к предыдущей фотографии
	Переход к следующей фотографии
	Поворот фотографии
	Сменить фоновую музыку

Значок	Функция
	Закрыть показ слайдов

## muveeShow

С помощью приложения muveeShow можно создавать фильмы muvee на устройстве.

### Создание фильма muvee

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **muveeShow** → **Новый проект**.
2. Выберите пункт  → папка → фотография. Повторите этот шаг для добавления фотографий.
3. Выберите пункт **Далее** для выбора стиля.

4. Выполните прокрутку влево или вправо для изменения стиля.

В каждом стиле доступен набор визуальных эффектов и фоновой музыки, которые применяются к фотографиям для создания фильма muvee.

5. Выберите пункт **Музыка** → **Люди** → музыкальная дорожка для фоновой музыки (при необходимости).
6. Выберите пункт **Далее** для предварительного просмотра фильма muvee.
7. По окончании выберите пункт **Далее**
8. Выберите параметры для сохранения фильма muvee и нажмите **Сохранить**.
9. После сохранения фильма muvee выберите пункт **Закреть**.

## Открытие фильма muvee

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **muveeShow** → **Открыть проект**.
2. Выберите необходимый фильм muvee.

## FM-радио

С помощью FM-радио можно прослушивать любимые радиостанции.

## Прослушивание FM-радио

1. Подключите наушники к многофункциональному разъему.
2. На экране «Сегодня» выберите пункт меню **Пуск** → **Программы** → **FM-радио**.
3. Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть, какие радиостанции доступны.

4. Для настройки уровня звука переместите регулятор громкости.  
Для вывода звука на динамики выберите пункт **Меню** → **Динамик включен**.

## Создание списка избранных радиостанций

После создания списка избранных радиостанций доступ к ним можно получить, выполнив прокрутку влево или право на экране радио.

## Сохранение сведений о радиостанциях при помощи автоматической настройки

1. На экране радио выберите пункт **Каналы** → **Меню** → **Автоматическая настройка** для автоматического сканирования доступных радиостанций.
2. Нажмите кнопку **Готово**.

## Сохранение радиостанций вручную

1. Выберите нужную радиостанцию на экране радио.
2. Выберите пункт **Меню** → **Добавить в заданные настройки** для сохранения станции.
3. Введите описание станции и выберите пункт **Готово**.  
Станция сохраняется в списке заданных радиостанций.

## Выбор станции

1. На экране радио выберите пункт **Вручную** или **Все**.
2. Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть, какие радиостанции доступны.

Сведения об использовании приложений «Контакты», «Календарь», BCR, Office Mobile, «Заметки», «Задачи», «Будильник», «Диспетчер SIM-карты» и SimToolkit.

## Контакты

С помощью контакта или группы контактов можно хранить личные сведения, такие как имена, телефонные номера и адреса.

### Создание контакта Outlook

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Контакты** → **Создать** → **Контакт Outlook**.
2. Введите сведения о контакте.
3. По окончании ввода коснитесь значка **ok**, чтобы сохранить контакт.

### Создание контакта SIM

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Контакты** → **Создать** → **Контакт SIM**.
2. Введите сведения о контакте.
3. По окончании ввода коснитесь значка **ok**, чтобы сохранить контакт.

### Поиск контакта

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Контакты**.
2. Перейдите в поле ввода имени и введите несколько первых букв имени контакта.  
По мере ввода букв на экране будут появляться контакты, соответствующие запросу.



3. Откройте контакт стилусом.

### Копирование и перемещение контактов

Контакты можно копировать из памяти телефона на SIM-карту и обратно. При копировании на SIM-карту контакта Outlook можно сохранить только имя контакта и номер телефона. Для сохранения полных сведений о контакте необходимо синхронизировать контакты Outlook с ПК (см. "Синхронизация данных." ► стр. 48).

Чтобы скопировать контакт Outlook на SIM-карту

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Контакты**.
2. Откройте контакт стилусом.
3. Перейдите к нужному номеру.
4. Выберите пункт **Меню** → **Сохранить на SIM-карте**.

Чтобы скопировать контакт с SIM-карты в память телефона

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Контакты**.
2. Откройте контакт стилусом.
3. Перейдите к нужному номеру.
4. Выберите пункт **Меню** → **Сохранить в "Контакты"**.

### Назначение контактам клавиш для быстрого набора номера

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Контакты**.
2. Откройте контакт стилусом.
3. Перейдите к нужному номеру.
4. Выберите пункт **Меню** → **Доб. в быст. набор....**

## Организер

5. Выберите номер быстрого набора, нажимая на стрелки вверх и вниз рядом с полем расположения.
6. По окончании коснитесь значка **ok**.

### Назначение контакту картинки или мелодии звонка

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Контакты**.
2. Откройте контакт стилусом.
3. Выберите пункт **Меню** → **Правка**.
4. Чтобы назначить картинку, коснитесь поля картинки и выберите картинку.
5. Чтобы назначить мелодию звонка, коснитесь поля мелодии и выберите мелодию.
6. По окончании коснитесь значка **ok**.

## Календарь

Календарь можно использовать для напоминаний о запланированных встречах, днях рождения и других событиях.

### Создание события календаря

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Календарь**.
2. Выберите пункт **Меню** → **Нов. встреча**.
3. Заполните поля и выберите настройки для события.
4. По окончании коснитесь значка **ok**.

### Изменение вида календаря

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Календарь**.
2. Выберите пункт **Меню** → **Просмотреть** → режим просмотра.


## Отключение сигнала о событии

Во время сигнала о ранее назначенном событии выберите пункт **Заккрыть**.

## BCR

С помощью приложения BCR можно быстро создавать новые контакты из визиток. Можно получить фотографию визитки, а затем извлечь контактную информацию в приложение «Контакты».

### Получение и преобразование изображения одной визитки

1. Поместите визитку на ровную хорошо освещаемую поверхность.
  2. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **BCR**.
  3. Расположите устройство над визиткой, чтобы зеленая рамка видеоискателя была выровнена с краями визитки.
  4. Чтобы сделать снимок, нажмите джойстик или клавишу [Камера].
- 
- 
- При выравнивании рамки видеоискателя с краями визитки ее цвет изменяется с желтого на зеленый.
- 
5. Исправьте все контактные сведения, которые были преобразованы неправильно, а затем выберите пункт **Сохранить**.
  6. Коснитесь **ок** для подтверждения.

## Получение и преобразование изображений нескольких визиток

Если необходимо преобразовать несколько визиток, можно получить изображение каждой из них, а затем одновременно преобразовать все изображения в контакты.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **BCR**.
2. Выберите пункт **Меню** → **Мультиснимок**.
3. Поместите визитку на ровную хорошо освещаемую поверхность.
4. Расположите устройство над визиткой, чтобы зеленая рамка видеоискателя была выровнена с краями визитки.
5. Чтобы сделать снимок, нажмите сенсорную панель или клавишу [Камера].



При выравнивании рамки видеоискателя с краями визитки ее цвет изменяется с желтого на зеленый.

---

6. Выберите пункт **Больше**.
7. При необходимости выполните действия с 3 по 6 для получения дополнительных изображений.
8. Выберите пункт **Распознать**.
9. Исправьте все контактные сведения, которые были преобразованы неправильно, а затем выберите пункт **Сохранить**.
10. Коснитесь **OK** для подтверждения.



Можно выбрать пункт **Загр. избр.** в режиме видеоискателя и установить флажок рядом с каждым эскизом, который необходимо преобразовать.

---

## Office Mobile

Приложение Office Mobile позволяет создавать и редактировать рабочие книги Excel, документы Word и заметки OneNote, а также открывать и просматривать презентации PowerPoint. Ваш телефон поддерживает файлы, созданные в версии Office 97 или более новой.

### Создание и редактирование рабочей книги Excel

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Чтобы создать новый документ (при необходимости), выберите пункт **Создать**.
3. Чтобы выбрать ячейку, коснитесь ее.
4. Введите значения или текст с помощью панели ввода, а затем коснитесь значка .

5. При необходимости повторите шаги 3-4.
6. Чтобы отформатировать ячейки, выберите пункт **Меню** → **Правка**, **Добавить**, **Формат** или **Сервис**.
7. Выберите значок **ok**, чтобы сохранить рабочую книгу.

За более подробными сведениями обращайтесь к интерактивной справке.

### Создание и редактирование документа Word.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Чтобы создать новый документ (при необходимости), выберите пункт **Создать**.
3. Создайте документ с помощью панели ввода.

## Организер

4. Для изменения размера шрифта или формата абзаца выберите пункт **Меню** → **Формат** → **Шрифт...** или **Абзац...**
5. Чтобы сохранить документ, коснитесь значка **ok**.

За более подробными сведениями обращайтесь к интерактивной справке.

## Открытие и просмотр презентаций PowerPoint

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Откройте выпадающее меню в левом верхнем углу экрана PowerPoint Mobile, чтобы найти файл PowerPoint.
3. Выберите имя файла, чтобы запустить презентацию.
4. Для смены слайдов нажимайте на экран.

5. Для возврата к предыдущему слайду выберите пункт  → **Назад**.
6. Для завершения презентации выберите пункт  → **Конец слайд-шоу**.

За более подробными сведениями обращайтесь к интерактивной справке.

## Создание и редактирование заметок

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Чтобы создать заметку, выберите пункт **Создать**.
3. Создайте заметку с помощью панели ввода.
4. Чтобы изменить формат, выберите пункт **Меню** → **Формат** → тип.

- Для добавления картинок и голосовых напоминаний выберите пункт **Меню** → **Сфотографировать**, **Вставить рисунок** или **Вставить запись**.
- Чтобы сохранить заметку, выберите пункт **Готово**.

За более подробными сведениями обращайтесь к интерактивной справке.

## Заметки

Заметки служат для создания напоминаний, набросков или записей.

### Создание заметки

- На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Заметки**.
- Чтобы создать новую заметку (при необходимости), выберите пункт **Создать**.

- Введите заметку с помощью панели ввода.

Для получения сведений о создании набросков см. "Создание заметки."

► стр. 14

Для создания записей выберите пункт **Меню** → **Показать панель записи**.

- По окончании коснитесь значка **ok**.

### Отправка заметки

- На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Заметки**.
- Коснитесь названия заметки, которую необходимо отправить, и удерживайте его.
- Коснитесь параметра отправки файла:
  - Чтобы отправить MMS, выберите пункт **Отправить...** ► стр. 17

- Чтобы отправить файл через беспроводное соединение Bluetooth, выберите пункт **Передать файл...**  
▶ стр. 45

## Задачи

Приложение «Задачи» позволяет создавать расписания и назначать сигналы напоминания.

### Создание задачи

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Задачи**
2. Выберите пункт **Меню** → **Создать задачу**.
3. Введите сведения о задаче.



Чтобы назначить сигнал для напоминания о задаче, коснитесь поля памятка, выберите пункт **Напомнить** и укажите время и дату напоминания.

---

4. По окончании коснитесь значка **ok**.

### Отметка о выполнении задачи

После выполнения задачи вернитесь к экрану «Задачи» (выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Задачи**) и установите флажок рядом с именем задачи. Если задача будет помечена как выполненная, телефон не станет напоминать о ней.



## Будильник

Будильник позволяет настраивать оповещения о важных событиях и управлять ими.

### Установка будильника

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Будильник** → **Сигнал будильника**.
2. Настройте параметры будильника.



Чтобы назначить мелодию сигнала, в поле Сигнал установите «Мелодия звонка» и выберите мелодию в расположенном ниже поле. Для задания временного интервала повтора сигнала выберите поле «Пауза».

3. По окончании выберите пункт **Выполнено**.

### Установка сигнала

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Будильник**.
2. В списке сигналов выберите один из пунктов от **Будильник 1** до **Будильник 4**.  
Для добавления сигналов выберите пункт **Меню** → **Добавить сигнал**.
3. Задайте значения для каждого параметра сигналов.
4. По окончании выберите пункт **Выполнено**.

### Остановка сигнала

Во время звучания сигнала, для которого не включен параметр «Пауза», выберите **ОК**. Во время звучания сигнала, для которого настроен параметр «Пауза», выберите пункт **Отклонить**, чтобы выключить сигнал, или пункт **Пауза**, чтобы отложить сигнал.

## Диспетчер SIM-карты

С помощью приложения «Диспетчер SIM-карты» можно управлять контактами, сохраненными на SIM-карте, просматривать телефонные номера и назначать имя каждому телефонному номеру.

### Управление контактами SIM-карты

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Диспетчер SIM-карты**.
2. Установите флажок рядом с контактом.
3. Выберите пункт **Меню** → **Удалить**, **Копировать в телефонную книгу** или **Переместить в телефонную книгу....**  
Для создания нового контакта выберите **Новый**.

### Просмотр собственного номера телефона

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Диспетчер SIM-карты** → **Собственный номер**.
2. Проверьте свой номер телефона.  
Для назначения нового имени номеру коснитесь номера и выберите пункт **Изменить**.

### Просмотр списка SDN

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Диспетчер SIM-карты** → **SDN**.
2. Просмотрите список SDN (Service Directory Number - список сервисных номеров), записанный оператором на SIM-карту.

 **SIMToolkit**

Благодаря приложению SimToolkit можно использовать различные дополнительные услуги, предлагаемые оператором мобильной связи.

Доступность и маркировка данного пункта меню зависят от вашей SIM-карты.

На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск**  
→ **Программы** → **SimToolkit**.

Сведения о приложениях Windows Live и Messenger. Для получения информации о подключении к сети Интернет и использовании браузера Internet Explorer обращайтесь к справочной системе телефона и интерактивной справке.

### Windows Live

С помощью Windows Live можно поддерживать контакт с друзьями и быстро получать доступ к информации, размещенной в сети Интернет.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Windows Live**.
2. Выберите пункт **Вход в службу Windows Live** → **Принять**.

3. Введите имя пользователя и пароль и выберите пункт **Далее**.
4. Следуйте указаниям на экране.

### Messenger

С помощью программы Messenger можно поддерживать связь с другими пользователями и иметь актуальную информацию о состоянии почтового ящика без постоянного подключения к сети Интернет. Если вы получили новое сообщение или хотите воспользоваться услугами Интернета, соединение будет установлено.

## Установка и подключение Messenger

1. Войдите в Windows Live (см. предыдущий раздел).
2. Выберите пункт **Messenger**.
3. Выберите **Коснитесь здесь для в....**
4. Прокрутите влево или вправо, чтобы выбрать состояние подключения, и выберите пункт **Вход**.

## Беседа с помощью Messenger

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Messenger**.
2. Найдите и выберите имя контакта, затем выберите пункт **Мгн. сообщ..**
3. Введите текст сообщения в поле ввода в нижней части экрана, затем выберите пункт **Отправить**.

4. Во время переписки в чате можно выполнять следующие действия.
  - Вставка значков настроения: выберите пункт **Меню** → **Добав. значок настроения**
  - Передать файл: выберите пункт **Меню** → **Отправить** → тип файла → файл.
  - Пригласить участника в чат: выберите пункт **Меню** → **Параметры** → **Добавить участника**
  - Создать и отправить звукозапись: выберите пункт **Голос. сооб.** (Звукозапись), запишите звук, он будет автоматически отправлен после окончания записи
  - Переключение между чатом и списком контактов: используйте соответствующие изображения в левой нижней части экрана
5. Для завершения чата выберите пункт **Меню** → **Завершить беседу**.

## Подключения и передача данных

Данный раздел посвящен передаче данных между телефоном и другими устройствами по беспроводной технологии Bluetooth и синхронизации телефона с ПК с помощью программы ActiveSync. За подробными сведениями о подключении к беспроводной сети Интернет или виртуальной частной сети (VPN) обращайтесь к справке Windows Mobile, имеющейся на вашем устройстве.

### Bluetooth

Телефон можно связать с другими устройствами, расположенными в радиусе 10 метров и поддерживающими беспроводную технологию Bluetooth. Стены и другие препятствия между устройствами могут разорвать или ухудшить беспроводное подключение.

### Включение беспроводной функции Bluetooth

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Настройка**.
2. На вкладке **Подключения** выберите пункт **Bluetooth**.
3. На вкладке **Режим** установите флажок рядом с параметром **Включить Bluetooth**.
4. Чтобы позволить другим устройствам обнаружить телефон и подключиться к нему, установите флажок рядом с параметром **Сделать это устройство видимым для других устройств**.
5. Коснитесь значка **ok**.

## Поиск Bluetooth-устройств и подключение к ним

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Настройка**.
2. На вкладке **Подключения** выберите пункт **Bluetooth**.
3. На вкладке **Устройства** выберите пункт **Добавить устройство...**  
Телефон автоматически выполнит поиск устройств Bluetooth и покажет их список.
4. Выберите устройство и выберите пункт **Далее**.
5. При попытке подключения введите PIN-код Bluetooth длиной от 1 до 16 цифр и выберите пункт **Далее**.



Чтобы соединение было успешным, оба устройства должны поддерживать Bluetooth и использовать одинаковый код доступа. Гарнитуры и автомобильные комплекты громкой связи могут использовать фиксированный код доступа, например **0000**.

6. При необходимости можно изменить имена устройств и выбрать нужные службы.
7. Выберите пункт **Готово**.

## Отправка данных с помощью беспроводной функции Bluetooth

1. выберите элемент или файл для отправки.
2. Выберите параметр отправки.
3. Выберите устройство из списка.

## Прием данных с помощью беспроводной функции Bluetooth.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Настройка**.
2. На вкладке **Подключения** выберите пункт **Передача**.
3. Установите флажок рядом с параметром **Получать все входящие передачи**.
4. Коснитесь значка **ok**.
5. При появлении запроса о разрешении принять входящие данные выберите пункт **Да**.

## Настройка COM-порта Bluetooth

Для отправки большого количества файлов можно настроить COM-порт Bluetooth.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Настройка**.

2. На вкладке **Подключения** выберите пункт **Bluetooth**.
3. На вкладке **Порты COM** выберите пункт **Создать исходящий порт**.
4. Выберите имя устройства, для связи с которым создается порт, а затем — пункт **Далее**.
5. Выберите COM-порт.
6. Для создания безопасного соединения между устройствами установите флажок рядом с пунктом **Безопасное подключение**.
7. Выберите пункт **Готово**.

## Соединение с сервером FTP

Телефон позволяет подключиться к файловому серверу и обмениваться с ним данными. Сервером может быть другое мобильное устройство или компьютер.



1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Bluetooth FTP**.
2. Выберите пункт **Да**.  
Выберите пункт **Меню** → **Искать серверы FTP** (если необходимо).  
Телефон автоматически выполнит поиск устройств Bluetooth и покажет их список.
3. Выберите сервер FTP и выберите значок **ОК**.
4. Выберите пункт **Да**.
5. Введите PIN-код Bluetooth для доступа к серверу и выберите пункт **Далее**.
6. Имя сервера можно изменить (если необходимо).
7. Выберите пункт **Готово**.

## ActiveSync

С помощью программы ActiveSync можно синхронизировать память устройства с ПК, делать резервные копии и восстанавливать данные.

### Установка программы ActiveSync на ПК

Для синхронизации данных необходимо установить программу ActiveSync либо с компакт-диска, поставляемого с телефоном, либо с веб-узла Microsoft (<http://www.microsoft.com>).

Чтобы установить ActiveSync с компакт-диска, выполните следующие действия.

1. Вставьте компакт-диск в соответствующий дисковод компьютера.
2. Проведите установку, следуя указаниям на дисплее.

3. По завершении установки следуйте указаниям мастера настройки синхронизации, которые появятся на экране, чтобы подключить устройство к ПК и обеспечить совместный доступ к данным.

### Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля для обмена данными с ПК.

Подключите один конец кабеля обмена данными с ПК к многофункциональному разъему телефона, другой — к USB-порту ПК.



Устройство может быть подключено к компьютеру также по беспроводной технологии Bluetooth. См. "Поиск Bluetooth-устройств и подключение к ним." ► стр. 45

### Синхронизация данных

При подключении телефона к ПК программа ActiveSync должна автоматически начать синхронизацию данных. Синхронизацию можно начать вручную, выбрав пункт **Синхрониз.** Чтобы прервать процесс синхронизации, выберите пункт **Стоп.**

Можно также самостоятельно найти и скопировать нужные файлы с устройства на ПК и обратно — для этого в окне программы Microsoft ActiveSync следует выбрать **Проводник.**

Более подробную информацию о синхронизации данных см. в справке ActiveSync.

### Добавление сервера Exchange

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **ActiveSync.**

2. Выберите пункт **Меню** → **Доб. сервер-источник...**
3. Введите адрес электронной почты.
4. Выберите пункт **Далее**.
5. Введите Имя пользователя, Пароль и Домен.
6. Выберите пункт **Далее**.
7. Введите адрес сервера.  
Для установки безопасного соединения установите флажок рядом с параметром **Для этого сервера требуется шифрованное подключение (SSL)**.
8. Выберите пункт **Далее**.
9. Выберите типы данных, которые требуется синхронизировать.
10. По окончании выберите пункт **Готово**.

## Изменение расписания синхронизации

Если вы обычно синхронизируете данные с помощью сервера Exchange, можно настроить ведение отдельных расписаний синхронизации для часов с повышенной загрузкой и для обычных часов.

Изменение расписания синхронизации.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **ActiveSync**.
2. Выберите пункт **Меню** → **Расписание...**
3. Установите следующие параметры:
  - **высок. загрузки:** установка частоты выполнения синхронизаций в часы пик
  - **низкой загрузки:** частота выполнения синхронизаций в обычные часы

## Подключения и передача данных

- **Использовать при роуминге:**  
параметр задает использование тех же настроек синхронизации при нахождении в зоне роуминга
  - **Отпр./получать при нажатии "Отправить":** если данная опция включена, синхронизация будет выполняться при выборе пункта **Отправить** во время обмена сообщениями.
4. По окончании коснитесь значка **ok**.

## Дополнительные приложения

Данный раздел посвящен таким приложениям, как Игры, Java, «Калькулятор», «Конвертер», «Диспетчер задач», «Запущенные приложения», «Поиск», «Меню», «Проводник» и Zoomer.

### Игры

Телефон содержит такие игры, как Bubble Breaker и Косынка. Кроме того, телефон позволяет загружать новые Java-игры и играть в них.

На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Игры**.

### Java

Java — это папка, в которой хранятся загруженные игры и приложения.

На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Java**.

### Калькулятор

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Калькулятор**.
2. Введите первое число, используя клавиши калькулятора на экране. Для удаления введенных чисел выберите **C**.  
Чтобы удалить последнюю цифру многозначного числа, коснитесь стрелки справа от поля ввода.

## Дополнительные приложения

3. Выберите математическую функцию.
4. Введите второе число.
5. Для просмотра результатов выберите клавишу =.

На экране имеются следующие клавиши.

- **C**: удаление введенного числа.
- **MC**: удаление значения из памяти калькулятора.
- **MR**: восстановление хранящегося в памяти значения и вставка его в текущее вычисление.
- **M+**: сохранение текущего значения в памяти калькулятора.

## Конвертер

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Конвертер**.
2. Выберите тип меры.

3. Задайте базовую единицу в поле «Из» (при необходимости).
4. Введите величину, которую требуется конвертировать.
5. В поле «В» измените единицу для конвертированного значения (при необходимости).  
На устройстве будут показаны результаты пересчета.

## Диспетчер задач

На телефоне установлена многозадачная операционная система, позволяющая запускать несколько приложений одновременно. Однако многозадачность может стать причиной зависания, остановки, проблем с памятью или повышенного энергопотребления. Чтобы избежать этих проблем, завершайте работу ненужных программ с помощью приложения **Диспетчер задач**.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Диспетчер задач**.  
Появится список выполняющихся приложений.
2. Для включения приложения коснитесь необходимого приложения и выберите пункт **Меню** → **Переключиться**.  
Чтобы закрыть приложение, выберите пункт **Снять задачу**. Чтобы закрыть все приложения, выберите пункт **Меню** → **Снять все задачи** → **Да**.

## Запущенные приложения

С помощью приложения Запущенные приложения можно включить одно из запущенных в настоящий момент приложений.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [⊙].

2. Для включения приложения коснитесь его.  
Чтобы закрыть приложение, выберите пункт **Закреть**.  
Чтобы завершить работу всех приложений, выберите пункт **Закр. все**.

## Поиск файлов и папок

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Поиск**.
2. Введите часть имени файла или папки в поле поиска.




Можно ограничить область поиска, выбрав тип данных из выпадающего списка типов.

---

3. Выберите пункт **Поиск**.  
Чтобы открыть найденный элемент, выберите соответствующее имя в списке результатов поиска.

## Меню

1. Нажмите клавишу []. Можно также на экране «Сегодня» выбрать **Пуск** → **Программы** → **Меню**.
2. Выберите приложение.  
Или выберите пункт **Ярлыки** → приложение.

Изменение ярлыков,

1. На экране программы запуска выберите пункт **Ярлыки** → **Изменить**.
2. Выберите значок приложения и перетащите его в необходимое расположение.
3. Выберите пункт **Ок**.

## Проводник

С помощью Проводника можно просматривать все файлы и папки устройства. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Проводник**.

Для перехода в папку на один уровень выше выберите пункт **Вверх**. Чтобы переименовать, удалить или изменить выбранный файл или папку, выберите пункт **Меню**.

## Zoomer

С помощью приложения Zoomer можно увеличить масштаб изображения для просмотра документов или сообщений.



1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Zoomer**.

При запуске программы появляется увеличительное стекло и масштаб изображения автоматически увеличивается.



При первом запуске приложения Zoomer выберите пункт **Да** и назначьте ярлык приложению Zoomer для открытия клавишей или выберите пункт **Нет**, чтобы пропустить процесс назначения.

---

2. Нажмите клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.
3. Переместите стилус для прокрутки экрана.  
Чтобы открыть приложение или выбрать параметр, коснитесь и удерживайте его.

## Устранение неполадок

В случае неполадок с устройством перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить приведенные ниже действия.

**При включении телефона могут появляться следующие сообщения.**

Сообщение	Возможное решение проблемы
SIM-карта отсутствует.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.

Сообщение	Возможное решение проблемы
Введите ПИН.	<p>При первом включении устройства работает функция запроса PIN-кода; следует ввести PIN-код, полученный с SIM-картой. Чтобы отключить запрос PIN-кода, выберите пункт <b>Пуск</b> → <b>Настройка</b> → вкладка <b>Личные</b> → <b>Телефон</b> → вкладка <b>Больше</b> → <b>Безопасность PIN</b> → <b>Настроить</b>, затем снимите флажок <b>Запрашивать ПИН</b>.</p>

Сообщение	Возможное решение проблемы
SIM-карта заблокирована.	Как правило, SIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.

### Устройство не показывает наличие сигнала (рядом со значком сети отсутствуют полосы).

- Если вы только что включили устройство, подождите примерно 2 минуты, пока телефон осуществит поиск сети и получит сигнал.

- В туннелях или лифте сигнал бывает недоступен. Переместитесь на открытое пространство.
- Возможно, вы находитесь между зонами обслуживания. Сигнал должен появиться, когда вы войдете в зону обслуживания.

### Вы забыли код безопасности, PIN или PUK-код

Если вы забыли или потеряли тот или другой код, обратитесь к продавцу или оператору мобильной связи.

### На дисплее появляются белые линии.

Дисплей может отображать белые линии, если перед включением устройство не использовалось в течение длительного периода времени или если аккумулятор был извлечен без выключения телефона. Через некоторое время изображение на экране должно нормализоваться.

### **Номер введен, но вызов не выполняется.**

- Проверьте, нажали ли вы клавишу [☞].
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

### **Выбранный номер из списка контактов не набирается.**

- Убедитесь, что в сведениях о данном контакте хранится правильный номер.
- Повторите ввод номера и сохраните его (при необходимости).

### **Собеседник вас не слышит.**

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Поднесите встроенный микрофон ближе ко рту.

- При использовании гарнитуры проверьте правильность подключения.

### **Низкое качество звука при вызове.**

- Убедитесь, что внутренняя антенна и антенна Bluetooth не заблокированы. Внутренняя антенна расположена в нижней части устройства, а антенна Bluetooth — в верхней части устройства.
- При нахождении в зонах со слабыми сигналами прием сигнала может прекратиться. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

### **Аккумулятор заряжается неправильно, или устройство самостоятельно отключается при зарядке.**

- Отсоедините устройство от зарядного устройства, выньте аккумулятор, затем верните его на место и еще раз попробуйте зарядить телефон.

- На клеммы аккумуляторной батареи могла попасть грязь. Протрите оба золотистых контакта чистой мягкой тканью и снова попытайтесь зарядить аккумулятор.
- Если аккумулятор не заряжается до конца, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым.

### **Устройство нагревается.**

При одновременном использовании нескольких приложений устройство потребляет больше энергии и может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или производительности вашего устройства.

### **Устройство не может подключиться к сети Интернет.**

- Убедитесь в правильности соответствующих настроек, полученных от оператора мобильной связи.
- Убедитесь в наличии активного беспроводного соединения с оператором мобильной связи и в беспрепятственном прохождении сигнала.
- Убедитесь в правильности введенных имени и пароля.

### **Не удается найти устройство с поддержкой Bluetooth.**

- Убедитесь, что в обоих устройствах активирована функция Bluetooth.
- Проверьте, не превышает ли расстояние между устройствами 10 метров и не разделены ли они стенами или другими преградами.

## Устранение неполадок

- Убедитесь, что настройки каждого из устройств позволяют им обнаружить друг друга.
- Убедитесь, что оба устройства поддерживают беспроводную технологию Bluetooth.
- Убедитесь, что на обоих устройствах был введен верный PIN-код.

## **Беспроводная гарнитура Bluetooth не позволяет слушать музыку**

- Убедитесь, что гарнитура подключена к вашему устройству.
- Убедитесь, что формат звукозаписи, которую вы пытаетесь прослушать, поддерживается гарнитурой.
- Убедитесь, что расстояние между телефоном и гарнитурой не превышает 10 метров и что устройства не разделены стенами или другими преградами.

## Лицензионное соглашение корпорации Майкрософт на программное обеспечение Windows Mobile 6

Настоящее лицензионное соглашение является соглашением между вами и корпорацией Samsung Electronics Inc. ("Компания"). Внимательно прочтите данный документ. Условия настоящего соглашения распространяются на программное обеспечение, установленное на данном устройстве. Программное обеспечение также включает в себя любые другие носители, на которых вы его получили.

Программное обеспечение данного устройства содержит программное обеспечение, полученное Компанией по лицензии от корпорации Майкрософт или ее филиалов.

Условия настоящего соглашения также распространяются на

- обновления,
- дополнения,
- интернет-службы и,
- услуги службы технической поддержки,

относящиеся к данному ПО, если к этим элементам не применяются другие условия. В противном случае другие условия имеют преимущественную силу.

**Как описано ниже, использование некоторых функций также подтверждает ваше согласие с передачей определенных стандартных сведений о компьютере в интернет-службы.**

**Используя программное обеспечение (включая эксплуатацию данного устройства), вы принимаете условия настоящего соглашения. Если вы не принимаете условия настоящего соглашения, использование устройства или программного обеспечения запрещено. В этом случае свяжитесь с Компанией и узнайте условия возврата для возмещения затрат или получения кредита.**

**ВНИМАНИЕ!** Если ПО содержит технологии, управляемые с помощью голоса, пользователь должен уделить особое внимание работе с таким программным обеспечением. Невнимательность водителя за рулем может привести к аварии или другим серьезным последствиям. Даже если вы отвлеклись на короткое время, это может иметь серьезные последствия. Компания и корпорация Майкрософт не заявляют, не утверждают и не гарантируют, что ЛЮБОЙ случай использования данного ПО при

управлении любым транспортным средством является законным, безопасным или рекомендованным.

**При соблюдении всех условий настоящего соглашения вам предоставляются указанные ниже права.**

**1. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.**

Вы имеете право использовать настоящее программное обеспечение на устройстве, приобретенном с данным ПО.

**2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И/ИЛИ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.**

**а. Ограниченное использование.**

Настоящее устройство было разработано Компанией для использования в ограниченных целях. Разрешается использование данного ПО исключительно в этих целях.



- b. **Включенные программы корпорации Майкрософт и дополнительные лицензии.** За исключением указанного ниже условия настоящего соглашения распространяются на все программы корпорации Майкрософт, прилагаемые к данному ПО. Если в условиях лицензионного соглашения любой из программ оговариваются какие-либо другие права, которые не противоречат настоящим условиям, вам также будут предоставлены эти права.
- i. Настоящее соглашение не предоставляет каких-либо прав в отношении программ Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync и пробной версии Microsoft Outlook 2007. К данным продуктам применяются прилагаемые лицензии.
- c. **Распознавание речи.** Если в ПО включены компоненты для распознавания речи, вы должны понимать, что ошибки в процессе распознавания речи неизбежны в силу особенностей данного процесса. Ни Компания, ни корпорация Майкрософт, ни их поставщики не несут ответственности за ущерб, причиненный ошибками в процессе распознавания речи.
- d. **Функции телефона.** Если ПО устройства содержит функции телефона, программное обеспечение устройства может частично или полностью не работать. Это возможно при отсутствии или неправильной работе учетной записи для получения услуг у оператора беспроводной связи ("Оператор мобильной связи"), а также, если сеть Оператора мобильной связи не работает или не настроена для поддержки данного устройства.

3. **ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ.** Данное программное обеспечение предоставляется на условиях лицензии, но не продается. Настоящее соглашение предоставляет вам лишь некоторые права на использование данного программного обеспечения. Все остальные права Компания и корпорация Майкрософт оставляют за собой.

Данное устройство разрешается использовать исключительно в рамках условий настоящего соглашения (за исключением случаев, разрешенным местным законодательством). Вы должны соблюдать все технические ограничения в программном обеспечении и использовать его только в допустимых целях. Запрещается:

- нарушать технические ограничения ПО;
- реконструировать, декомпилировать и дизассемблировать ПО;

- создавать большее количество копий программного обеспечения, чем разрешается настоящим соглашением;
- публиковать ПО для общего доступа;
- сдавать или брать ПО в аренду;
- использовать ПО для коммерческого размещения.

Права доступа к программному обеспечению на данном устройстве не дают права использовать патенты корпорации Майкрософт или иную интеллектуальную собственность корпорации Майкрософт на устройствах, которые имеют доступ к настоящему устройству (за исключением случаев, разрешенных данным соглашением). ПО дает возможность воспользоваться технологиями дистанционного доступа, такими как Remote Desktop Mobile для удаленного доступа с компьютера или сервера. Вам требуется получить все лицензии, необходимые для использования протоколов с целью

доступа к другому программному обеспечению.

4. **ИНТЕРНЕТ-СЛУЖБЫ.** Корпорация Майкрософт предоставляет интернет-службы вместе с программным обеспечением. Корпорация Майкрософт оставляет за собой право изменять данные службы или прекращать их работу в любое время.

- а. **Соглашение на использование интернет-служб.** Описанные ниже функции программного обеспечения подключаются к компьютерным системам поставщика услуг или корпорации Майкрософт через Интернет. В некоторых случаях вы не будете получать уведомления при таком подключении. Можно отключить и не использовать часть таких функций. Дополнительные сведения о данных функциях см. по адресу: <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931>.

**Используя данные функции, вы подтверждаете свое согласие на передачу указанных ниже сведений.**

Корпорация Майкрософт не использует указанные ниже сведения для поиска пользователей или связи с ними.

Сведения об устройстве. На данном устройстве используются интернет-протоколы, которые посылают на соответствующие системные устройства различные сведения. Например, адрес интернет-протокола, тип операционной системы и интернет-обозревателя, название и версию используемого программного обеспечения, код языка устройства, на котором установлено ПО. Корпорация Майкрософт использует эти сведения для предоставления пользователям интернет-служб.

- **Функция обновления Windows Mobile.** Функция обновления Windows Mobile Update предоставляет возможность получения и установки обновлений для программного обеспечения, если такие

обновления доступны. Данную функцию можно отключить. Данная функция или обновления для отдельных моделей устройств могут не поддерживаться у компании или оператора мобильной связи.

- **Windows Media Digital Rights Management.** Владельцы содержимого используют технологию Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) для защиты интеллектуальной собственности, включая защиту авторских прав. В данном программном обеспечении и в ПО сторонних поставщиков технология WMDRM используется для воспроизведения и копирования содержимого, защищенного с помощью WMDRM. Если с помощью программного обеспечения не удалось обеспечить безопасность сведений, владельцы содержимого могут отправить в корпорацию Майкрософт запрос на отмену использования технологии WMDRM для воспроизведения и копирования защищенных данных.

Отмена не затрагивает остальное содержимое. При загрузке лицензий для защищенного содержимого вы соглашаетесь на включение корпорацией Майкрософт в лицензию списка отмены. Для доступа к содержимому может потребоваться выполнить обновление WMDRM. Программное обеспечение корпорации Майкрософт, содержащее WMDRM, выдаст запрос на подтверждение обновления. При отмене обновления не удастся получить доступ к содержимому, для которого требуется обновление.

- b. **Неправильное использование интернет-служб.** Не разрешается использовать данные службы способами, которые могут их повредить или помешать их использованию другими пользователями. Запрещается использовать данные службы для получения несанкционированного

доступа к любым службам, данным, учетным записям или сетям.

5. **ЗАМЕЧАНИЯ ПО ВИДЕОСТАНДАРТУ MPEG-4.** Программное обеспечение может включать в себя технологию декодирования визуальной информации MPEG-4. Данная технология представляет собой формат для сжатия видеоданных. Компания MPEG LA, L.L.C. требует включения в текст соглашения следующего уведомления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОДУКТА ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ ВИДЕОСТАНДАРТУ MPEG4, ЗАПРЕЩЕНО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННОГО С ДАННЫМИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЕЙ, СОЗДАНЫМИ И ПОЛУЧЕННЫМИ БЕСПЛАТНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕ ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ; И (В) В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ, ДЛЯ КОТОРЫХ КОМПАНИЕЙ MPEG LA, L.L.C. ВЫДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ.

Для получения дополнительной информации по видеостандарту MPEG-4 обращайтесь по адресу: MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).

6. **ЦИФРОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.** На данном программном обеспечении используются цифровые сертификаты формата X.509. Данные цифровые сертификаты используются для проверки подлинности.

7. **ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ.** Комплект ПО для устройства может включать программное обеспечение Windows Mobile Device Center или Microsoft ActiveSync. Если такое ПО включено, его можно установить и использовать в соответствии с условиями прилагающейся лицензии. Если условия лицензии не прилагаются, можно установить и использовать только одну (1) копию программного обеспечения на отдельном компьютере.
8. **ДОСТУП К СЕТИ.** При использовании сети, например сети компании, сетевой администратор может установить ограничение на использование некоторых функций и возможностей устройства.
9. **ПОДДЕРЖКА ПРОДУКТА.** Для получения дополнительной информации об обслуживании обратитесь в Компанию. См. номер телефона службы поддержки, прилагаемый к устройству.
10. **ССЫЛКИ НА ВЕБ-УЗЛЫ ТРЕТЬИХ СТОРОН.** Если программное обеспечение предоставляет ссылки на веб-узлы третьих сторон, эти ссылки предоставляются только для удобства пользователя, а включение какой-либо ссылки не подразумевает одобрения веб-узла третьей стороны со стороны корпорации Майкрософт.
11. **РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ.** Разрешается сделать одну резервную копию программного обеспечения. Использование копии разрешается только для переустановки программного обеспечения на устройстве.

12. **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ.** При покупке ПО, установленного на компьютере, записанного на диске или другом носителе, уникальная наклейка сертификата подлинности, а также уникальная копия ПО свидетельствуют о том, что данное ПО является лицензионным. Данная наклейка считается действительной в том случае, если она прикреплена к устройству или входит в комплект ПО Компании. Наклейка, полученная отдельно, считается недействительной. Для подтверждения использования лицензионного ПО необходимо сохранять наклейку на оборудовании или упаковке. Чтобы удостовериться в подлинности ПО корпорации Майкрософт, перейдите по адресу <http://www.howtotell.com>.
13. **ПЕРЕДАЧА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ.** Передать ПО непосредственно третьей стороне можно только в комплекте с устройством, наклейкой сертификата подлинности и настоящим лицензионным соглашением. До момента передачи третья сторона должна согласиться с тем, что условия данного лицензионного соглашения распространяются на передачу и использование ПО. Передающей стороне не обязательно сохранять копии, включая дублирующую копию.
14. **НЕ СОХРАНЯЕТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПРИ ОТКАЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.** Данное ПО не сохраняет работоспособность при отказе отдельных элементов устройства. Данное ПО было установлено на устройство Компанией, которая несет ответственность за то, как ПО работает на устройстве.

**15. ОГРАНИЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.**

ПО корпорации Майкрософт разработано для систем, не требующих надежной работы. Запрещается устанавливать ПО корпорации Майкрософт на устройства или системы, неисправная работа которых приведет к предвидимому риску получения повреждений или смерти человека. Перечень включает ядерные установки, бортовое навигационное оборудование или системы коммуникаций и управления воздушным движением.

**16. КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ПО.**

Данное программное обеспечение поставляется "как есть". Во время использования риск несет пользователь. Корпорация Майкрософт не предоставляет никаких прямых гарантий.

Любые полученные гарантийные обязательства, относящиеся к устройству или программному обеспечению, не были составлены корпорацией Майкрософт или ее филиалами, и не имеют обязательной силы. В степени, допустимой местным законодательством, Компания и корпорация Майкрософт исключают подразумеваемые гарантии пригодности для продажи, применимости для конкретной цели и ненарушения прав на интеллектуальную собственность.

**17. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.**

Получить компенсацию от корпорации Майкрософт или ее филиалов можно только в случае нанесения прямого ущерба. При этом сумма взыскания составит не более 50 долларов США (или эквивалентная сумма в местной валюте).



Компенсация не будет выплачена в случае получения других видов повреждений, включая косвенное повреждение, упущенную выгоду, фактические, косвенные или случайные убытки.

Данное ограничение применяется к:

- всему, что относится к программному обеспечению, услугам, содержимому (включая код) веб-узлов третьей стороны или программам третьей стороны, и
- претензиям в связи с нарушением условий контракта, гарантии или других условий, строгой ответственностью, небрежностью или другим гражданским правонарушением, в рамках, допустимых применимым законодательством.

Оно применяется даже в том случае, если корпорация Майкрософт была осведомлена о возможности получения данных повреждений.

Вышеприведенные ограничения и исключения могут быть неприменимы к вам, поскольку в некоторых странах законодательство запрещает ограничение и исключение ответственности за случайный, косвенный или другой ущерб.

18. **ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.** На данное программное обеспечение распространяется действие экспортных законов и правил США. Необходимо соблюдать все федеральные и международные экспортные законы и правила, применимые к программному обеспечению. Эти законы предусматривают ограничения на ввоз в определенные регионы, использование некоторыми лицами и в определенных целях. Дополнительную информацию см. по адресу: [www.microsoft.com/exporting](http://www.microsoft.com/exporting).

# Алфавитный указатель

## Альбом мультимедиа

- воспроизведение видео, 24
- открытие документов, 25
- отправка файлов, 25
- просмотр фотографий, 23

## будильник

- остановка, 39
- установка, 39

## ввод текста

- клавиатура, 13

## вызовы

- журнал вызовов, 16
- запрет (блокировка), 16
- международный номер, 15
- переадресация, 16

## Диспетчер задач, 52

## задачи

- отметка о выполнении, 38
- создание, 38

## заметки

- отправка, 37
- создание, 37

## заметки, 14

## игры, 51

## календарь

- изменение режима просмотра, 32
- отключение сигналов событий, 33
- создание событий, 32

## калькулятор, 51

## камера, 21

конвертер, 52

контакты

- копирование и перемещение контактов, 31
- назначение картинок или мелодий, 32
- назначение клавиш быстрого набора, 31
- поиск контактов, 30
- создание контактов Outlook, 30
- создание контактов SIM, 30

Мини-проигрыватель, 20

Проводник, 54

распознавание визитки *см. BCR*

Сервер Exchange *см. ActiveSync*

Сообщения

- просмотр, 19
- электронная почта, 18

MMS, 17

SMS, 17

Фотослайды

- просмотр слайд-шоу, 26
- редактирование фотографий, 26
- создание фотоальбомов, 26

ActiveSync

- расписание, 49
- сервер Exchange, 48
- синхронизация, 48
- установка, 47

BCR

- получение и преобразование нескольких визиток 34
- получение и преобразование одной визитки 33

Bluetooth

- активация, 44
- отправка данных, 45

## Алфавитный указатель

подключение к другим  
устройствам, 45  
прием данных, 46  
сервер FTP, 46  
COM-порт, 46

FM-радио, 28

Java, 51

Messenger

настройка и вход, 43  
чат, 43

muveeShow, 27

Office Mobile

документы Word, 35  
презентации PowerPoint, 36  
Рабочие книги Excel, 35  
OneNote, 36

Task Switcher, 53

Windows Live, 42

Zoomer, 54

**Мобильный телефон  
Samsung SGH-I740**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой **в стандарте:**

GSM-900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**

109 x 59 x 13.9 мм

**Вес:**

125 г.

**1 Аккумулятор\*:**

Стандартный. Li-Ion, 1500 mAh  
до 270 часов в режиме ожидания,  
до 4.5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- Операционная система Windows Mobile 6.0 Pro
- Процессор Marvell PXA310
- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- Сенсорный TFT-дисплей 262144 цветов (240x320 пикселей)
- MP3-плеер
- Слот для карт памяти microSD.
- 3,0 мегапиксельная камера с возможностью записи видеороликов.
- QWERTY-клавиатура.
- E-mail клиент (Push-email), Мультимедийные сообщения (MMS).
- GPRS/EDGE класс 10.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер мировое время, калькулятор).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Программа для просмотра офисных документов
- Телефонная книга ограничена памятью телефона.
- GPS, Bluetooth 2.0/USB 2.0.

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

**SGH-I740** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

**соответствует**

"Требованиям применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	6/24/2008
Декларация действительна до:	6/24/2011
Орган, осуществивший регистрацию декларации	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	Д-МТ-2392 от 27.06.2008

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

**SGH-I740** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	РОСС КР. АЕ95.Н00689
Сертификат соответствия выдан:	5/16/2008
Сертификат соответствия действителен до:	5/15/2011
Абонентские радиостанции носимые типа <b>SGH-I740</b>	ГОСТ Р 51318.22-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99



Срок службы: 3 года

Изготовитель:

<b>Samsung Electronics Co.Ltd.</b>	<b>Самсунг Электроникс Ко.Лтд.</b>
------------------------------------	------------------------------------

Адрес:

7th Fl., Samsung Main Building,  
250, 2-Ka, Taepyeong-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea

Корей, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг .  
250, 2-Ка, Таеппунг-Ро, Чунг-Ку

## Декларация соответствия (R&TTE)

Компания,

**Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

**мобильный телефон GSM : SGH-i740**

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
ЭМС	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Идентификационный знак: 0168

**CE01680!**

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

---

и предоставляется по запросу.

*(Представитель в ЕС)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2008.05.13

(место и дата выпуска)



**Yong-Sang Park / ст. менеджер**

---

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



AE 95

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.ru>

Russian. 08/2008. Rev. 1.0