



**SGH-i780**

**Руководство  
пользователя**



## Использование данного руководства

Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках вашего устройства.



Более подробно об особенностях работы с ОС Windows Mobile® 6 Professional, вы можете прочитать в разделе **Справка** на вашем устройстве.

### Обозначения

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



*Предупреждение* — ситуации, в которых пользователь или кто-либо другой может получить травмы.



*Внимание* — ситуации, которые могут привести к повреждению телефона или другого оборудования.



*Примечание* — примечания, советы или дополнительные сведения.



*См.* — страницы с соответствующей информацией, например: ► стр. 12 (означает «см. страницу 12»).



*Следующий шаг* — последовательность выбора опций или пунктов для выполнения определенного действия; например: Выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Камера** (означает: выбрать пункт **Пуск**, затем — пункт **Программы**, а затем — пункт **Камера**).



*Квадратные скобки* — клавиши телефона, например: [Ⓜ] (означает клавишу питания).

## Авторские права и товарные знаки

Права на все технологии и продукты, используемые в данном устройстве, являются собственностью соответствующих владельцев.

- Данный продукт включает программное обеспечение, лицензируемое компанией MS, являющейся аффилированным лицом Microsoft Corporation. Microsoft и программное обеспечение, содержащее имя Microsoft, являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation. Перед использованием данного продукта прочтите Лицензионное соглашение корпорации Майкрософт на программное обеспечение Windows Mobile 6 в конце данного руководства для ознакомления с правами и ограничениями.



- Java™ является товарным знаком корпорации Sun Microsystems, Inc.



- Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. во всем мире. Идентификатор Bluetooth QD: B013199
- Windows Media Player® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.

# Содержание

Охрана здоровья и техника безопасности .....	4
--	---

## **1. Ввод текста** **12**

Выбор метода ввода текста .....	12
Выбор метода ввода текста по умолчанию .....	12
Ввод текста с помощью экранной клавиатуры .....	13
Создание наброска .....	13

## **2. Связь** **14**

Вызовы .....	14
Сообщения .....	16

## **3. Мультимедиа** **19**

Мини-проигрыватель .....	19
Камера .....	20
Диспетчер содержимого .....	22
Фотослайды .....	24
Video Player .....	26

## **4. Работа** **27**

Контакты .....	27
Календарь .....	29
Office Mobile .....	30
Проводник .....	32
Заметки .....	32
Задачи .....	33
Сигналы .....	34

<b>5. Интернет</b>	<b>36</b>		
Windows Live	36		
Messenger	36		
Средство чтения RSS	38		
Podcasts	38		
<b>6. Связь с другими устройствами</b>	<b>40</b>		
Bluetooth	40		
ActiveSync	43		
<b>7. Дополнительные программы</b>	<b>47</b>		
Игры	47		
Java	47		
Калькулятор	47		
Смарт-конвертер	48		
Диспетчер задач	49		
		Поиск файлов и папок	49
		<b>8. Устранение неполадок</b>	<b>50</b>
		<b>9. Лицензионное соглашение корпорации Майкрософт на программное обеспечение Windows Mobile 6</b>	<b>55</b>
		<b>Алфавитный указатель</b>	<b>66</b>

## Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



### Предупреждения о безопасности

#### **Храните телефон в недоступном для детей и домашних животных месте**

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

### Берегите слух



Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости при разговоре или прослушивании музыки.

### Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные устройства или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары рядом или в зоне раскрытия подушки безопасности. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

### **Осторожное обращение и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств**

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего устройства.
- Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы. Следуйте всем требованиям местного законодательства при утилизации используемых аккумуляторов.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например в микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.

- Никогда не разрушайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

### **Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов**

Во избежание радиопомех сохраняйте расстояние не менее 15 см между мобильными устройствами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители, независимая группа исследователей и эксперты Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите устройство и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского оборудования.

### **Выключение устройства в потенциально взрывоопасной среде**

Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключите устройство в соответствии с предупреждающими знаками и инструкциями. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами.

### **Снижение риска повреждений и преждевременного износа**

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9).



### **Меры предосторожности**

#### **Безопасность дорожного движения**

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных устройств при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для повышения безопасности.



**Выполняйте все действующие правила и предупреждения.**

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

**Используйте только аксессуары рекомендованные компанией Samsung.**

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения устройства или привести к получению травмы.

**Выключайте устройство рядом с любым медицинским оборудованием**

Ваше устройство может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

**На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции**

Устройство может стать причиной радиопомех авиационного оборудования. Соблюдайте все правила авиакомпании и выключайте телефон или переключайте его в автономный режим по требованию персонала.

### **Защита аккумуляторов и зарядных устройств от повреждений**

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° C/ 32° F или выше 45° C/115° F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденное зарядное устройство или аккумулятор.

### **Обращайтесь с устройством аккуратно и осторожно**

- Избегайте намокания устройства — влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не трогайте устройство мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Внешние удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники устройства.
- Не раскрашивайте устройство, краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.

- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света устройства близко к глазам людей и животных.
- Действие магнитного поля может повредить телефон и карту памяти. Не используйте чехлы и аксессуары с магнитными замками и берегите устройство от длительного воздействия магнитных полей.

**Не используйте устройство вблизи других электронных приборов, это может привести к возникновению помех.**

Устройство излучает радиосигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы. Для устранения радиопомех обратитесь к производителю оборудования.

## **Важная информация по использованию устройства**

**При использовании держите устройство в обычном положении**

Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства.

**Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам**

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

**Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства**

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

### **Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти**

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Оберегайте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.

- Частые стирание и запись данных уменьшают срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. В случае загрязнения карты протирайте ее мягкой тканью.

### **Доступ к службам экстренной помощи**

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. Перед отъездом в отдаленные или не обслуживаемые области продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

**Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)**

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней излучения радиочастотной (РЧ) энергии рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2,0 ватт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,514 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация соответствия на задней обложке данного руководства показывает соответствие директиве европейского парламента и совета по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию. Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел Samsung.

## Ввод текста

Сенсорный экран телефона, стилус и клавиатура позволяют вводить печатный и рукописный текст и создавать рисунки в заметках, документах и сообщениях.


### Выбор метода ввода текста

При выборе стилусом текстового поля телефон показывает в нижней строке экрана панель ввода.

Панель ввода в любой момент можно скрыть или показать, нажав ее значок.

Для быстрого и легкого ввода текста можно использовать клавиатуру со стандартной раскладкой (ЙЦУКЕН). Текст вводится так же, как с клавиатуры ПК.

### Выбор метода ввода текста по умолчанию

1. В любом текстовом поле коснитесь стрелки рядом со значком панели ввода.
2. Выберите пункт **Параметры....**
3. На вкладке **Метод ввода** выберите метод ввода.
4. Выберите значок .



Можно также изменить настройки для методов ввода текста.

---

## Ввод текста с помощью экранной клавиатуры

1. Коснитесь значка панели ввода.
2. Коснитесь стрелки рядом со значком панели ввода и выберите пункт **Клавиатура**.
3. Для ввода текста касайтесь соответствующих букв.

Для переключения в режим ввода цифр и символов выберите пункт **123**. Для доступа к специальным символам выберите пункт **аи**.

## Создание наброска

Приложение «Заметки» позволяет рисовать и захватывать наброски.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск → Программы → Заметки**.

2. Выберите пункт **Создать**.
3. Проведите штрих, пересекающий не менее трех направляющих линий, чтобы обозначить область рисунка.  
Рисунки, не пересекающие три направляющих линии, будут считаться рукописным текстом.
4. Продолжите рисование штрихами.

Чтобы изменить сделанный набросок, выберите пункт **Меню → Изменить способ ввода**.



Коснитесь стилусом рисунка и удерживайте стилус до появления маркеров выделения. После этого можно перемещать рисунок или менять его размеры с помощью стилуса или выбрать пункт **Меню** для использования других возможностей.

Телефон позволяет отправлять и принимать многие типы вызовов и сообщений через сотовые и беспроводные сети.

## Вызовы

Использование функций вызова. Для получения сведений об основных функциях вызова см. краткое руководство пользователя.

### Международные вызовы

1. Нажмите и удерживайте клавишу [0] для вставки знака «+» (плюс), заменяющего международный код доступа.
2. Нажимая цифровые клавиши, введите полный номер (код страны, код региона и телефонный номер), затем выберите пункт **Клавиатура** → **Звон.** или нажмите клавишу [, чтобы сделать вызов.
3. Для завершения вызова выберите пункт **Оконч.** или нажмите клавишу [].

### Вызов абонента из списка контактов

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
2. Прокрутите список до нужного контакта и выберите его имя.



Для поиска контакта выберите поле ввода имени и введите несколько букв имени контакта.

---



3. Выберите номер, который хотите набрать.
4. Для завершения вызова выберите пункт **Оконч.** или нажмите клавишу [📞].

### Вызов абонента из журнала звонков

1. Нажмите клавишу [📞].
2. Прокрутите список до нужного контакта и выберите его имя.
3. Выберите номер, который хотите набрать.
4. Для завершения вызова выберите пункт **Оконч.** или нажмите клавишу [📞].

### Переадресация вызовов

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск → Настройка → Телефон.**

2. На вкладке **Службы** выберите пункт **Переадресация звонков → Получение параметров....**
3. Выберите параметр переадресации и введите номер телефона.
4. Выберите значок **ok**.

### Запрет (блокировка) вызовов

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск → Настройка → Телефон.**
2. На вкладке **Службы** выберите пункт **Запрет звонков → Получение параметров....**
3. Укажите тип вызовов, которые хотите запретить.
4. Выберите значок **ok**.




## Сообщения



Функции обмена сообщениями. Для получения инструкций по вводу текста см. "Ввод текста" ► стр. 12.

### Отправка SMS

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Сообщения** → **SMS/MMS**.
2. Выберите пункт **Меню** → **Создать** → **SMS**.
3. Введите номер абонента или выберите пункт **Меню** → **Добавить получателя...**, чтобы выбрать контакт.
4. Выберите стилусом поле ввода текста сообщения.
5. Введите текст сообщения.
6. Выберите пункт **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

### Отправка MMS

1. На экране «Сегодня» выберите **Пуск** → **Сообщения** → **SMS/MMS**.
2. Выберите пункт **Меню** → **Создать** → **MMS**.
3. Введите номер абонента или выберите пункт **Меню** → **Добавить получателя**, чтобы выбрать контакт.
4. Перейдите в поле темы и введите тему сообщения.
5. Выберите стилусом поле ввода текста сообщения.
6. Введите текст сообщения.
7. Чтобы добавить к сообщению файл, выберите значок вложения:
  - : вложить картинку
  - : вложить музыкальный файл
  - : вложить видео

- : снять и вложить фотографию
  - : записать и вложить звуковое напоминание
8. Выберите пункт **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

## Отправка сообщений по электронной почте

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Сообщения**.
2. Выберите имя учетной записи электронной почты.
3. Выберите пункт **Меню** → **Создать**.
4. Введите имя получателя в соответствующее поле или выберите пункт **Меню** → **Добавить получателя...**, чтобы выбрать контакт.



Поля «Копия» и «СК» расположены над полем «От».

5. Выберите поле темы и введите тему сообщения.
6. Выберите стилусом поле ввода текста сообщения.
7. Введите текст сообщения.
8. Чтобы добавить вложение, выберите пункт **Меню** → **Вставить** → тип вложения.
9. Выберите пункт **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

## Загрузка почты с веб-сервера

Для загрузки почтовых сообщений с сервера в сети Интернет или VPN необходимо создать учетную запись электронной почты.

Чтобы узнать, как извлечь сообщения из почтового ящика Outlook, см. "Синхронизация данных" ► стр. 44.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт меню **Пуск** → **Сообщения**.
2. Выберите имя учетной записи электронной почты.
3. Выберите пункт **Меню** → **Отправить и получить**.

## Просмотр сообщений

Доступ к папкам сообщений для всех учетных записей для обмена сообщениями (электронной почты, SMS и MMS) можно получить в одном месте.

Для просмотра сообщений выполните следующие действия.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Сообщения**.

2. Выберите пункт **SMS/MMS** или имя учетной записи электронной почты.

Откроется папка с входящими сообщениями для выбранной учетной записи.



Во время просмотра папок сообщений можно переключаться между папками или учетными записями, используя выпадающее меню в левом верхнем углу экрана.

---

## Мультимедиа






Использование приложений «Мини-проигр», «Камера», «Диспетчер содержимого», «Фотослайды» и «Video Player». За более подробными сведениями о мультимедийных функциях телефона обращайтесь к справочной системе ОС Windows Mobile.

### ■ Мини-проигрыватель

Мини-проигрыватель позволяет прослушивать музыкальные файлы, одновременно используя другие программы. Прежде чем использовать мини-проигрыватель, необходимо загрузить в память телефона музыкальные файлы из Интернета, с карты памяти или с помощью синхронизации с ПК.

Мини-проигрыватель запускается нажатием клавиши [Мини-проигр/Камера]. Можно также выбрать на экране «Сегодня» пункт **Пуск → Программы → Мини-проигр**.

Для управления мини-проигрывателем предназначены следующие элементы:

Значок	Функция
	Воспроизведение
	Пауза
	Прокрутка вперед
	Прокрутка назад; возврат к предыдущему файлу (нажать и удерживать в течение 3 секунд после начала воспроизведения).
	Отключение звука


## Камера

Телефон позволяет делать цифровые фотографии (в формате \*.jpg) или записывать видео (в формате \*.3gp).









Во время использования камеры мини-проигрыватель запустить нельзя.

### Фотосъемка

1. Нажмите и удерживайте клавишу [Мини-проигр/Камера].
2. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение (см. "Настройка камеры").
3. Чтобы сделать фото, выберите значок , нажмите сенсорную панель или нажмите клавишу [Мини-проигр/Камера].

### Настройка камеры

В режиме видеосъемки коснитесь экрана для отображения значков, описанных ниже. Для изменения настройки выберите соответствующий значок, затем выберите настройку.




Значок	Функция
	Режим (переключение в режим видеокамеры)
	Режим снимков
	Разрешение фото
	Качество изображения
	Баланс белого
	Таймер
	Эффект
	Параметры



## Запись видео

1. Нажмите и удерживайте клавишу [Мини-проигр/Камера].
2. Чтобы включить видеокамеру, нажмите клавишу [1].
3. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение (см. "Настройка видеокамеры").
4. Чтобы начать запись, выберите значок ●, нажмите сенсорную панель или нажмите клавишу [Мини-проигр/Камера].
5. Чтобы остановить запись, выберите значок ■, нажмите сенсорную панель или нажмите клавишу [Мини-проигр/Камера].

## Настройка видеокамеры

В режиме видеоискателя коснитесь экрана; появятся значки, описанные ниже. Для изменения настройки выберите соответствующий значок, затем выберите настройку.

Значок	Функция
	Режим (переключение в режим камеры)
	Режим видеорежим
	Разрешение видеозаписи
	Качество записи
<b>AWB</b>	Баланс белого
	Таймер
	Эффект

Значок	Функция
	Звук
	Параметры

## Диспетчер содержимого







Приложение Диспетчер содержимого дает доступ ко всем файлам и папкам устройства.

### Просмотр фотографий

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Диспетчер содержимого**.
2. Откройте раскрывающееся меню в левом верхнем углу экрана и выберите пункт **Мое устройство**.
3. В списке папок выберите **My Documents** → **Мои фото(графии)**.

4. Чтобы открыть фото, выберите его имя или эскиз.

При просмотре фотографий можно использовать следующие функции.

- Для прокрутки фотографий используйте значок  или .
- Для изменения масштаба выберите пункт **Масштаб**, а затем используйте значок  или . Для возврата к просмотру во весь экран выберите значок . Для выхода из режима масштабирования выберите значок .
- Чтобы изменить изображение, выберите пункт **Меню** → **Изменить изображение**.
- Чтобы использовать изображение как фоновый рисунок или изображение звонящего, выберите пункт **Меню** → **Установить как** → соответствующая опция.
- Чтобы отправить фото, выберите пункт **Меню** → **Отправить** → опция отправки.



- Для просмотра фотографий в виде слайд-шоу выберите пункт **Меню** → **Показать слайд-шоу**.

## Воспроизведение видео

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Диспетчер содержимого**.
2. Откройте выпадающее меню в левом верхнем углу экрана и выберите пункт **Мое устройство**.
3. В списке папок выберите **My Documents** → **Мое видеозаписи**.
4. Чтобы открыть видеоклип, выберите его имя или эскиз.

## Открытие документов

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Диспетчер содержимого**.

2. Найдите и откройте папку, в которой хранится нужный документ.
3. Чтобы открыть документ, выберите его имя или эскиз.

## Отправка файла

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Диспетчер содержимого**.
2. Найдите и откройте папку, в которой хранится нужный файл.
3. Выберите пункт **Меню** → **Отправить** → опция отправки файла.
  - Чтобы отправить файл как сообщение MMS, выберите пункт **как сообщение** → **MMS (SMS/MMS)**. См. "Отправка MMS" ► стр. 16.

- Чтобы отправить файл как сообщение электронной почты, выберите пункт **как сообщение** → учетная запись электронной почты. См. "Отправка сообщений по электронной почте" ► стр. 17.
- Чтобы отправить файл через беспроводное соединение Bluetooth, выберите пункт **через Bluetooth**. См. "Отправка данных с помощью беспроводной функции Bluetooth" ► стр. 41.

## Фотослайды

Приложение Фотослайды позволяет создавать фотоальбомы, редактировать фотографии и просматривать слайд-шоу во время прослушивания музыки.

## Создание фотоальбома

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Фотослайды**.
2. Выберите пункт **Меню** → **Созд. альбом**.
3. Введите имя и дату создания альбома и выберите пункт **ОК**.
4. Найдите фотографию в другом альбоме и выберите пункт **Меню** → **Редактир.** → **Коп..**
5. Выберите имя нового альбома, затем выберите пункт **Меню** → **Редактир.** → **Вст..**

## Редактирование фотографий









1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Фотослайды**.

- Откройте фотографию двойным касанием ее эскиза.
- Выберите пункт **Меню** → одна из опций редактирования:
  - **Повернуть влево** (поворот на 90° против часовой стрелки)
  - **Повернуть вправо** (поворот на 90° по часовой стрелке)
  - **Обрезать**
  - **Влияние** (Оригинал, Черно-белый, Сепия или Улучшение)
- Выберите значок **ok**, чтобы сохранить изменения.

### Просмотр слайд-шоу во время прослушивания музыки.

- На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Фотослайды** → фотоальбом.

- Выберите пункт **Меню** → **Слайд-шоу**.
- Во время просмотра слайд-шоу коснитесь экрана, чтобы получить доступ к следующим элементам управления:

Значок	Функция
	Пауза
	Воспроизвести
	Стоп
	Переход к следующей фотографии
	Возврат к предыдущей фотографии
	Повернуть фото
	Сменить фоновую музыку
	Выход из слайд-шоу

Громкость звука можно регулировать, проводя пальцем по сенсорной панели вверх или вниз. Чтобы включить эту функцию, на экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Настройка** → вкладка **Система** → **Мини-мышь** → **4-стор. перемещ.**





## Video Player

С помощью видеопроигрывателя можно воспроизводить видеофайлы (форматов \*.3gp и \*.mp4) из памяти устройства, с карты памяти или из беспроводной сети.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **VideoPlayer**.
2. Дважды коснитесь эскиза, чтобы открыть видеофайл.

При выборе видеофайла в беспроводной сети воспроизведение выбранного файла начинается автоматически.

3. Видеопроигрыватель имеет следующие элементы управления:


Значок	Функция
	Воспроизвести
	Пауза
	Стоп
	Регулировка громкости

Использование приложений «Контакты», «Календарь», «Office Mobile», «Проводник», «Заметки», «Задачи» и «Сигналы».


## Контакты

С помощью контакта или группы контактов можно хранить личные сведения, такие как имена, телефонные номера и адреса.

### Создание контакта Outlook

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск → Контакты → Создать → Контакт Outlook**.
2. Введите сведения о контакте.
3. По окончании ввода выберите значок , чтобы сохранить контакт.

### Создание контакта SIM

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск → Контакты → Создать → Контакт SIM**.
2. Введите сведения о контакте.
3. По окончании ввода выберите значок , чтобы сохранить контакт.

### Поиск контакта

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск → Контакты**.
2. Перейдите в поле ввода имени и введите несколько первых букв имени контакта.  
По мере ввода букв на экране будут появляться контакты, соответствующие запросу.
3. Откройте контакт стилусом.

## Копирование и перемещение контактов

Контакты можно копировать из памяти телефона на SIM-карту и обратно. При копировании на SIM-карту контакта Outlook можно сохранить только имя контакта и номер телефона. Для сохранения полных сведений о контакте необходимо синхронизировать контакты Outlook с ПК (см. "Синхронизация данных" ► стр. 44).

Чтобы скопировать контакт Outlook на SIM-карту


1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск → Контакты**.
2. Откройте контакт стилусом.
3. Выберите пункт **Меню → Сохранить на SIM-карте**.

Чтобы скопировать контакт с SIM-карты в память телефона


1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск → Контакты**.
2. Откройте контакт стилусом.
3. Выберите пункт **Меню → Сохранить в "Контакты"**.

## Назначение контактам клавиш для быстрого набора номера

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск → Контакты**.
2. Откройте контакт стилусом.
3. Выберите пункт **Меню → Доб. в быст. набор....**
4. Выберите номер быстрого набора, нажимая на стрелки вверх и вниз рядом с полем Место.

5. Завершив операцию, выберите значок .


## Назначение контакту картинки или мелодии звонка

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Контакты**.
2. Откройте контакт стилусом.
3. Выберите пункт **Меню** → **Изменить**.
4. Чтобы назначить картинку, выберите поле Рисунок и выберите картинку.
5. Чтобы назначить мелодию звонка, выберите поле «Мел. звонка» и выберите мелодию.
6. Завершив операцию, выберите значок .

## Календарь

В календаре можно записывать назначенные встречи, дни рождения и другие события.

### Создание события календаря

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Календарь**.
2. Выберите пункт **Меню** → **Нов. встреча**.
3. Заполните поля и выберите настройки для события.
4. Завершив операцию, выберите значок .

### Изменение вида календаря

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Календарь**.

2. Выберите пункт **Меню** → **Просмотреть** → режим просмотра.

## Отключение сигнала о событии



Во время сигнала о ранее назначенном событии выберите пункт **Заккрыть**.

## Office Mobile

Приложение Office Mobile позволяет создавать и редактировать рабочие книги Excel, документы Word и заметки OneNote, а также открывать и просматривать презентации PowerPoint. Ваш телефон поддерживает файлы, созданные в версии Office 97 или более новой.

## Создание и редактирование рабочей книги Excel

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.


2. Чтобы выбрать ячейку, коснитесь ее.
3. Введите числа или текст с помощью панели ввода или ЙЦУКЕН-клавиатуры, затем нажмите  или клавишу [↵].
4. При необходимости повторите шаги 2-3.
5. Чтобы отформатировать ячейки, выберите пункт **Меню** → **Изменить**, **Вставить**, **Формат** или **Сервис**.
6. Выберите значок , чтобы сохранить рабочую книгу.

Подробные сведения см. в интерактивной справке.

## Создание и редактирование документа Word.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.





2. Чтобы создать новый документ (при необходимости), выберите пункт **Создать**.
3. Создайте документ с помощью панели ввода или ЙЦУКЕН-клавиатуры.
4. Для изменения формата шрифта или абзаца сначала выделите текст, затем выберите пункт **Меню** → **Формат** → **Шрифт...** или **Абзац...**
5. Чтобы сохранить документ, выберите значок .

Подробные сведения см. в интерактивной справке.

## Открытие и просмотр презентаций PowerPoint

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.

2. Откройте выпадающее меню в левом верхнем углу экрана PowerPoint, чтобы найти файл презентации.
3. Выберите имя файла, чтобы запустить презентацию.
4. Для смены слайдов нажимайте на экран.
5. Для возврата к предыдущему слайду выберите пункт  → **Назад**.
6. Для завершения презентации выберите пункт  → **Конец слайд-шоу**.

За более подробными сведениями обращайтесь к интерактивной справке.

## Создание и редактирование заметок

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Чтобы создать заметку, выберите пункт **Создать**.

3. Введите текст заметки с помощью панели ввода или ЙЦУКЕН-клавиатуры.
4. Чтобы отформатировать текст, сначала выделите его, затем выберите пункт **Меню** → **Формат** → тип.
5. Для добавления картинок и голосовых напоминаний выберите пункт **Меню** → **Сфотографировать**, **Вставить рисунок** или **Вставить запись**.
6. Выберите значок **ok**, чтобы сохранить заметку.

За более подробными сведениями обращайтесь к интерактивной справке.

## Проводник

С помощью Проводника можно просматривать все файлы и папки устройства. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Проводник**.

Для перехода в папку на один уровень выше выберите пункт **Вверх**. Чтобы переименовать, удалить или изменить выбранный файл или папку, выберите пункт **Меню**.


## Заметки

Заметки служат для создания напоминаний, набросков или записей.

### Создание заметки

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Заметки**.
2. Выберите пункт **Создать**.
3. Создайте заметку.

Для получения сведений о создании набросков см. "Создание наброска"  
▶ стр. 13.

4. Завершив операцию, выберите значок .

## Отправка заметки

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Заметки**.
2. Выберите имя заметки, которую хотите отправить, или создайте новую заметку.
3. Выберите пункт **Меню** → **Сервис** → **Отправить....**
4. Выберите метод отправки (SMS, MMS или электронная почта).

## Задачи

Приложение «Задачи» позволяет создавать расписания и назначать сигналы напоминания.


## Создание задачи

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Задачи**.
2. Выберите пункт **Меню** → **Создать задачу**.
3. Введите сведения о задаче.



Чтобы назначить сигнал для напоминания о задаче, выберите поле **Срок** и установите дату выполнения задачи. Выберите поле **Памятка**, выберите пункт **Напомнить** и укажите время и дату напоминания.

---

4. Завершив операцию, выберите значок .

## Отметка о выполнении задачи

После выполнения задачи вернитесь к экрану «Задачи» (выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Задачи**) и установите флажок рядом с именем задачи. Если задача будет помечена как выполненная, телефон не станет напоминать о ней.

## Сигналы

Далее описаны установка и использование сигналов для важных событий.

### Установка будильника

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Сигналы** → **Сигнал будильника**.

2. Настройте параметры будильника.



---

Чтобы назначить мелодию сигнала, выберите поле «Сигнал» Для задания временного интервала повтора сигнала выберите поле «Пауза»

---

3. По окончании выберите пункт **Выполнено**.

### Установка сигнала

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Сигналы**.
2. В списке сигналов выберите один из пунктов от **Будильник 1** до **Будильник 4**.  
Для добавления сигналов выберите пункт **Меню** → **Добавить сигнал**.
3. Задайте значения для каждого параметра сигналов.
4. По окончании выберите пункт **Выполнено**.

## Отключение сигнала

Во время звучания сигнала выберите значок **ОК**. Во время звучания сигнала будильника выберите пункт **Отклонить**, чтобы выключить сигнал, или пункт **Пауза**, чтобы выключить и отложить сигнал.

Использование Windows Live, Messenger, средства чтения RSS и подкастов. За информацией о подключении к сети Интернет и использовании браузеров Internet Explorer и Opera обращайтесь к справочной системе телефона и интерактивной справке.

## Windows Live

С помощью Windows Live можно поддерживать контакт с друзьями и быстро получать доступ к информации, размещенной в беспроводной сети Интернет.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт меню **Пуск** → **Программы** → **Windows Live**.

2. Выберите пункт **Вход в службу Windows Live** → **Принять**.
3. Введите имя пользователя и пароль и выберите пункт **Далее**.
4. Следуйте указаниям на экране.

## Messenger

С помощью программы Messenger можно поддерживать связь с другими пользователями и иметь актуальную информацию о состоянии почтового ящика без постоянного подключения к беспроводной сети Интернет. Если вы получили новое сообщение или хотите воспользоваться услугами сети Интернет, соединение будет установлено.

## Установка и подключение Messenger

1. Подключитесь к службе Windows Live (см. предыдущий раздел).
2. Прокрутите влево или вправо, чтобы выбрать статус подключения, и выберите пункт **Далее**.
3. Выполните установку, следуя указаниям на экране.

## Беседа с помощью Messenger

1. На экране «Сегодня» выберите пункт меню **Пуск** → **Программы** → **Messenger**.
2. Найдите и выберите имя контакта, затем выберите пункт **Мгн. сообщ.**.
3. Введите текст сообщения в поле ввода в нижней части экрана, затем выберите пункт **Отправить**.

4. Во время беседы доступны следующие функции.
  - Вставка значков эмоций: выберите пункт **Меню** → **Добав. значок настроения**
  - Приглашение другого пользователя для участия в чате: выберите пункт **Меню** → **Параметры** → **Добавить участника**
  - Передача файла: выберите пункт **Меню** → **Отправить** → тип файла → имя файла
  - Запись звука и отправка звукозаписи: выберите **Голос. сообщ.**, запишите звук, затем выберите пункт **Отправить**
  - Переключение между чатом и списком контактов: прокрутите влево или вправо
5. Для завершения чата выберите пункт **Меню** → **Завершить беседу**.

## Средство чтения RSS

Использование средства чтения RSS для получения последних новостей и информации с часто посещаемых веб-узлов.

Прежде всего необходимо создать соединение.

### Создание новостных лент

1. На экране «Сегодня» выберите пункт меню **Пуск** → **Программы** → **RSS Reader**.
2. Выберите **Меню** → **Новая подписка** → **Ввод URL**.
3. Введите адрес веб-узла, чтобы подписаться на новостную ленту, а затем — пункт **Добавить**.

### Чтение последней информации с веб-узлов

1. На экране «Сегодня» выберите пункт меню **Пуск** → **Программы** → **RSS Reader**.
2. Чтобы получить последние новости, выберите новостную ленту, а затем — пункт **Обновить**.
3. Выберите полученное обновление.

## Podcasts

Подкасты позволяют использовать интерактивные музыкальные сервисы и создавать собственные списки воспроизведения.



## Поиск аудио- и видеофайлов

1. На экране «Сегодня» выберите пункт меню **Пуск** → **Программы** → **Podcasts**.
2. На экране подкастов выберите пункт **Podcast**.
3. Выберите пункт **Меню** → **Новая подписка** → **Интернет поиск**.
4. Введите ключевое слово и выберите пункт **Поиск**. Устройство найдет в беспроводной веб-сети соответствующие материалы и покажет результаты поиска.

## Воспроизведение сохраненных аудио- и видеозаписей

1. На экране «Сегодня» выберите пункт меню **Пуск** → **Программы** → **Podcasts**.
2. На экране подкастов выберите **Спис.эпизод.**, **Посл. 10 Podcast** или **Библ-ка**.

3. Перейдите к нужному файлу и выберите пункт **Меню** → **Проиграть**.



Чтобы открыть другой список воспроизведения, выберите пункт **Изменить**.

---

## Обновление библиотеки

Пополнение библиотеки аудио- и видеозаписей и добавление новых файлов в списки воспроизведения.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт меню **Пуск** → **Программы** → **Podcasts**.
2. На экране подкастов выберите пункт **Podcast** или **Спис.эпизод.**
3. Выберите пункт **Меню** → **Обнов.**



На экране подкастов выберите пункт **Меню** → **Опции**, чтобы задать место хранения данных «по умолчанию».

---

## Связь с другими устройствами

Данный раздел посвящен передаче данных между телефоном и другими устройствами по беспроводной технологии Bluetooth и синхронизации телефона с ПК с помощью программы ActiveSync. За подробными сведениями о подключении к беспроводной сети Интернет или виртуальной частной сети (VPN) обращайтесь к справке Windows Mobile, имеющейся на вашем устройстве.

### Bluetooth

Телефон можно связать с другими устройствами, расположенными в радиусе 10 метров и поддерживающими беспроводную технологию Bluetooth. Стены и другие препятствия между устройствами могут разорвать или ухудшить беспроводное соединение.

### Включение беспроводной функции Bluetooth

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Настройка**.
2. На вкладке **Подключения** выберите пункт **Bluetooth**.
3. На вкладке **Режим** установите флажок напротив опции **Включить Bluetooth**.
4. Чтобы позволить другим устройствам обнаружить телефон и подключиться к нему, установите флажок напротив опции **Сделать это устройство видимым для других устройств**.
5. Выберите значок .

## Поиск устройств, поддерживающих Bluetooth, и соединение с ними

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Настройка**.
2. На вкладке **Подключения** выберите **Bluetooth**.
3. На вкладке **Устройства** выберите пункт **Добавить устройство....**  
Телефон обнаружит устройства Bluetooth и покажет их список.
4. Выберите устройство и выберите пункт **Далее**.
5. При попытке подключения введите PIN-код Bluetooth длиной от 1 до 16 цифр и выберите пункт **Далее**.



Для соединения оба устройства должны поддерживать Bluetooth и использовать одинаковый код доступа. Наушники и комплекты громкой связи могут иметь фиксированный код доступа, например **0000**.

---

6. При необходимости можно изменить имена устройств и выбрать нужные службы.
7. Выберите пункт **Готово**.

## Отправка данных с помощью беспроводной функции Bluetooth

1. Найдите элемент или файл, который требуется отправить.

2. Выберите пункт **Меню** → **Отправить контакт** или **Файл** → **Передача/ Передать...**, или **Меню** → **Передать файл...**, **Передать задачу...**, или **Передать встречу...**
3. Выберите устройство из списка.

### **Получение данных с помощью беспроводной функции Bluetooth**

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Настройка**.
2. На вкладке **Подключения** выберите пункт **Передача**.
3. Установите флажок напротив опции **Получать все входящие передачи**.
4. При появлении запроса о разрешении принять входящие данные выберите пункт **Да**.

### **Настройка COM-порта Bluetooth.**

Для отправки большого количества файлов можно настроить COM-порт Bluetooth.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Настройка**.
2. На вкладке **Подключения** выберите **Bluetooth**.
3. На вкладке **Порты COM** выберите пункт **Создать исходящий порт**.
4. Выберите имя устройства, для связи с которым создается порт, а затем — пункт **Далее**.
5. Выберите COM-порт.
6. Для создания безопасного соединения между устройствами установите флажок рядом с пунктом **Безопасное подключение**.
7. Выберите пункт **Готово**.

## Соединение с сервером FTP

Телефон позволяет подключиться к файловому серверу и обмениваться с ним данными. Сервером может быть другое мобильное устройство или компьютер.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Bluetooth FTP**.
2. Выберите пункт **Да**.  
Выберите пункт **Меню** → **Искать серверы FTP** (если необходимо).  
Телефон обнаружит устройства Bluetooth и покажет их список.
3. Выберите сервер FTP и выберите значок **ОК**.
4. Выберите пункт **Да**.
5. Введите PIN-код Bluetooth для доступа к серверу и выберите пункт **Далее**.

6. Имя сервера можно изменить (если необходимо).
7. Выберите пункт **Готово**.

## ActiveSync

С помощью программы ActiveSync можно синхронизировать память устройства с ПК, делать резервные копии и восстанавливать данные.

### Установка программы ActiveSync на ПК

Для синхронизации данных необходимо установить программу ActiveSync либо с компакт-диска, поставляемого с телефоном, либо с веб-узла компании Microsoft (<http://www.microsoft.com>).

Установка ActiveSync с компакт-диска из комплекта поставки телефона

1. Вставьте компакт-диск в соответствующий дисковод ПК.
2. Выполните установку, следуя указаниям на экране.
3. По завершении установки следуйте указаниям мастера настройки синхронизации, которые появятся на экране, чтобы подключить устройство к ПК и обеспечить совместный доступ к данным.

### Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля для обмена данными с ПК.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Настройка**.
2. На вкладке **Подключения** выберите пункт **От USB к ПК**.

3. Вставьте один конец кабеля обмена данными с ПК в многофункциональный разъем устройства, а другой конец — в порт USB вашего ПК.



Устройство может быть подключено к компьютеру также по беспроводной технологии Bluetooth. См. "Поиск устройств, поддерживающих Bluetooth, и соединение с ними" ► стр. 41.

---

### Синхронизация данных

При подключении устройства к ПК программа ActiveSync должна автоматически начать синхронизацию данных. Синхронизацию можно начать вручную, выбрав пункт **Синхрониз.** Чтобы прервать процесс синхронизации, выберите пункт **Стоп**.

Можно также самостоятельно найти и скопировать нужные файлы с устройства на ПК и обратно — для этого в окне программы ActiveSync следует нажать **Проводник**.

Более подробные сведения о синхронизации данных см. в справке ActiveSync.

## Добавление сервера Exchange

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **ActiveSync**.
2. Выберите пункт **Меню** → **Доб. сервер-источник....**
3. Введите адрес сервера.
4. Для установки безопасного соединения установите флажок рядом с опцией **Требуется шифрованное подключение (SSL)**.

5. Выберите пункт **Далее**.
6. Введите имя пользователя Exchange, пароль и имя домена.
7. Выберите пункт **Далее**.
8. Выберите типы данных для синхронизации.
9. По окончании выберите пункт **Готово**.

## Изменение расписания синхронизации

Если вы регулярно синхронизируете данные через сервер Exchange, можно задать параметры расписаний синхронизации для высокой и низкой загрузки.

Изменение расписания синхронизации.

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **ActiveSync**.

2. Выберите пункт **Меню** → **Расписание....**

3. Установите следующие параметры.

- **высок. загрузки:** частота выполнения синхронизаций в часы пик
- **низкой загрузки:** частота выполнения синхронизаций в обычные часы
- **Использовать при роуминге:** если данная опция включена, синхронизация выполняется в режиме, заданном двумя предыдущими параметрами, даже если вы находитесь в зоне роуминга
- **Отпр./полуать при нажатии "Отправить":** если данная опция включена, синхронизация будет выполняться при выборе пункта **Отправить** во время обмена сообщениями.

4. Завершив операцию, выберите значок

**ok**.



## Дополнительные программы

Данный раздел посвящен таким приложениям, как «Игры», «Java», «Калькулятор», «Смарт-конвертор», «Диспетчер задач» и «Поиск».

### Игры

Телефон содержит такие игры, как Bubble Breaker и Solitaire. Кроме того, телефон позволяет загружать новые Java-игры и играть в них.

На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Игры**.

### Java

Java — это папка, в которой хранятся загруженные игры и приложения.

На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Java**.

### Калькулятор

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Калькулятор**.
2. Введите первое число, используя клавиши калькулятора на экране.

Для удаления введенных чисел используйте клавишу **C**.

Чтобы удалить последнюю цифру многозначного числа, коснитесь стрелки справа от поля ввода.

3. Выберите математическую функцию.
4. Введите второе число.
5. Для просмотра результатов выберите клавишу =.

На экране имеются следующие клавиши.

- **C**: удаление введенного числа.
- **MC**: удаление значения из памяти калькулятора.
- **MR**: восстановление хранящегося в памяти значения и вставка его в текущее вычисление.
- **M+**: сохранение текущего значения в памяти калькулятора.

## **Смарт-конвертер**

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Смарт-конвертер**.
2. Выберите тип меры.
3. Задайте базовую единицу в поле «Из» (при необходимости).
4. Введите величину, которую требуется конвертировать.
5. В поле «В» измените единицу для конвертированного значения (при необходимости).

Результат конвертирования будет выведен на дисплей.

## ■ ■ Диспетчер задач

На телефоне установлена многозадачная операционная система, позволяющая запускать несколько приложений одновременно. Однако многозадачность может стать причиной зависания, остановки, проблем с памятью или повышенного энергопотребления. Чтобы избежать этих проблем, завершайте работу ненужных программ с помощью приложения

### Диспетчер задач.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [ОК]. Можно также выбрать на экране «Сегодня» пункт **Пуск** → **Программы** → **Диспетчер задач**.

На экране устройства появится список работающих программ.

2. Чтобы активировать приложение, выберите его имя.

Чтобы закрыть приложение, выберите пункт **Заккрыть**. Чтобы завершить работу всех приложений, выберите пункт **Закр. все**.

## ■ ■ Поиск файлов и папок

1. На экране «Сегодня» выберите пункт **Пуск** → **Программы** → **Поиск**.
2. Введите часть имени файла или папки в поле «Искать».



Можно ограничить область поиска, выбрав тип данных из выпадающего списка Тип.

---

3. Выберите пункт **Поиск**.

Чтобы открыть найденные папку или файл, выберите соответствующее имя в списке результатов поиска.

## Устранение неполадок

В случае неполадок с устройством перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить приведенные ниже действия.

### Обращение в сервисную службу

Если с помощью указанных решений устранить неполадки в устройстве не удалось, заполните пункты нижеследующего списка и свяжитесь с местным дилером или сервисным центром компании Samsung:

- номер(а) модели вашего устройства;
- серийный номер(а) вашего устройства;
- точное описание неполадки.

Для обращения в компанию Samsung используйте номера телефонов, адреса в Интернете и почтовые адреса представительств Samsung, ближайших к месту вашего проживания.

**При попытке включить устройство могут появиться следующие сообщения.**

Сообщение	Возможное решение проблемы
SIM-карта отсутствует.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Введите ПИН.	При первом включении устройства работает функция запроса PIN-кода; следует ввести PIN-код, полученный с SIM-картой. Чтобы отключить запрос PIN-кода, выберите пункт <b>Пуск</b> → <b>Настройка</b> → вкладка <b>Личные</b> → <b>Телефон</b> → вкладка <b>Телефон</b> , затем снимите флажок <b>Запрашивать ПИН</b> .

Сообщение	Возможное решение проблемы
SIM-карта заблокирована.	Как правило, SIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.

**Устройство не показывает наличие сигнала (рядом со значком сети отсутствуют полоски).**

- Если вы только что включили устройство, подождите примерно 2 минуты, пока телефон осуществит поиск сети и получит сигнал.
- В туннелях или лифте сигнал бывает недоступен. Переместитесь на открытое пространство.

- Возможно, вы находитесь между зонами обслуживания. Сигнал должен появиться, когда вы войдете в зону обслуживания.

**Вы забыли код безопасности, PIN или PUK-код**

Если вы забыли или потеряли тот или другой код, обратитесь к продавцу или оператору мобильной связи.

**На дисплее появляются белые линии.**

Дисплей может отображать белые линии, если перед включением устройство не использовалось в течение длительного периода времени или если аккумулятор был извлечен без выключения телефона. Через некоторое время изображение на экране должно нормализоваться.

### **Номер введен, но вызов не выполняется.**

- Проверьте, нажали ли вы клавишу [☎️].
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

### **Выбранный номер из списка контактов не набирается.**

- Убедитесь, что в сведениях о данном контакте хранится правильный номер.
- Повторите ввод номера и сохраните его (при необходимости).

### **Собеседник вас не слышит.**

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Поднесите встроенный микрофон ближе к рту.

- При использовании гарнитуры проверьте правильность подключения.

### **Низкое качество звука при вызове.**

- Убедитесь, что не заблокирована внутренняя антенна в верхней части устройства.
- При нахождении в зонах со слабыми сигналами прием сигнала может прекратиться. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

### **Аккумулятор заряжается неправильно, или устройство самостоятельно отключается при зарядке.**

- Отсоедините устройство от зарядного устройства, выньте аккумулятор, затем верните его на место и еще раз попробуйте зарядить телефон.

- На клеммы аккумуляторной батареи могла попасть грязь. Протрите оба золотистых контакта чистой мягкой тканью и снова попытайтесь зарядить аккумулятор.
- Если аккумулятор не заряжается до конца, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым.

### **Устройство нагревается.**

При одновременном использовании нескольких приложений устройство потребляет больше энергии и может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или производительности вашего устройства.

### **Устройство не может подключиться к сети Интернет.**

- Убедитесь в правильности соответствующих настроек, полученных от оператора мобильной связи.
- Убедитесь в наличии активного беспроводного соединения с оператором мобильной связи и в беспрепятственном прохождении сигнала.
- Убедитесь в правильности введенных имени и пароля.

### **Не удается найти устройство с поддержкой Bluetooth.**

- Убедитесь, что в обоих устройствах активирована функция Bluetooth.
- Проверьте, не превышает ли расстояние между устройствами 10 метров и не разделены ли они стенами или другими преградами.

- Убедитесь, что настройки каждого из устройств позволяют им обнаружить друг друга.
- Убедитесь, что оба устройства поддерживают беспроводную технологию Bluetooth.
- Убедитесь, что на обоих устройствах был введен верный PIN-код.

### **Беспроводная гарнитура Bluetooth не позволяет слушать музыку**

- Убедитесь, что гарнитура подключена к вашему устройству.
- Убедитесь, что формат звукозаписи, которую вы пытаетесь прослушать, поддерживается гарнитурой.
- Убедитесь, что расстояние между телефоном и гарнитурой не превышает 10 метров и что устройства не разделены стенами или другими преградами.



## Лицензионное соглашение корпорации Майкрософт на программное обеспечение Windows Mobile 6

Настоящее лицензионное соглашение является соглашением между вами и корпорацией Samsung Electronics Inc. ("Компания"). Внимательно прочтите данный документ. Условия настоящего соглашения распространяются на программное обеспечение, установленное на данном устройстве. Программное обеспечение также включает в себя любые другие носители, на которых вы его получили.

Программное обеспечение данного устройства содержит программное обеспечение, полученное Компанией по лицензии от корпорации Майкрософт или ее филиалов.

Условия настоящего соглашения также распространяются на

- обновления,
- дополнения,
- интернет-службы и,

- услуги службы технической поддержки, относящиеся к данному ПО, если к этим элементам не применяются другие условия. В противном случае другие условия имеют преимущественную силу.

**Как описано ниже, использование некоторых функций также подтверждает ваше согласие с передачей определенных стандартных сведений о компьютере в интернет-службы.**

**Используя программное обеспечение (включая эксплуатацию данного устройства), вы принимаете условия настоящего соглашения. Если вы не принимаете условия настоящего соглашения, использование устройства или программного обеспечения запрещено.**

**В этом случае свяжитесь с Компанией и узнайте условия возврата для возмещения затрат или получения кредита.**

**ВНИМАНИЕ!** Если ПО содержит технологии, управляемые с помощью голоса, пользователь должен уделить особое внимание работе с таким программным обеспечением. Невнимательность водителя за рулем может привести к аварии или другим серьезным последствиям. Даже если вы отвлеклись на короткое время, это может иметь серьезные последствия. Компания и корпорация Майкрософт не заявляют, не утверждают и не гарантируют, что ЛЮБОЙ случай использования данного ПО при управлении любым транспортным средством является законным, безопасным или рекомендованным.

**При соблюдении всех условий настоящего соглашения вам предоставляются указанные ниже права.**

## **1. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.**

Вы имеете право использовать настоящее программное обеспечение на устройстве, приобретенном с данным ПО.

## **2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И/ЛИ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.**

### **a. Ограниченное использование.**

Настоящее устройство было разработано Компанией для использования в ограниченных целях. Разрешается использование данного ПО исключительно в этих целях.

### **b. Включенные программы корпорации Майкрософт и дополнительные лицензии.** За исключением указанного ниже условия настоящего соглашения распространяются на все программы корпорации Майкрософт, прилагаемые к данному ПО.

Если в условиях лицензионного соглашения любой из программ оговариваются какие-либо другие права, которые не противоречат настоящим условиям, вам также будут предоставлены эти права.

i. Настоящее соглашение не предоставляет каких-либо прав в отношении программ Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync и пробной версии Microsoft Outlook 2007. К данным продуктам применяются прилагаемые лицензии.

c. **Распознавание речи.** Если в ПО включены компоненты для распознавания речи, вы должны понимать, что ошибки в процессе распознавания речи неизбежны в силу особенностей данного процесса. Ни Компания, ни корпорация Майкрософт, ни их поставщики не несут ответственности за ущерб,

причиненный ошибками в процессе распознавания речи.

d. **Функции телефона.** Если ПО устройства содержит функции телефона, программное обеспечение устройства может частично или полностью не работать. Это возможно при отсутствии или неправильной работе учетной записи для получения услуг у оператора беспроводной связи ("Оператор мобильной связи"), а также, если сеть Оператора мобильной связи не работает или не настроена для поддержки данного устройства.

3. **ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ.** Данное программное обеспечение предоставляется на условиях лицензии, но не продается. Настоящее соглашение предоставляет вам лишь некоторые права на использование данного программного обеспечения. Все остальные права Компания и корпорация Майкрософт оставляют за собой.

Данное устройство разрешается использовать исключительно в рамках условий настоящего соглашения (за исключением случаев, разрешенным местным законодательством). Вы должны соблюдать все технические ограничения в программном обеспечении и использовать его только в допустимых целях. Запрещается:

- нарушать технические ограничения ПО;
- реконструировать, декомпилировать и дизассемблировать ПО;
- создавать большее количество копий программного обеспечения, чем разрешается настоящим соглашением;
- публиковать ПО для общего доступа;
- сдавать или брать ПО в аренду;
- использовать ПО для коммерческого размещения.

Права доступа к программному обеспечению на данном устройстве не дают права использовать патенты корпорации Майкрософт или иную интеллектуальную собственность корпорации Майкрософт на устройствах, которые имеют доступ к настоящему устройству (за исключением случаев, разрешенных данным соглашением).

ПО дает возможность воспользоваться технологиями дистанционного доступа, такими как Remote Desktop Mobile для удаленного доступа с компьютера или сервера. Вам требуется получить все лицензии, необходимые для использования протоколов с целью доступа к другому программному обеспечению.

4. **ИНТЕРНЕТ-СЛУЖБЫ.** Корпорация Майкрософт предоставляет интернет-службы вместе с программным обеспечением. Корпорация Майкрософт оставляет за собой право изменять данные службы или прекращать их работу в любое время.

а. **Соглашение на использование интернет-служб.** Описанные ниже функции программного обеспечения подключаются к компьютерным системам поставщика услуг или корпорации Майкрософт через Интернет. В некоторых случаях вы не будете получать уведомления при таком подключении. Можно отключить и не использовать часть таких функций. Дополнительные сведения о данных функциях см. по адресу: <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931>.

**Используя данные функции, вы подтверждаете свое согласие на передачу указанных ниже сведений.**

Корпорация Майкрософт не использует указанные ниже сведения для поиска пользователей или связи с ними.

Сведения об устройстве. На данном устройстве используются интернет-протоколы, которые посылают на соответствующие системные устройства различные сведения. Например, адрес интернет-протокола, тип операционной системы и интернет-обозревателя, название и версию используемого программного обеспечения, код языка устройства, на котором установлено ПО. Корпорация Майкрософт использует эти сведения для предоставления пользователям интернет-служб.

- **Функция обновления Windows Mobile.** Функция обновления Windows Mobile Update предоставляет возможность получения и установки обновлений для программного обеспечения, если такие обновления доступны. Данную функцию можно отключить. Данная функция или обновления для отдельных моделей устройств могут не поддерживаться у компании или оператора мобильной связи.
- **Windows Media Digital Rights Management.** Владельцы содержимого используют технологию Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) для защиты интеллектуальной собственности, включая защиту авторских прав. В данном программном обеспечении и в ПО сторонних поставщиков технология WMDRM используется для воспроизведения и копирования

содержимого, защищенного с помощью WMDRM. Если с помощью программного обеспечения не удалось обеспечить безопасность сведений, владельцы содержимого могут отправить в корпорацию Майкрософт запрос на отмену использования технологии WMDRM для воспроизведения и копирования защищенных данных. Отмена не затрагивает остальное содержимое. При загрузке лицензий для защищенного содержимого вы соглашаетесь на включение корпорацией Майкрософт в лицензию списка отмены. Для доступа к содержимому может потребоваться выполнить обновление WMDRM. Программное обеспечение корпорации Майкрософт, содержащее WMDRM, выдаст запрос на подтверждение обновления.

При отмене обновления не удастся получить доступ к содержимому, для которого требуется обновление.

- b. **Неправильное использование интернет-служб.** Не разрешается использовать данные службы способами, которые могут их повредить или помешать их использованию другими пользователями. Запрещается использовать данные службы для получения несанкционированного доступа к любым службам, данным, учетным записям или сетям.

5. **ЗАМЕЧАНИЯ ПО ВИДЕОСТАНДАРТУ MPEG-4.** Программное обеспечение может включать в себя технологию декодирования визуальной информации MPEG-4. Данная технология представляет собой формат для сжатия видеоданных. Компания MPEG LA, L.L.C. требует включения в текст соглашения следующего уведомления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОДУКТА ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ ВИДЕОСТАНДАРТУ MPEG4, ЗАПРЕЩЕНО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННОГО С (A) ДАННЫМИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЕЙ, (i) СОЗДАНЫМИ И ПОЛУЧЕННЫМИ БЕСПЛАТНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕ ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И (ii) ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ; И (B) В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ, ДЛЯ КОТОРЫХ КОМПАНИЕЙ MPEG LA, L.L.C. ВЫДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ.

Для получения дополнительной информации по видеостандарту MPEG-4 обращайтесь по адресу: MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).

6. **ЦИФРОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.** На данном программном обеспечении используются цифровые сертификаты формата X.509. Данные цифровые сертификаты используются для проверки подлинности.
7. **ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ.** Комплект ПО для устройства может включать программное обеспечение Windows Mobile Device Center или Microsoft ActiveSync. Если такое ПО включено, его можно установить и использовать в соответствии с условиями прилагающейся лицензии. Если условия лицензии не прилагаются, можно установить и использовать только одну (1) копию программного обеспечения на отдельном компьютере.
8. **ДОСТУП К СЕТИ.** При использовании сети, например сети компании, сетевой администратор может установить ограничение на использование некоторых функций и возможностей устройства.
9. **ПОДДЕРЖКА ПРОДУКТА.** Для получения дополнительной информации об обслуживании обратитесь в Компанию. См. номер телефона службы поддержки, прилагаемый к устройству.
10. **ССЫЛКИ НА ВЕБ-УЗЛЫ ТРЕТЬИХ СТОРОН.** Если программное обеспечение предоставляет ссылки на веб-узлы третьих сторон, эти ссылки предоставляются только для удобства пользователя, а включение какой-либо ссылки не подразумевает одобрения веб-узла третьей стороны со стороны корпорации Майкрософт.
11. **РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ.** Разрешается сделать одну резервную копию программного обеспечения. Использование копии разрешается только для переустановки программного обеспечения на устройстве.



12. **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ.** При покупке ПО, установленного на компьютере, записанного на диске или другом носителе, уникальная наклейка сертификата подлинности, а также уникальная копия ПО свидетельствуют о том, что данное ПО является лицензионным. Данная наклейка считается действительной в том случае, если она прикреплена к устройству или входит в комплект ПО Компании. Наклейка, полученная отдельно, считается недействительной. Для подтверждения использования лицензионного ПО необходимо сохранять наклейку на оборудовании или упаковке. Чтобы удостовериться в подлинности ПО корпорации Майкрософт, перейдите по адресу <http://www.howtotell.com>.
13. **ПЕРЕДАЧА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ.** Передать ПО непосредственно третьей стороне можно только в комплекте с устройством, наклейкой сертификата подлинности и настоящим лицензионным соглашением. До момента передачи третья сторона должна согласиться с тем, что условия данного лицензионного соглашения распространяются на передачу и использование ПО. Передающей стороне не обязательно сохранять копии, включая дублирующую копию.
14. **НЕ СОХРАНЯЕТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПРИ ОТКАЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.** Данное ПО не сохраняет работоспособность при отказе отдельных элементов устройства. Данное ПО было установлено на устройство Компанией, которая несет ответственность за то, как ПО работает на устройстве.

**15. ОГРАНИЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.**

ПО корпорации Майкрософт разработано для систем, не требующих надежной работы. Запрещается устанавливать ПО корпорации Майкрософт на устройства или системы, неисправная работа которых приведет к предвидимому риску получения повреждений или смерти человека. Перечень включает ядерные установки, бортовое навигационное оборудование или системы коммуникаций и управления воздушным движением.

- 16. КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ПО.** Данное программное обеспечение поставляется "как есть". Во время использования риск несет пользователь. Корпорация Майкрософт не предоставляет никаких прямых гарантий.

Любые полученные гарантийные обязательства, относящиеся к устройству или программному обеспечению, не были составлены корпорацией Майкрософт или ее филиалами, и не имеют обязательной силы. В степени, допустимой местным законодательством, Компания и корпорация Майкрософт исключают подразумеваемые гарантии пригодности для продажи, применимости для конкретной цели и ненарушения прав на интеллектуальную собственность.

- 17. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.** Получить компенсацию от корпорации Майкрософт или ее филиалов можно только в случае нанесения прямого ущерба. При этом сумма взыскания составит не более 50 долларов США (или эквивалентная сумма в местной валюте).

Компенсация не будет выплачена в случае получения других видов повреждений, включая косвенное повреждение, упущенную выгоду, фактические, косвенные или случайные убытки.

Данное ограничение применяется к:

- всему, что относится к программному обеспечению, услугам, содержанию (включая код) веб-узлов третьей стороны или программам третьей стороны, и
- претензиям в связи с нарушением условий контракта, гарантии или других условий, строгой ответственностью, небрежностью или другим гражданским правонарушением, в рамках, допустимых применимым законодательством.

Оно применяется даже в том случае, если корпорация Майкрософт была осведомлена о возможности получения данных повреждений.

Вышеприведенные ограничения и исключения могут быть неприменимы к вам, поскольку в некоторых странах законодательство запрещает ограничение и исключение ответственности за случайный, косвенный или другой ущерб.

18. **ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.** На данное программное обеспечение распространяется действие экспортных законов и правил США. Необходимо соблюдать все федеральные и международные экспортные законы и правила, применимые к программному обеспечению. Эти законы предусматривают ограничения на ввоз в определенные регионы, использование некоторыми лицами и в определенных целях. Дополнительную информацию см. по адресу: [www.microsoft.com/exporting](http://www.microsoft.com/exporting).

# Алфавитный указатель

## Альбом мультимедиа

- воспроизведение видео, 23
- открытие документов, 23
- отправка файлов, 23
- просмотр фотографий, 22

## будильник

- установка, 34

## ввод текста

- выбор метода ввода текста, 12
- клавиатура, 13

## видеопроигрыватель, 26

## вызовы

- журнал звонков, 15
- запрет (блокировка), 15
- международный номер, 14
- переадресация, 15

## Диспетчер задач, 49

### задачи

- отметка о выполнении, 34
- создание, 33

### заметки

- отправка, 33
- создание, 32

## игры, 47

## календарь

- изменение режима просмотра, 29
- отключение сигналов событий, 30
- создание событий, 29

## калькулятор, 47

## камера, 20

конвертер, 48

#### контакты

копирование и перемещение  
контактов, 28

назначение картинок или мелодий, 29

назначение клавиш быстрого  
набора, 28

поиск контактов, 27

создание контактов Outlook, 27

создание контактов SIM, 27

Мини-проигрыватель, 19

наброски, 13

Подкасты, 38

Проводник, 32

Сервер Exchange *см. ActiveSync*

сигнал

остановка, 35

#### Сообщения

просмотр, 18

электронная почта, 17

MMS, 16

SMS, 16

Средство чтения RSS, 38

#### ActiveSync

расписание, 45

сервер Exchange, 45

синхронизация, 44

установка, 43

## Bluetooth

- активация, 40
- отправка данных, 41
- получение данных, 42
- сервер FTP, 43
- соединение с другими устройствами, 41
- COM-порт, 42

## Java, 47

## Messenger

- установка и подключение, 37
- чат, 37

## Office Mobile

- документы Word, 30
- презентации PowerPoint, 31
- Рабочие книги Excel, 30
- OneNote, 31

## Photo Slides

- просмотр слайд-шоу, 25
- редактирование фотографий, 24
- создание фотоальбомов, 24

## Windows Live, 36

**Мобильный телефон****Samsung SGH-I780**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

**в стандарте:**

GSM-900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**

115.9 x 61.3 x 12.9 мм

**Вес:**

120 г.

**1 Аккумулятор\*:**

Стандартный. Li-Ion, 1480 mAh

до 270 часов в режиме ожидания,

до 5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- Операционная система Windows Mobile 6.0 Pro
- Процессор Marvell ARM920T PXA311
- 4 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900, UMTS2100).
- Сенсорный TFT-дисплей 65536 цветов (320x320 пикселей)
- MP3-плеер
- Слот для карт памяти microSD.
- 2,0 мегапиксельная камера возможностью записи видеороликов.
- QWERTY-клавиатура.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- E-mail клиент (Push-email), Мультимедийные сообщения (MMS).
- GRPS/EDGE класс 10, HSDPA.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер мировое время, калькулятор).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Программа для просмотра офисных документов
- Телефонная книга ограничена памятью телефона.
- WiFi 802.11b/g, Bluetooth 2.0/USB.

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

**SGH-I780** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

**соответствует**

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	2007-12-11
Декларация действительна до:	2010-12-11
Орган, осуществивший регистрацию декларации	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	Д-МТ-2031 от 14.12.2007

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

**SGH-I780** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	РОСС КР.АЯ46.Н48006
Сертификат соответствия выдан:	2007-10-30
Сертификат соответствия действителен до:	2010-10-29
Абонентские радиостанции носимые типа	ГОСТ Р 51318.22-99
<b>SGH-I780</b>	ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99



Срок службы: 3 года

Изготовитель:

<b>Samsung Electronics Co.Ltd.</b>	<b>Самсунг Электроникс Ко.Лтд.</b>
Адрес:	
7th Fl, Samsung Main Building, 250, 2-Ka, Taeryung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea	Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг, 250, 2-Ка, Тэелунг-Ро, Чунг-Ку





## Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM : SGH-i780

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1:2001 +A11:2004
ЭМС	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (06-2006)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Идентификационный знак: 0168



Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.  
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2007.11.02

(место и дата выпуска)



Yong-Sang Park / ст. менеджер

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



АЯ 46