

Краткий справочник функций

Этот раздел содержит краткое описание функций мобильного телефона.

Функция	Описание	Команды
Поиск контакта	Поиск контактов в телефонной книге.	Контакты > Найти
Добавление нового контакта	Добавление нового контакта в телефонную книгу.	Контакты > Новая запись
Поиск по группам	Поиск контактов в телефонной книге по группам абонентов.	Контакты > Найти группу
Изменение свойств группы абонентов	Выбор мелодии или изображения для вызовов и сообщений, поступающих от членов определенной группы. Изменение имени группы.	Контакты > Правка группы
Быстрый набор	Назначение цифровым клавишам (2-9) восьми часто используемых телефонных номеров.	Контакты > Быстрый набор
Удаление контактов из телефонной книги	Удаление всех записей телефонной книги, которые хранятся в памяти телефона, на SIM-карте или в памяти обоих типов.	Контакты > Удалить все

Функция	Описание	Команды
Состояние памяти телефонной книги	Просмотр общего числа контактов телефонной книги в памяти телефона или на SIM-карте.	Контакты > Состояние памяти
SDN (телефонные номера оператора)	Доступ к списку телефонных номеров, предоставленных оператором.	Контакты > Сервисы SIM
SIM-меню	Использование дополнительных услуг, которые предлагаются оператором.	Меню > SIM AT
Просмотр последних вызовов	Просмотр последних исходящих, принятых или пропущенных вызовов.	Меню > Журнал звонков > Пропущенные, Входящие или Исходящие
Удаление последних вызовов	Удаление записей о вызовах определенного типа или всех записей сразу.	Меню > Журнал звонков > Удалить все
Отображение продолжительности вызовов	Просмотр продолжительности последних принятых и сделанных вызовов. Сброс счетчика времени.	Меню > Журнал звонков > Продолжительность

Функция	Описание	Команды
Отображение стоимости вызовов	Просмотр стоимости вызовов.	Меню > Журнал звонков > Стоимость
Услуги сети	Доступ к услугам сети, которые предоставляются оператором мобильной связи.	Меню > Услуги сети
Выбор мелодии и громкости	Выбор мелодии для входящих вызовов или уровня громкости.	Меню > Звуки > Звонок или Громкость звонка
Тип сигнала	Выбор типа сигнала для звонка вызова.	Меню > Звуки > Тип сигнала
Выбор звука клавиш	Выбор звука, который издает телефон при нажатии клавиш.	Меню > Звуки > Клавиатура
Выбор звука сообщений	Выбор мелодии для входящих SMS или сообщений сети.	Меню > Звуки > Сообщения
Сигналы при вызове	Подача сигнала во время вызова при получении нового сообщения или наступлении времени, на которое установлен будильник.	Меню > Звуки > Сигналы при вызове
Звук при открытии/закрытии телефона	Выбор сигнала, подаваемого при открытии или закрытии телефона.	Меню > Звуки > Открытие/Закрытие телефона

Функция	Описание	Команды
Дополнительные звуки	Настройка дополнительных звуковых сигналов телефона.	Меню > Звуки > Дополнительные
Чтение SMS-сообщений	Чтение полученных или отправленных сообщений.	Меню > Сообщения > Входящие или Исходящие
Отправка SMS-сообщений	Создание и отправка сообщений на другие мобильные телефоны.	Меню > Сообщения > Создать
Шаблоны сообщений	Шаблоны для часто используемых сообщений.	Меню > Сообщения > Шаблоны
Параметры обмена сообщениями	Настройка параметров для использования службой обмена сообщениями.	Меню > Сообщения > Настройки
Экстренное сообщение	Активация функции отправки экстренного сообщения. Ввод получателей и выбор режима повтора.	Меню > Сообщения > Экстремальные сообщения
Удаление сообщений	Удаление сообщений определенного типа или всех сообщений сразу.	Меню > Сообщения > Удалить все

Функция	Описание	Команды
Состояние памяти для сообщений	Проверка сведений о памяти для сообщений.	Меню > Сообщения > Состояние памяти
Голосовая почта	Доступ к серверу голосовой почты и прослушивание сообщений в сети.	Меню > Сообщения > Голосовая почта
Сообщения сети	Изменение параметров службы и получение доступа к сообщениям сети.	Меню > Сообщения > Сообщения сети
WAP-браузер	Запуск и настройка WAP-браузера.	Меню > WAP и файлы > WAP браузер
Получение доступа к файлам мультимедиа	Получение доступа к звуковым файлам и картинкам в памяти телефона.	Меню > WAP и файлы > Звуки или Картички
Удаление всех файлов мультимедиа	Удаление звуковых файлов или картинок из отдельных папок или всех файлов мультимедиа сразу.	Меню > WAP и файлы > Удалить все
Состояние памяти для WAP и файлов	Проверка объема памяти, используемого для звуков и картинок.	Меню > WAP и файлы > Состояние памяти

Функция	Описание	Команды
Будильник	Установка будильника на определенное время.	Меню > Органайзер > Будильник
Календарь	Отслеживание расписания на день или месяц.	Меню > Органайзер > Календарь
Время и дата	Ручная настройка текущего времени и даты.	Меню > Органайзер > Время и дата
Калькулятор	Выполнение основных арифметических операций.	Меню > Органайзер > Калькулятор
Список дел	Создание списка дел и назначение срока исполнения для каждого из них.	Меню > Органайзер > Список дел
Диктофон	Запись и прослушивание голосовых напоминаний.	Меню > Органайзер > Диктофон
Конвертер валют	Пересчет сумм в различных валютах.	Меню > Органайзер > Конвертер валют

Функция	Описание	Команды
FM-радио	Прослушивание на телефоне музыки или новостей, транслируемых по FM-радио.	Меню > Радио
Настройки дисплея	Изменение параметров дисплея и подсветки.	Меню > Настройки > Мои настройки
Приветственное сообщение	Ввод приветствия, которое отображается при включении телефона.	Меню > Настройки > Приветственное сообщение
Собственные телефонные номера	Проверка собственных телефонных номеров и присвоение им имен. Изменение номера с помощью этой функции не приведет к изменению номера предоставленного вам оператором связи.	Меню > Настройки > Свой номер
Язык дисплея	Выбор языка для отображения текста на дисплее телефона.	Меню > Настройки > Язык
Безопасность	Защита телефона от несанкционированного использования.	Меню > Настройки > Безопасность

Функция	Описание	Команды
Оповещение о смене SIM	Отслеживание украденного или потерянного телефона. При попытке использовать телефон с другой SIM-картой телефон автоматически отправит заданное сообщение сплэшинга по указанному номеру (например, вашим знакомым или друзьям).	Меню > Настройки > Безопасность > Оповещение о смене SIM
Дополнительные настройки	Настройка функции автодозвона или способа ответа.	Меню > Настройки > Дополнительные
Быстрый доступ к меню	Назначение клавишам «Вниз», «Влево» или «Вправо» наиболее часто используемых пунктов меню для быстрого доступа к ним.	Меню > Настройки > Быстрый доступ
Клавиши громкости	Выбор действия, выполняемого в случае нажатия и удержания клавиши громкости при поступлении вызова (отключение звука или отключение вызова).	Меню > Настройки > Клавиши громкости
Сброс настроек	Восстановление стандартных (заводских) настроек телефона.	Меню > Настройки > Сброс настроек

Важная информация по технике безопасности

Прежде чем пользоваться телефоном, прочтите это руководство. Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или противозаконным.

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля; остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

Выключайте устройство на автозаправочных станциях!

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

Выключайте устройство в самолете!

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Пользоваться ими в самолете опасно и противозаконно.

Выключайте устройство рядом с личным медицинским оборудованием!

В больницах и других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.

Радиопомехи	
Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.	
Особые правила	
Соблюдайте особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.	
Водонепроницаемость	
Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от воздействия влаги.	
Разумное использование	
Во время разговора телефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом).	
Экстренные вызовы	
Введите местный номер службы экстренной помощи и нажмите клавишу . Не завершайте вызов до получения соответствующего разрешения от оператора.	
Храните телефон в недоступном для детей месте	
Храните телефон, а также его компоненты и принадлежности в недоступном для детей месте.	

Аксессуары и аккумулятор	
Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и аксессуары, например гарнитуры и кабели для передачи данных.	
Использование аксессуаров, отличных от рекомендованных, представляет угрозу безопасности и может привести к поломке устройства.	

ВНИМАНИЕ	Использование аккумулятора неправильного типа может послужить причиной взрыва телефона. Утилизируйте старые аккумуляторы в соответствии с действующими правилами.
	Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам.

Мобильный телефон Samsung SGH-C250
</tr