



bimatek®

МАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
O - 1015 N07
O - 1120 N09
O - 1222 N11

ВІМАТЕК

МАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

О – 1015 N07

О – 1120 N09

О – 1222 N11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ: 220—240 В

ЧАСТОТА: 50 Гц

МОЩНОСТЬ:

О – 1015 N07: 1500 Вт

О – 1120 N09: 2000 Вт

О – 1222 N11: 2500 Вт

НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

О – 1015 N07: 7 шт

О – 1120 N09: 9 шт

О – 1222 N11: 11 шт

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Масляный обогреватель: 1

Инструкция: 1

Гарантийный талон: 1

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Bimatek уделяет большое внимание технике безопасности.

При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным пользование ими. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры безопасности. Сохраните данные инструкции.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 1 году, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей Инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Масляный обогреватель предназначен для эксплуатации в домашних условиях. Если обогреватель используется в любых других целях, то есть не по назначению или неправильно, изготовитель не несет никакой ответственности за причиненный этим ущерб.
- Используйте только рекомендованные производителем принадлежности.
- Не устанавливайте обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Не касайтесь нагревательных поверхностей обогревателя во время его работы, так как это может привести к ожогу.
- Не передвигайте обогреватель, если он подключен к сети.
- Не устанавливайте включенный обогреватель вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- Ни в коем случае не накрывайте обогреватель одеялом, пледом и т. п., так как это может привести к перегреву и повреждению обогревателя.
- Не оставляйте включенный обогреватель без присмотра и не позволяйте детям играть с ним.
- Параметры подключения к сети должны совпадать с указанными на маркировке.
- Обогреватель должен быть заземлен.
- Во избежание повреждения электропровода не кладите его на корпус обогревателя.
- Перед тем, как покинуть помещение, обязательно отключайте обогреватель от электросети
- Не прикасайтесь к обогревателю мокрыми руками.
- Следите, чтобы электропровод не касался горячих поверхностей или острых кромок.
- Никогда не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
- Никогда не используйте обогреватель, если поврежден электропровод или вилка.
- Не разбирайте обогреватель. Ремонт электроприборов может производиться только специалистами. Неквалифицированный ремонт может привести к возникновению значительной опасности.

ВІМАТЕК

МАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

О – 1015 N07

О – 1120 N09

О – 1222 N11

ОПИСАНИЕ

- 1 Ручка
- 2 Панель управления
- 3 Переключатель Вкл./Выкл.
- 4 Термостат
- 5 Нагревательные элементы
- 6 Колесо



bimatek®

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

В начале работы обогреватель может издавать негромкие звуки.

УСТАНОВКА

Поставьте обогреватель вверх дном (при этом Вы можете услышать звук переливающегося масла).

Установите колеса на основание.

Закрепите основание на корпусе обогревателя.

Установите обогреватель в нормальное положение (вертикально). Расстояние между обогревателем и стенами или мебелью должно составлять не менее 50 см.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Полностью размотайте электропровод перед подключением к электросети.

Проверьте, что напряжение в сети соответствует указанному на маркировке прибора.

Прежде чем вставить вилку в розетку, убедитесь, что температурный переключатель и термостат выключены.

Включите обогреватель, используя переключатель Вкл./Выкл. Загорится индикатор сети. Обогреватель начнет работу.

ТЕРМОСТАТ

Обогреватель обладает двухступенчатым нагревательным элементом.

Вы можете регулировать температуру в комнате, вращая ручку термостата по часовой стрелке (повышение температуры) или против часовой стрелки (понижение температуры). Для повышения температуры поверните ручку термостата по часовой стрелке в необходимое положение. Когда желаемая температура будет достигнута, индикатор сети погаснет.

Когда температура в комнате опустится ниже установленного уровня, загорится индикатор и обогреватель снова начнет работать, пока воздух в комнате не нагреется до установленной ранее температуры.

БИМАТЕК

МАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

О – 1015 N07

О – 1120 N09

О – 1222 N11

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Перед чисткой отключите обогреватель от сети и дайте ему полностью остыть.

Протрите поверхность обогревателя влажной салфеткой, смоченной водой или нейтральным моющим средством. Запрещается использовать для чистки бензин, растворители и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению или выцветанию корпуса обогревателя.

Следите, чтобы вода не попала внутрь обогревателя.

