SIEMENS



Gigaset USB Stick 108



CORDLESS HOME COMMUNICATION Gigaset

Content

Security
Kurzbedienungsanleitung 5
Quick Start Guide 12
Guide d'installation rapide 19
Manual de instrucciones abreviado 26
Краткое руководство по обслуживанию
Skrócona instrukcja obsługi 46
Stručný návod k obsluze 58
Guia de Referência Rápida 65
Hızlı Kurulum Kılavuzu 73
WEEE I
Service Center XIV

Security

EL: Υποδείξεις ασφαλείας

- Το Gigaset USB Stick 108 μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων.
 Τηρήστε για το λόγο αυτό τις αντίστοιχες τεχνικές προϋποθέσεις του περιβάλλοντος.
- Παραδώστε τις οδηγίες λειτουργίας και το CD-ROM, όταν δίνετε το Gigaset USB Stick 108 σε τρίτους.
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θέσετε σε λειτουργία μία συσκευή που έχει υποστεί βλάβη. Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις, βλέπε κεφάλαιο "Εξυπηρέτηση πελατών (Customer Care)" στο συνοδευτικό CD-ROM.

HR: Sigurnosne upute

- Gigaset USB Stick 108 može imati utjecaja na rad medicinske opreme. Pazite stoga na tehničke uvjete sukladno okruženju.
- Ukoliko nekome posuđujete Vaš Gigaset USB Stick 108, svakako priložite i upute za rad i CD-ROM.
- Oštećeni uređaj ne smijete nikako stavljati u funkciju. U slučaju sumnje na kvar, obratite se našem servisu, vidi na CD-ROM-u (dolazi uz uređaj) poglavlje "Služba za korisnike (Customer Care)".

HU: Biztonsági előírások

- A Gigaset USB Stick 108 befolyásolhatja egyes elektromos orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be a helyi műszaki előírásokat, például orvosi rendelőben.
- Gigaset USB Stick 108 készülékét kizárólag a használati útmutatóval és a CD-ROM-mal együtt adja tovább harmadik személynek.
- Egy sérült készüléket semmi esetben ne vegye üzembe. Forduljon kétséges esetben a szervizünkhöz, lásd a megfelelö szerviz fejezetet a mellékelt CD-ROM-on.

SK: Bezpečnostné pokyny

4

- Adaptér Gigaset USB Stick 108 môže ovplyvniť prevádzku zdravotníckych prístrojov. Rešpektujte preto technické podmienky príslušného prostredia.
- V prípade predania adaptéru Gigaset USB Stick 108 tretej osobe, predajte ho aj s návodom na obsluhu a s diskom CD-ROM.
- Poškodené zariadenie nesmie byť v žiadnom prípade uvedené do prevádzky. V prípade pochybností sa obráťte na náš servis, pozri kapitola "Starostlivos" o zákazníkov" na priloženom disku CD-ROM.

SL: Opozorila za varno uporabo

- Gigaset USB Stick 108 lahko vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega okolja, kjer napravo uporabljate.
- Vaš Gigaset USB Stick 108 oddajte tretji osebi samo skupaj z navodilom za uporabo in CD-ROM-om.
- Poškodovane naprave v nobenem primeru ne smete priključiti. Če ste v dvomih, se obrnite na naš servis, glejte poglavje "Servis (skrb za kupca)" na priloženem CD-ROM-u.

Kurzbedienungsanleitung

Diese Kurzbedienungsanleitung zeigt Ihnen, wie Sie den Gigaset USB Stick 108 in Betrieb nehmen und über einen Access Point (wie z. B. Gigaset SE551 WLAN dsl/cable) ins Internet gelangen. Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD-ROM und im Internet unter www.siemens.com/gigasetusbstick108.

Warenzeichen

Microsoft, Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, und Windows XP sind registrierte Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Super G ist ein registriertes Warenzeichen der Atheros Communications, Inc.

Sicherheitshinweise

- Der Gigaset USB Stick 108 kann den Betrieb von medizinischen Geräten beeinflussen. Beachten Sie daher die technischen Bedingungen der entsprechenden Umgebung.
- Händigen Sie die Bedienungsanleitung und die CD-ROM mit aus, wenn Sie Ihren Gigaset USB Stick 108 an Dritte weitergeben.
- Ein beschädigtes Gerät dürfen Sie auf keinen Fall in Betrieb nehmen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an unseren Service, siehe Kapitel "Kundenservice (Customer Care)" auf der mitgelieferten CD-ROM.

Systemanforderungen

Zum Betrieb benötigen Sie:

- einen PC mit mindestens 466 MHz und einem der folgenden Betriebssysteme: Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 oder Windows XP
- 64 MB RAM und mindestens 30 MB Festplattenkapazität
- einen freien USB-Anschluss
- ein CD-ROM-Laufwerk oder ein DVD-Laufwerk

Vorgehen bei der Installation

Um den Internetzugang mittels Access Point aufzubauen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Installieren Sie zunächst den Gigaset USB Stick 108 an einem PC.
- 2. Installieren Sie dann den Access Point. Dies ist in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts beschrieben.
- 3. Stellen Sie die Verbindung vom Gigaset USB Stick 108 zum Access Point her.

Installation des Gigaset USB Stick 108 an einem PC

Bitte beachten Sie:

- Stecken Sie den Gigaset USB Stick 108 erst dann in eine Buchse Ihres PCs, wenn Sie von der Installations-Software dazu aufgefordert werden.
- Bei der Installation des Gigaset USB Stick 108 muss die SSID (Service Set ID) aller kabellosen Netzwerkkomponenten identisch sein.
- Zur Installation benötigen Sie eventuell Administratorrechte auf Ihrem PC.

Gigaset USB Stick 108

- → Beenden Sie alle laufenden Programme.
- → Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs und warten Sie, bis das Startfenster erscheint. Falls das Startfenster nicht automatisch erscheint, starten Sie die Installation manuell:
 - Öffnen Sie den Windows Explorer.
 - Wählen Sie das CD-ROM-Laufwerk.
 - Doppelklicken Sie auf das Programm start.exe.

Das Fenster zur Sprachauswahl erscheint.

-> Wählen Sie Ihre Sprache.

Es erscheint ein Fenster mit der Übersicht über den Inhalt der CD-ROM.

→ Klicken Sie auf *Installation*.

Hinweis:

Die Fenster der verschiedenen Windows Betriebssysteme unterscheiden sich nur wenig voneinander. Die Installation erfolgt, bis auf wenige Mausklicks und Neustartvorgänge, weitgehend automatisch.

Der InstallShield Wizard erscheint auf dem Bildschirm.

→ Klicken Sie auf *Weiter*, um die Installation fortzusetzen.

Das Fenster mit der Lizenzvereinbarung wird geöffnet.

→ Wenn Sie mit der Lizenzvereinbarung einverstanden sind, klicken Sie auf *Ja*. Im folgenden Fenster wählen Sie das Verzeichnis für die Installationsdateien auf Ihrem PC.

→ Übernehmen Sie die Voreinstellung oder wählen Sie mittels der Schaltfläche Durchsuchen ein anderes Verzeichnis und klicken Sie auf Weiter. Während der Installation zeigt der InstallShield Wizard im Fenster **Setup-Fort**schritt, welche Aktion gerade ausgeführt wird, und er zeigt den Fortschritt der Installation an.

Nach Abschluss dieses Installationsschritts erscheint ein Meldungsfenster, das Sie dazu auffordert, den Gigaset USB Stick 108 an den PC anzuschließen.

→ Stecken Sie den Gigaset USB Stick 108 in eine freie USB-Buchse an Ihrem PC. Nach dem Einstecken des Gigaset USB Stick 108 wird die Installation automatisch fortgesetzt. Es erscheint ein Fenster zur automatischen Hardware-Erkennung, um die Treiber für den Gigaset USB Stick 108 zu installieren.

Abhängig von anderen Einstellungen Ihres PCs kann es sein, dass dieses Fenster bei Ihnen nicht erscheint. Der hier beschriebene Installationsschritt wird dann automatisch vom System durchgeführt.

Bitte beachten Sie:

Falls Ihr PC mit dem Betriebssystem Windows XP Service Pack 2 ausgestattet ist, erscheint das Fenster **Assistent für das Suchen neuer Hardware**. Wählen Sie hier die Option **Nein, diesmal nicht** und Klicken Sie auf **Weiter**.

→ Wählen Sie die Option **Software automatisch installieren** und klicken Sie auf **Weiter**.

Hinweise:

 Unter Windows 2000 / XP: Wenn Sie die Warnung Digitale Signatur nicht gefunden erhalten, ignorieren Sie die Meldung und fahren Sie mit der automatischen Installation fort.

Gigaset USB Stick 108

- Unter Windows 98 SE / ME: Sie werden eventuell dazu aufgefordert, die CD mit Ihrem Windows-Betriebssystem einzulegen, um die Treiber-Installation fortzusetzen. Halten Sie diese CD also bereit oder geben sie den Pfadnamen an, unter dem gegebenenfalls die Windows-Installationsdateien auf Ihrem PC gesichert sind.
- Starten Sie bitte Ihren PC neu, falls Sie dazu aufgefordert werden.

Nach der Installation erscheinen abhängig von Ihrem Betriebssystem ein oder zwei Fenster, die Sie zum Fertigstellen der Installation auffordert.

→ Klicken Sie auf *Fertigstellen*.

Die Installation wird abgeschlossen. Abhängig von Ihrer Windows-Betriebssystem-Variante werden Sie eventuell noch aufgefordert, Ihren PC neu zu starten.

Installation überprüfen

Wenn die Installation erfolgreich war, steht Ihnen jetzt der Gigaset WLAN Adapter Monitor zur Verfügung. Mit dem Gigaset WLAN Adapter Monitor konfigurieren Sie Ihren Gigaset USB Stick 108 und stellen eine Verbindung zu anderen Netzwerkadaptern oder zu einem Access Point her.

Der Gigaset WLAN Adapter Monitor wird durch ein Symbol im Info-Bereich der Taskleiste dargestellt, das Ihnen auch anzeigt, ob bereits eine Verbindung zu einem Verbindungspartner besteht.

Folgende Anzeigen im Info-Bereich der Taskleiste sind möglich:



Kein Symbol: Software nicht gestartet Versuchen Sie zunächst, den Gigaset WLAN Adapter Monitor manuell zu starten.

Klicken Sie im Startmenü auf Start – Programme – Gigaset USB Stick 108
 – Gigaset WLAN Adapter Monitor.

Ist dies nicht möglich, war die Installation fehlerhaft.

- → Deinstallieren Sie die Software.
- → Installieren Sie dann die Software erneut.



Software vorhanden, rote Kugel oberhalb des Symbols: Gigaset USB Stick 108 nicht eingesteckt

Rotes Kreuz oberhalb des Symbols: Keine Verbindung zum Verbindungspartner

Grüne Kugel oberhalb des Symbols: Verbindung aufgebaut

Die Anzahl der farbigen Balken im Symbol zeigt die Verbindungsqualität an.

Sicherheitseinstellungen

Standardmäßig sind die Sicherheitseinstellungen deaktiviert. Es wird dringend empfohlen, die Sicherheitseinstellungen zu aktivieren. Lesen Sie dazu bitte die ausführliche Bedienungsanleitung auf der CD-ROM.

Bitte beachten Sie:

Voraussetzung für eine erfolgreiche Kommunikation ist, dass alle Verbindungspartner eines WLANs identische Sicherheitseinstellungen verwenden.

Gigaset USB Stick 108

Zulassung

Dieses Gerät ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) in Abhängigkeit von nationalen Zulassungen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

http://www.siemens.com/gigasetdocs.

€ 06820

Quick Start Guide

This Quick Start Guide shows you how to get started with the Gigaset USB Stick 108 and get access to the Internet using an Access Point (such as the Gigaset SE551 WLAN dsl/cable). You will find more detailed information in the user guide on the supplied CD-ROM and on the Internet at <u>www.siemens.com/gigasetusbstick108</u>.

Trademarks

Microsoft, Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 and Windows XP are registered trademarks of the Microsoft Corporation.

Super G is a registered trademark of Atheros Communications, Inc.

Safety precautions

- The Gigaset USB Stick 108 can affect medical equipment. Therefore, you should pay attention to the technical conditions of the corresponding environment.
- Make sure you include the user guide and the CD-ROM when you pass on your Gigaset USB Stick 108 to somebody else.
- Under no circumstances try to use a damaged device. If in doubt, please contact our service department, see the chapter "Customer service (Customer Care)" on the supplied CD-ROM.

System requirements

For operation, you will require:

- a PC with at least 466 MHz and one of the following operating systems: Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 or Windows XP,
- 64 MB RAM and at least 30 MB free hard disk space,
- a free USB port,
- a CD-ROM drive or a DVD drive.

Procedure for installation

To establish Internet access using Access Point, proceed as follows:

- 1. First install the Gigaset USB Stick 108 on a PC.
- 2. Then install the Access Point. This is described in the user guide for the device in question.
- 3. Set up the connection from the Gigaset USB Stick 108 to the Access Point.

Installation of the Gigaset USB Stick 108 on a PC

Please remember:

- Do not insert the Gigaset USB Stick 108 into a spare USB port on your PC until the installation software prompts you to do so.
- When installing the Gigaset USB Stick 108, the SSID (Service Set ID) of all the wireless network components must be identical.
- You may require administrator rights on your PC for the installation process.

Gigaset	USB	Stick	108
---------	-----	-------	-----

- → Close all running programs.
- → Insert the CD-ROM supplied into the CD-ROM drive of your PC and wait until the welcome screen appears. If this screen does not appear automatically, start installation manually:
 - Open Windows Explorer.
 - Select the CD-ROM drive.
 - Double-click start.exe.

The language selection screen appears.

→ Select the language.

You will now see a screen showing the contents of the CD-ROM.

→ Click on Installation.

Note:

The screens for the various Windows operating systems differ only marginally. Installation is largely automatic, apart from a few mouse clicks and restarts.

The InstallShield Wizard appears.

→ Click on *Next* to continue installation.

The licence agreement screen now appears.

→ If you accept the terms of the licence agreement, click on Yes.

In the next screen, choose the directory for the installation files on your PC.

→ Accept the default setting or select another directory using the *Browse* button and click on *Next*.

Gigaset USB Stick 108

During installation, the InstallShield Wizard uses the *Setup progress* screen to show which action is being carried out, and the progress is also displayed.

After this stage of installation is completed, a message appears prompting you to connect the Gigaset USB Stick 108 to your PC.

→ Now insert the Gigaset USB Stick 108 in a free USB port on your PC.

After the Gigaset USB Stick 108 has been plugged in, installation automatically continues. A window appears for automatic hardware detection in order to install the driver for the Gigaset USB Stick 108.

Depending on the other settings of your PC, this window may not appear. The installation step described here is then automatically carried out by the system.

Please remember:

If your PC is equipped with the Windows XP operating system Service Pack 2, the *Wizard for looking for new hardware* window appears. Select the *No, not at this time* option, and click on *Next*.

→ Select the *Install software automatically* option, and click on *Next*.

Notes:

Windows 2000 / XP: If you see the warning *Digital signature not found*, ignore the message and continue with automatic installation.

- Windows 98 SE / ME: You may be prompted to insert your Windows Installation CD to continue driver installation. Therefore you should have this CD handy or enter the path name where the Windows installation files are stored on your PC.
- Restart your PC if you are prompted to do so.

After installation, one or two windows may appear depending on your operating system prompting you to complete installation.

→ Click on *Finish*.

This closes the installation program. Depending on your Windows operating system, you may also be prompted to reboot your PC.

Checking installation

If installation was successful, you can now use the Gigaset WLAN Adapter Monitor. With the Gigaset WLAN Adapter Monitor you can configure your Gigaset USB Stick 108 and create a connection to other network adapters or an Access Point. The Gigaset WLAN Adapter Monitor is represented by an icon in the status area of the taskbar, this icon also shows you if there is already a connection to a connection partner.

The following may be displayed in the status area of the taskbar:



No icon: Software not launched

First try to open the Gigaset WLAN Adapter Monitor manually.

In the start menu, click on Start – Programs – Gigaset USB Stick 108 – Gigaset WLAN Adapter Monitor.

If this fails, then something went wrong during installation.

- → Deinstall the software.
- → Then install the software again.

Software available, red ball above the icon: Gigaset USB Stick 108 not plugged in

Red cross above the icon: No connection to the connection partner

Green ball above the icon: Connection established

The number of coloured bars in the icon shows the connection quality.

Security settings

The security settings are deactivated by default. It is strongly recommended that you activate the security settings. Please refer to the detailed user guide on the CD-ROM.

Please remember:

Successful communication depends on all the connection partners in a WLAN using the same security settings.

Authorisation

This device is intended for use within the European Economic Area and Switzerland. If used in other countries, it must first be approved nationally in the country in question.

Country-specific requirements have been taken into consideration.

We, Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, declare that this device meets the essential requirements and other relevant regulations laid down in Directive 1999/5/EC.

A copy of the 1999/5/EC Declaration of Conformity is available at this Internet address:

http://www.siemens.com/gigasetdocs.

€ 06820

Guide d'installation rapide

Ce guide d'installation rapide a pour but de vous aider à installer le Gigaset USB Stick 108 et le raccorder à un point d'accès (tel que le Gigaset SE551 WLAN dsl/cable) pour accéder à Internet. Pour de plus amples informations, se référer au manuel d'utilisation disponible sur le CD-Rom fourni, ou consulter l'adresse Internet www.siemens.com/gigasetusbstick108.

Marques déposées

Microsoft, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 et Windows XP sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Super G est une marque déposée de Atheros Communications, Inc.

Consignes de sécurité

- Le Gigaset USB Stick 108 peut perturber le fonctionnement des équipements médicaux. Vous devez donc vous conformer aux spécifications techniques correspondant à l'environnement correspondant.
- Si vous devez confier votre Gigaset USB Stick 108 à un tiers, n'oubliez pas de joindre CD-Rom fourni et ce guide.
- Ne jamais mettre en service un appareil endommagé. En cas de doute, adressez-vous à notre service clientèle, voir chapitre « Service clientèle (Customer Care) » sur le CD-Rom.

Configuration requise

Les éléments suivants sont requis :

- un PC 466 MHz utilisant l'un des systèmes d'exploitation suivants : Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 ou Windows XP,
- 64 Mo de mémoire vive et au moins 30 Mo d'espace disque,
- un port USB libre,
- un lecteur de CD-Rom **ou** de DVD.

Procédure d'installation

La procédure de connexion à Internet via un point d'accès est la suivante :

- 1. Installez pour commencer le Gigaset USB Stick 108 sur un PC.
- 2. Installez ensuite le point d'accès. Cette opération est décrite dans le manuel d'utilisation de l'appareil correspondant.
- 3. Raccordez le Gigaset USB Stick 108 au point d'accès.

Installation du Gigaset USB Stick 108 sur un PC

À noter :

- Ne jamais raccorder le Gigaset USB Stick 108 à votre PC avant d'avoir installé le logiciel qui vous indiquera à quel moment le raccorder.
- Lors de l'installation du Gigaset USB Stick 108, ne pas oublier que le SSID (Service Set ID) doit être identique sur tous les composants du réseau sans fil.
- Vous devrez peut-être disposer des droits d'administrateur sur votre ordinateur pour réaliser l'installation.

Gigaset USB Stick 108

- → Quittez tous les programmes en cours d'exécution.
- → Insérez le CD-Rom fourni dans le lecteur de votre PC et attendez l'affichage de la page d'accueil. Dans le cas où celle-ci n'apparaîtrait pas automatiquement, démarrer l'installation manuellement :
 - Ouvrez l'Explorateur Windows.
 - Sélectionnez le lecteur de CD-Rom.
 - Double-cliquez sur le programme start.exe.
- La fenêtre de sélection de la langue doit apparaître.
- → Sélectionnez la langue voulue.

Un nouvel écran vous propose le contenu du CD-Rom.

→ Cliquez sur *Installation*.

Remarque :

Les boîtes de dialogue peuvent être légèrement différentes d'un système d'exploitation à l'autre. À quelques clics ou redémarrages près, l'installation est pratiquement automatique.

L'Assistant Installation apparaît sur l'écran.

-> Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre l'installation.

La boîte de dialogue avec l'accord de licence s'ouvre.

→ Si vous acceptez l'accord de licence, cliquez sur *Oui*.

Sélectionnez dans la boîte de dialogue suivante le répertoire d'installation des fichiers sur votre PC.

→ Validez le répertoire défini par défaut ou sélectionnez un autre répertoire en cliquant sur le bouton *Parcourir* puis cliquez sur *Suivant*.

Lors de la procédure d'installation, l'Assistant InstallShield indique dans la boîte de dialogue **Progression de l'installation** quelle est l'action qui est exécutée et affiche la progression de l'installation.

Au terme de cette étape, une nouvelle boîte s'affiche vous demandant de raccorder le Gigaset USB Stick 108 à votre PC.

→ Insérez le connecteur du Gigaset USB Stick 108 dans un port USB libre de votre PC.

Dès l'insertion du Gigaset USB Stick 108, l'installation se poursuit automatiquement. La boîte de dialogue de reconnaissance automatique du matériel s'affiche pour permettre l'installation des pilotes du Gigaset USB Stick 108.

Selon le PC et ses autres paramètres, l'étape suivante peut ne pas apparaître et l'installation se poursuivre automatiquement. L'étape d'installation décrite ici est automatiquement exécutée par le système.

À noter :

Si votre ordinateur est équipé du système d'exploitation Windows XP Service Pack 2, la fenêtre **Assistant Ajout de nouveau matériel détecté** s'affiche. Sélectionnez l'option **Non, pas pour cette fois**, puis cliquez sur **Suivant**.

→ Sélectionnez l'option Installation automatique du programme et cliquez sur Suivant.

Remarques :

- Sous Windows 2000 / XP : si le message d'avertissement Signature numérique introuvable apparaît, ignorez-le et continuez la procédure d'installation automatique.
- Sous Windows 98 SE / ME : vous pouvez éventuellement obtenir un message vous demandant d'insérer votre CD Windows afin de poursuivre l'installation des pilotes. Vous devez donc préparer ce CD ou spécifier le chemin sous lequel les fichiers d'installation de Windows se trouvent sur votre PC.
- Redémarrez votre ordinateur lorsque cela vous est demandé.

À la fin de l'installation, cliquez sur le ou les bouton(s) Terminer proposé(s).

→ Cliquez sur **Terminer**.

L'installation est terminée. En fonction de la version de Windows utilisée, vous pouvez être invité à redémarrer votre ordinateur.

Vérification de l'installation

Au terme de l'installation, vous avez accès aux fonctionnalités du moniteur de l'adaptateur Gigaset WLAN. Le moniteur de l'adaptateur Gigaset WLAN vous permet de configurer votre Gigaset USB Stick 108 et d'établir une connexion avec les autres adaptateurs réseau ou avec un point d'accès.

Cet outil est représenté dans la zone Info de la barre des tâches par une icône indiquant également s'il existe déjà une connexion avec un autre utilisateur.

La zone Info de la barre des tâches permet d'afficher les informations suivantes :

Pas d'icône :

Le programme n'est pas lancé

Essayez tout d'abord de lancer manuellement l'outil Gigaset WLAN Adapter Monitor.

 Cliquez dans le menu Démarrer sur Démarrer – Programmes – Gigaset USB Stick 108 – Gigaset WLAN Adapter Monitor.

Si cette opération n'est pas possible, cela signifie que l'installation a échoué.

→ Désinstallez le programme.

6:54 PM

-> Redémarrez ensuite l'installation.



Le logiciel est présent, une boule rouge apparaît audessus de l'icône :

Le Gigaset USB Stick 108 n'est pas connecté au PC

Une croix rouge apparaît au-dessus de l'icône : Aucune connexion réseau



Une boule verte apparaît au-dessus de l'icône : La connexion est établie

Le nombre de barres colorées visibles sur l'icône indique la qualité de la connexion.

Réglages de sécurité

Les options de sécurité sont désactivées par défaut. Nous vous recommandons vivement d'activer les réglages de sécurité. Veuillez consulter le manuel d'utilisation détaillé disponible sur le CD-Rom pour plus de détails.

24

~~

À noter :

Pour que la communication puisse se dérouler normalement, il est nécessaire que tous les participants d'un réseau sans fil utilisent les mêmes paramètres de sécurité.

Homologation

Cet appareil est destiné à une utilisation domestique en France. Cet appareil est destiné à une utilisation au sein de l'Espace économique européen et en Suisse. Dans d'autres pays, son emploi est soumis à une homologation nationale.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse : <u>http://www.siemens.com/gigasetdocs</u>.

€ 06820

Manual de instrucciones abreviado

Este Manual de instrucciones abreviado explica cómo poner en funcionamiento el Gigaset USB Stick 108 y cómo acceder a través de un Punto de acceso (como p. ej. Gigaset SE551 WLAN dsl/cable) a Internet. Encontrará información detallada en los Manuales de instrucciones en el CD-ROM suministrado y en Internet en <u>www.siemens.com/qigasetusbstick108</u>.

Marcas registradas

Microsoft, Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 y Windows XP son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Super G es una marca registrada de Atheros Communications, Inc.

Indicaciones de seguridad

- El Gigaset USB Stick 108 puede interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos. Por lo tanto, tenga siempre en cuenta las condiciones técnicas del entorno correspondiente.
- Incluya el Manual de instrucciones y el CD-ROM cuando entregue el Gigaset USB Stick 108 a otra persona.
- No ponga nunca en funcionamiento un aparato defectuoso. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico, ver capítulo "Servicio de atención al cliente (Customer Care)" en el CD-ROM suministrado.

Requisitos del sistema

Para el funcionamiento necesita:

- un PC con un mínimo de 466 MHz y uno de los sistemas operativos siguientes: Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 o Windows XP
- 64 MB de memoria RAM y un mínimo de 30 MB de memoria en el disco duro.
- un puerto USB libre
- una unidad CD-ROM o DVD

Procedimiento de instalación

Para establecer el acceso a Internet a través de un Punto de acceso, proceda del siguiente modo:

- 1. Instale primero el Gigaset USB Stick 108 en un PC.
- 2. Instale después el Punto de acceso. Encontrará la descripción en el manual de instrucciones del aparato correspondiente.
- 3. Establezca la conexión del Gigaset USB Stick 108 al Punto de acceso.

Instalación del Gigaset USB Stick 108 en un PC

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Inserte el Gigaset USB Stick 108 en un puerto del PC sólo cuando el software de instalación lo solicite.
- Al realizar la instalación del Gigaset USB Stick 108, el SSID (Service Set ID) de todos los componentes de red inalámbricos debe ser idéntico.
- Es posible que para la instalación necesite derechos de administrador en su PC.

- → Cierre todos los programas en curso.
- → Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad CD-ROM de su PC y espere hasta que aparezca la ventana de inicio. Si no aparece automáticamente la ventana de inicio, inicie la instalación manualmente:
 - Abra el Explorador de Windows.
 - Seleccione la unidad CD-ROM.
 - Haga doble clic en el programa start.exe.

Aparece la ventana de selección del idioma.

→ Seleccione el idioma deseado.

Aparece una ventana con la vista general del contenido del CD-ROM.

→ Haga clic en *Installation* (Instalación).

Nota:

Las ventanas de los distintos sistemas operativos de Windows sólo difieren ligeramente. La instalación se realiza en gran parte de forma automática, a excepción de unos pocos clics con el ratón y algunos reinicios.

En la pantalla aparece el InstallShield Wizard.

→ Haga clic en Next (Siguiente) para continuar la instalación.

Se abre la ventana con el acuerdo de licencia.

→ Si acepta el acuerdo de licencia, haga clic en Yes (Sí).

Seleccione en la siguiente ventana el directorio para los archivos de instalación en su PC.

→ Acepte el ajuste predeterminado o seleccione con el botón Browse (Examinar) otro directorio y haga clic en Next (Siguiente).

Gigaset USB Stick 108

Durante la instalación, el InstallShield Wizard muestra en la ventana **Setup progress** (Progreso de la instalación) la acción que se está ejecutando actualmente y el progreso de la instalación.

Tras finalizar este paso de instalación aparece un cuadro de mensaje que le solicitará que conecte el Gigaset USB Stick 108 al PC.

→ Inserte el Gigaset USB Stick 108 en un puerto USB libre de su PC.

Tras insertar el Gigaset USB Stick 108, la instalación continuará automáticamente. Aparece una ventana de detección automática del hardware para instalar los controladores del Gigaset USB Stick 108.

Es posible que esta ventana no aparezca debido a los demás ajustes de su PC. En este caso, el sistema realizará el paso de instalación aquí descrito de forma automática.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Si en su PC está instalado el sistema operativo Windows XP Service Pack 2, aparece la ventana *Wizard for looking for new hardware* (Asistente para hardware). Seleccione la opción *No, not at this time* (Esta vez no) y haga clic en *Next* (Siguiente).

→ Seleccione la opción Install software automatically (Instalación automática del software) y haga clic en Next (Siguiente).

Notas:

 En Windows 2000 / XP: Si aparece el mensaje Digital signature not found (No se ha encontrado la firma digital), ignórelo y continúe con la instalación automática.

- En Windows 98 SE / ME: Es posible que el sistema le solicite que introduzca el CD con el sistema operativo Windows para poder continuar con la instalación de los controladores. Por consiguiente, tenga preparado este CD o indique la ruta donde ha archivado en su PC los archivos de instalación de Windows.
- Si en su PC ya hay instalados archivos más recientes, confirme la pregunta sobre si desea conservarlos con Yes (Sí).
- Si el sistema lo solicita, reinicie el PC.

Después de la instalación aparecen (en función del sistema operativo) una o dos ventanas que le solicitarán que finalice la instalación.

→ Haga clic en **Finish** (Finalizar).

La instalación finaliza. Dependiendo de la versión del sistema operativo Windows es posible que el sistema le solicite que reinicie el PC.

Comprobar la instalación

Si la instalación se ha realizado con éxito, dispondrá ahora del Gigaset WLAN Adapter Monitor. Con el Gigaset WLAN Adapter Monitor puede configurar el Gigaset USB Stick 108 y establecer una conexión con otros adaptadores de red o con un Punto de acceso.

El Gigaset WLAN Adapter Monitor se representa mediante un icono en el área de información de la barra de tareas y también le indicará si ya existe una conexión con un sistema asociado.

En el área de información de la barra de herramientas pueden aparecer las indicaciones siguientes:



Si no aparece ningún icono: No se ha iniciado el software

Gigaset USB Stick 108

Intente primero iniciar el Gigaset WLAN Adapter Monitor de forma manual.

En el menú de inicio haga clic en Start/Inicio – Programs/Programas – Gigaset USB Stick 108 – Gigaset WLAN Adapter Monitor.

Si esto no es posible, el programa se ha instalado incorrectamente.

- → Desinstale el software.
- → Vuelva a instalar el software.



Software instalado, bola roja encima del icono: Gigaset USB Stick 108 no está conectado

Cruz roja encima del icono:

No hay conexión con el sistema asociado.

Esfera verde encima del icono:

Se ha establecido la conexión

El número de las barras de color en el icono indica la calidad de la conexión.

Ajustes de seguridad

Por defecto están desactivados los ajustes de seguridad. Se recomienda encarecidamente que active los ajustes de seguridad. Para ello, lea el Manual de instrucciones detallado del CD-ROM.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Para establecer con éxito una comunicación, todos los sistemas asociados de una WLAN deben utilizar ajustes de seguridad idénticos.

Servicio Técnico (Servicio de Atención al Cliente)

¡Le ofrecemos asistencia rápida e individual!

Nuestra asistencia Online en Internet está disponible a cualquier hora y desde cualquier lugar:

http://www.siemens.com/gigasetcustomercare

Recibirá asistencia para nuestros productos las 24 horas del día. Allí encontrará un sistema de detección de errores interactivo, una recopilación de las preguntas y respuestas más frecuentes y podrá descargar instrucciones de uso y actualizaciones recientes de software (si están disponibles para el producto).

También encontrará las preguntas y respuestas más frecuentes en las instrucciones de uso detalladas.

El personal cualificado le ayudará de forma competente en todas las cuestiones relativas a la información sobre el producto y la instalación.

En el caso de reparaciones o posibles reclamaciones de garantía recibirá ayuda rápida y eficaz en nuestro Centro de Servicios:

España 902 103935

En otros paises consulta su distribuidor local.

Tenga preparado el recibo de compra.

En los paises donde nuestro producto no es distribuido por vendedores autorizados no se ofrecen servicios de sustitución ni de reparación.

Permiso

Este equipo está previsto para su uso en el Espacio Económico Europeo y Suiza. En otros países dependerá de la conformidad nacional.

Se han observado las características específicas del país. El sello CE corroborra la conformidad del equipo con los requerimientos básicos de la Directiva R&TTE.

Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG declara que este equipo cumple todos los requisitos básicos y otras regulaciones aplicables en el marco de la normativa europea R&TTE 1999/5/EC.

Extracto de la Declaración de Conformidad

"Nosotros, Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG declaramos que el producto descrito en estas instrucciones se ha evaluado de acuerdo con nuestro Sistema de Garantía Total de Calidad certificado por CETECOM ICT Services GmbH en cumplimiento del ANEXO V de la Directiva R&TTE 1999/5/EC. Se garantiza la presunción de conformidad con los requisitos básicos relativos a la Directiva del Consejo 1999/5/EC."

Puede obtener una copia de la declaración de conformidad con la 1999/5/EC en la siguiente dirección de internet:

http://www.siemens.com/gigasetdocs

En la parte superior de la pantalla seleccione "Atención al Cliente" y a continuación "Declaración de Conformidad".

€ 06820

Краткое руководство по обслуживанию

В этом кратком руководстве по обслуживанию для Вас показывается, как Вы можете ввести в эксплуатацию Gigaset USB Stick 108 и попасть в Интернет через "Точку доступа" (например, SE551 WLAN dsl/cable). Подробную информацию Вы найдете в руководстве по обслуживанию на поставляемом CD-ROM и в Интернете по адресу www.siemens.com/gigasetusbstick108.

Торговые марки

Microsoft, Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 и Windows XP являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft Corporation.

Super G является зарегистрированной торговой маркой Atheros Communications, Inc.

Меры по обеспечению безопасности

- Устройство Gigaset USB Stick 108 может влиять на работу медицинского оборудования. Соблюдайте технические условия соответствующего окружения.
- Обеспечьте передачу руководства по обслуживанию и компакт-диск, когда Вы передаете устройство Gigaset USB Stick 108 другому лицу.
- Поврежденное устройство нельзя вводить в эксплуатацию. При возникновении вопросов обратитесь в нашу Севрисную службу, см. главу "Обслуживание клиентов (Сервисная служба)" на поставляемом компакт-диске.

Системные требования

Для эксплуатации Вам требуется:

- ПК, с частотой минимально 466 МГц и одной из следующих операционных систем: Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 или Windows XP
- 64 MB RAM и минимально 30 MB на жестком диске
- свободный порт USB
- дисковод CD-ROM или дисковод DVD

Порядок выполнения инсталляции

Для создания подключения к Интернету через "Точку доступа" выполните следующие действия:

- 1. Произведите установку Gigaset USB Stick 108 на персональном компьютере.
- 2. Затем установите "Точку доступа". Процедура установки описывается в инструкциях по эксплуатации соответствующего устройства.
- 3. Установите соединение между Gigaset USB Stick 108 и "точкой доступа".

Инсталляция Gigaset USB Stick 108 на ПК

Учитывайте следующее:

- Вставляйте Gigaset USB Stick 108 в гнездо подключения Вашего ПК только тогда, когда этого потребует инсталляционная программа.
- При инсталляции Gigaset USB Stick 108 настройка SSID (Service Set ID) всех беспроводных сетевых компонентов должна быть одинаковой.
- Для проведения инсталляции Вам, возможно, потребуются права администратора на Вашем персональном компьютере.

- → Завершите исполнение всех приложений.
- Вставьте входящий в объем поставки инсталляционный компакт-диск в дисковод и подождите пока не откроется стартовое окно. Если стартовое окно автоматически не появляется, запустите инсталляцию вручную:
 - Откройте Windows Explorer.
 - Выберете дисковод чтения компакт-дисков.
 - Щелкните дважды на программу start.exe.

Появляется окно выбора языка.

-> Выберете Ваш язык.

Появляется окно с содержимым компакт-диска.

→ Щелкните на Installation (Инсталляция).

Указание:

36

Окна различных операционных систем Windows немного отличаются друг от друга. Инсталляция происходит автоматически, за исключением нескольких нажатий курсором мыши и процедур перезагрузки компьютера.

На мониторе появляется окно мастера установки.

Щелкните на Weiter (Далее) для продолжения инсталляции.

Открывается окно с лицензионным соглашением.

→ Если Вы согласны с условиями лицензионного соглашения, щелкните на *Ja (Да)*.

В следующем окне выберете директорию для инсталляции файлов на Ваш компьютер.

Примите настройки по умолчанию или выберите другую директорию с помощью кнопки Durchsuchen (Обзор) и щелкните наWeiter (Далее).
Gigaset USB Stick 108

Во время инсталляции мастер установки в окне **Setup-Fortschritt** (*Прогресс установки*) показывает, какое действие выполняется в данный момент и отображает ход установки.

По окончании данного этапа установки появляется окно с собщением, которое просит Вас подключить Gigaset USB Stick 108 к персональному компьютеру.

→ Вставьте Gigaset USB Stick 108 в свободный USB-порт Вашего компьютера.

После установки Gigaset USB Stick 108 инсталляция продолжается автоматически. Появляется окно автоматического распознавания аппаратного оборудования операционной системы для инсталляции драйверов для Gigaset USB Stick 108.

В зависимости от других настроек Вашего компьютера это окно может не появиться. Если данное окно не появляется, то описанный выше этап инсталляции, осуществляется автоматически.

Учитывайте следующее:

Если Ваш ПК оснащен операционной системой Windows XP Service Pack 2, появляется окно Assistent fr das Suchen neuer Hardware (Помощник для поиска нового оборудования). В этом случае выберите опцию Nein, diesmal nicht (Не в этом раз) и щелкните на Weiter (Далее).

Выберите опцию Software automatisch installieren (Автоматическая установка программы) и щелкните на Weiter (Далее).

Указания:

Windows 2000 / ХР: Если Вы получите предупреждение Digitale Signatur nicht gefunden (Цифровая подпись не найдена), проигнорируйте это сообщение и продолжите автоматическую установку.

- Windows 98 SE / ME: Возможно система потребует от Вас установить инсталляционный диск операционной системы Windows для продолжения установки драйверов. Держите этот диск наготове или задайте полное имя директории, в которой лежат инсталляционные файлы Windows, если Вы храните их на жестком диске ПК.
- Если система требует этого от Вас, перезапустите Ваш компьютер.

После установки, в зависимости от операционной системы, появляется одно или два окна, которые предлагают завершить инсталяционную программу.

-> Щелкните на Fertigstellen (Завершение).

Программа инсталляции закрывается. В зависимости от варианта Вашей операционной системы Windows Вам может потребоваться перезагрузить компьютер.

Проверка инсталляции

Если инсталляция была произведена успешно, в Вашем распоряжении имеется программа Gigaset WLAN Adapter Monitor. С помощью Gigaset WLAN Adapter Monitor Вы можете изменять настройки Gigaset USB Stick 108 и устанавливать соединение с другими сетевыми адаптерами или с "точкой доступа".

Программа Gigaset WLAN Adapter Monitor представлена специальным символом в информационном поле на панели задач, который также сообщает о том, установлено ли уже соединение с каким-нибудь абонентом.

Возможны следующие индикации в информационном поле:



Символ отсутствует: Программа не запущена. Прежде всего попробуйте запустить Gigaset WLAN Adapter Monitor вручную.

⇒ В стартовом меню щелкните на Start (Пуск) – Programme (Программы) – Gigaset USB Stick 108 – Gigaset WLAN Adapter Monitor.

Если данное действие выполнить невозможно, инсталляция была проведена неверно.

- -> Деинсталлируйте программу.
- -> Затем установите программу заново.



Программа присутствует - красный кружок над символом: Gigaset USB Stick 108 не вставлено

Красный крестик над символом:

Связь с абонентом отсутствует

Зеленый кружок над символом:

Связь установлена

Количество цветных полосок в символе показывает качество связи.

Настройки безопасности

По умолчанию настройки по безопасности отключены. Мы рекомендуем Вам незамедлительно активировать настройки безопасности. Прочитайте соответствующие разделы в подробном руководстве по обслуживанию на поставляемом CD-ROM.

Учитывайте следующее:

Успешное соединение гарантировано в том случае, если все абоненты WLAN используют одинаковые настройки по безопасности.

Сервисная служба

Мы предлагаем вам быструю и индивидуальную помощь!

Наша служба онлайновой поддержки в Интернете доступна всегда и везде: <u>http://www.siemens.com/gigasetcustomercare</u>

Вы можете получить помощь по нашим продуктам в любое время суток. По этому адресу вы найдете интерактивную систему обнаружения неисправностей, список наиболее часто задаваемых вопросов вместе с ответами, а также инструкции по эксплуатации и последние обновления ПО (если доступны для продукта), которые можно загрузить с сайта.

Список часто задаваемых вопросов можно также найти в подробной инструкции по эксплуатации.

Квалифицированные специалисты предоставят вам подробную информацию о продукте и его эксплуатации.

При необходимости ремонта или гарантийного обслуживания вы получите консультацию в центре поддержки:

+7(495) 228 1312

Приготовьте документ, подтверждающий покупку.

Гарантийное обслуживание осуществляется в странах, в которых продукция продается через авторизованных дилеров.

Допуск к эксплуатации

Это устройство предназначено для использования в странах

Европейского экономического пространства, в Швейцарии и в других

странах, в зависимости от национального допуска к эксплуатации.

Устройство адаптировано к условиям эксплуатации в России.

Настоящим фирма Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. КG заявляет, что это данное устройство соответствует основным требованиями и другим положениям рекомендаций 1999/5/EC.

Копию сертификата соответствия требованиям 1999/5/ЕС вы найдете в интернете по адресу http://www.siemens.com/gigasetdocs

http://www.siemens.com/gigasetdocs.

(€0682①

Сертификат № РОСС DE.МЛ05.В00222

Действителен до 21.06.2009

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства Российской Федерации, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
- 2. В соответствии с п. 6 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» компания Siemens устанавливает на устройства гарантийный срок 12 месяцев со дня покупки. В соответствии с п. 3 статьи 19 Закона РФ «О защите прав потребителей» на отдельные составляющие части товара установлены следующие гарантийные сроки:
 - Зарядное устройство 12 месяцев со дня покупки
 - Аккумуляторная батарея 6 месяцев со дня покупки
 - Аксессуары к устройствам 12 месяцев со дня покупки.
- 3. В соответствии с п.1 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей» компания Siemens устанавливает для указанных товаров, за исключением аккумуляторных батарей, срок службы 3 года со дня покупки. На аккумуляторные батареи в соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлен срок службы 2 года со дня покупки.
- 4. Гарантия не распространяется на недостатки товаров в следующих случаях:
 - Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил

Gigaset USB Stick 108

эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в т.ч. вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.

- Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток внесения изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в т.ч. ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Siemens ремонтной организации.
- Если недостаток товара проявляется в случае неудовлетворительной работы сети, эксплуатации товара на границе или вне зоны действия сети, в т.ч. из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.
- Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от производимого компанией Siemens, или рекомендованным компанией Siemens к применению с данным товаром. Компания Siemens не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, и за качество работы товаров компании Siemens совместно с таким оборудованием.
- 5. Настоятельно рекомендуем Вам сохранять на другом (внешнем) носителе информации резервную копию всей информации, которую Вы храните в памяти устройства или на мультимедийной карте, используемой с устройством. Ни при каких обстоятельствах компания

Siemens не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, разглашение конфиденциальной информации или нарушение неприкосновенности частной жизни, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования устройства.

6. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный кассовый чек и т.п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.

SIEMENS

РОССИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Устройство торговой марки Siemens Gigaset USB Stick 108

(номера производственных серий для России: S30853-S1038-R101)

ДАТА ПРОДАЖИ		Месяц		_ од	
ФИРМА-ПРОДАВЕЦ			Наименован	ие фирм	лы-продавца
()-					
Телефон фирмы-продавца		4	дрес фирмь	ы-прода	вца
		Адрес фи	рмы-продав	ца	
штамп фирмы- продавца				 По	одпись продавца
Товар в полной комплекта инструкцией на русском я с условиями гарантии озн	ции с зыке получил, акомлен			Π	одпись покупателя

ВНИМАНИЕ: Гарантийный талон действителен только при наличии печати фирмы-продавца и правильном заполнении талона. Просим Вас при покупке проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Skrócona instrukcja obsługi

W niniejszej skróconej instrukcji obsługi opisano sposób instalacji adaptera Gigaset USB Stick 108 i uzyskania dostępu do Internetu za pośrednictwem punktu dostępu (takiego jak Gigaset SE551 WLAN dsl/cable). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi na załączonym dysku CD-ROM oraz w Internecie pod adresem www.siemens.com/gigasetusbstick108.

Znaki towarowe

Microsoft, Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 i Windows XP to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation.

Super G to zastrzeżony znak towarowy Atheros Communications, Inc.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie Gigaset USB Stick 108 może wpływać na działanie aparatury medycznej. W związku z tym należy przestrzegać warunków technicznych dotyczących danego otoczenia.
- Oddając urządzenie Gigaset USB Stick 108 innej osobie, należy przekazać jej również instrukcję obsługi oraz dysk CD-ROM.
- Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia. Informacje o naszym serwisie zawiera rozdział "Obsługa klienta (Customer Care)" na załączonym dysku CD-ROM.

Wymagania systemowe

Do eksploatacji niezbędny jest:

- komputer z procesorem o szybkości co najmniej 466 MHz oraz z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 lub Windows XP,
- 64 MB RAM i co najmniej 30 MB wolnego miejsca na dysku,
- wolne złącze USB,
- stacja dysków CD-ROM **lub** dysków DVD.

Sposób postępowania podczas instalacji

Aby utworzyć połączenie z Internetem przy użyciu punktu dostępu, należy postępować w opisany poniżej sposób:

- 1. Zainstaluj najpierw w komputerze adapter Gigaset USB Stick 108.
- 2. Następnie zainstaluj punkt dostępu. Procedura ta opisana jest w instrukcji obsługi danego urządzenia.
- 3. Utwórz połączenie pomiędzy adapterem Gigaset USB Stick 108 a punktem dostępu.

Instalacja adaptera Gigaset USB Stick 108 w komputerze

Uwaga!

- Umieść adapterGigaset USB Stick 108 w gnieździe komputera dopiero wtedy, gdy zostanie wyświetlony monit programu instalacyjnego.
- Podczas instalacji adaptera Gigaset USB Stick 108 identyfikator SSID (Service Set ID) wszystkich bezprzewodowych składników sieci musi być identyczny.
- Do wykonania instalacji niezbędne są uprawnienia administratora na danym komputerze.
- -> Zamknij wszystkie uruchomione programy.
- → Włóż dostarczony dysk CD-ROM do stacji dysków CD-ROM komputera i zaczekaj, aż zostanie wyświetlone okno początkowe. Jeśli nie zostanie ono wyświetlone automatycznie, uruchom instalację ręcznie:
 - Uruchom Eksploratora Windows.
 - Wybierz stację dysków CD-ROM.
 - Kliknij dwukrotnie ikonę programu start.exe.
- Zostanie wyświetlone okno wyboru języka.
- → Wybierz żądany język.
- Zostanie wyświetlone okno prezentujące zawartość dysku CD-ROM.
- → Kliknij przycisk *Installation*.

Wskazówka

Okna dialogowe różnych systemów operacyjnych Windows różnią się od siebie jedynie nieznacznie. Instalacja odbywa się, poza kilkoma kliknięciami przyciskiem myszy oraz ponownym uruchamianiem, w dużym stopniu automatycznie.

Na ekranie pojawia się kreator InstallShield.

-> Kliknij przycisk **Dalej**, aby kontynuować instalację.

Zostanie otwarte okno umowy licencyjnej.

→ Jeśli zgadzasz się na warunki umowy licencyjnej, kliknij przycisk *Tak*.
 W kolejnym oknie wybierz w komputerze katalog dla danych instalacyjnych.

Zaakceptuj ustawienia domyślne lub też wybierz za pomocą przycisku Przeglądaj inny katalog, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Podczas instalacji kreator instalacji wyświetla w oknie **Postęp instalacji** informację o tym, jakie działania są aktualnie wykonywane i wskazuje postęp procesu instalacji.

Po zakończeniu tego etapu instalacji wyświetlane jest okno komunikatu z monitem o podłączenie adaptera Gigaset USB Stick 108 do komputera.

→ Umieść adapter Gigaset USB Stick 108 w wolnym gnieździe USB w komputerze.

Po włożeniu adaptera Gigaset USB Stick 108 instalacja kontynuowana jest automatycznie. Zostanie wyświetlone okno automatycznego rozpoznawania sprzętu w celu instalacji sterowników adaptera Gigaset USB Stick 108. W zależności od innych ustawień komputera może się zdarzyć, iż okno to nie zostanie wyświetlone. Opisany tutaj etap instalacji jest wtedy wykonywany automatycznie przez system.

Uwaga!

Jeśli w systemie operacyjnym Windows XP zainstalowany został dodatek Service Pack 2, zostanie wyświetlone okno dialogowe *Kreator wykrywania nowego sprzętu*. W oknie tym wybierz opcję *Nie, nie tym razem*, a następnie kliknij przycisk *Dalej*.

→ Wybierz opcję Instaluj oprogramowanie automatycznie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Wskazówki

- W systemie Windows 2000/XP: Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie Nie znaleziono podpisu cyfrowego, zignoruj je i kontynuuj automatyczną instalację.
- W systemie Windows 98/ME: Może zostać wyświetlony monit o włożenie dysku CD z systemem operacyjnym Windows w celu kontynuacji instalacji sterownika. Dysk ten należy więc wcześniej przygotować lub też wpisać ścieżkę do lokalizacji, w której zapisane są pliki instalacyjne systemu Windows na danym komputerze.
- Uruchom ponownie komputer, jeśli zostanie wyświetlone takie żądanie.

Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone, w zależności od systemu operacyjnego, jedno lub dwa okna monitem o zakończenie instalacji.

→ Kliknij przycisk **Zakończ**.

Instalacja zostanie zakończona. W zależności od wariantu systemu operacyjnego może pojawić się wezwanie do ponownego uruchomienia komputera.

Sprawdzanie instalacji

Jeśli instalacja została zakończona pomyślnie, dostępny jest program Gigaset WLAN Adapter Monitor. Przy użyciu programu Gigaset WLAN Adapter Monitor można skonfigurować adapter Gigaset USB Stick 108 i nawiązać połączenie z innymi kartami sieciowymi lub z punktem dostępu.

Program Gigaset WLAN Adapter Monitor wyświetla na pasku zadań systemu ikonę wskazującą, czy aktualnie nawiązane jest połączenie.

Na pasku zadań systemu mogą pojawić się następujące ikony:



Brak ikony:

program nie został uruchomiony

Spróbuj najpierw uruchomić ręcznie program Gigaset WLAN Adapter Monitor.

→ Kliknij przycisk Start – Programy – Gigaset USB Stick 108 – Gigaset WLAN Adapter Monitor.

Jeśli nie jest to możliwe, instalacja została wykonana błędnie.

→ Odinstaluj oprogramowanie.

→ Następnie zainstaluj je ponownie.



Jeśli program jest dostępny, czerwona kulka nad ikoną: Gigaset USB Stick 108 nie został włożony

Czerwony krzyżyk nad ikoną: brak połączenia z odbiorcą



Zielona kulka nad ikoną: nawiązano połączenie

Liczba kolorowych słupków ikony wskazuje jakość połączenia.

Ustawienia zabezpieczeń

Standardowo ustawienia opcji zabezpieczeń są wyłączone. Zaleca się jednakże włączenie opcji zabezpieczeń. W tym celu należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją obsługi na dysku CD-ROM.

Uwaga!

Warunkiem skutecznej komunikacji jest używanie przez obu partnerów połączenia WLAN identycznych ustawień opcji zabezpieczeń.

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w innych krajach zależnie od narodowych regulacji.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

€ 06820

SIEMENS

Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG

Deklaracja zgodności

My, Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Frankenstrasse 2 46395 Bocholt Niemcy

oświadczamy, że niżej wymieniony produkt został oceniony zgodnie z naszym Systemem Zapewniania Jakości certyfikowanym przez CETECOM ICT Services GmbH jako zgodny z

Aneksem V Dyrektywy R&TTE 1999/5/EC

Produkt: "Gigaset USB Stick 108", IM2 * (Typ: S30853-H1038-R701) urządzenie sieci WLAN według normy IEEE 802.11

Domniemanie zgodności z zasadniczymi wymogami dotyczącymi Dyrektywy R&TTE 1999/5/EC jest zapewnione zgodnie z

Art. 3.1 a)	Bezpieczeństwo:	EN 60950-1
		(równoważny z Dyrektywą 73/23/EC)
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50392
		(Zalecenie Rady 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Szok akustyczny: Art. 3.1 b) EMC: Art. 3.2) Spektrum radiowe: Nie dotyczy EN 301 489-1 / EN 301 489-17 (równoważny z Dyrektywą 89/336/EC) EN 300 328

Produkt jest oznaczony przy użyciu Europejskiego Znaku Zatwierdzenia CE 0682 ! włacznie z identyfikatorem Jednostki Notyfikowanej i identyfikatorem klasy sprzetu.

Jakakolwiek nieautoryzowana zmiana w tym produkcie unieważnia tę Deklarację.

Władze krajowe zostały powiadomione o stosowanej częstotliwości zgodnie z artykułem 6.4 Dyrektywy.

* Również przeznaczony do użytku w Polsce

Bocholt, 30 Czerwiec 2006 Miejscowość i data

U. MA

Mr. Alt Senior Approvals Manager

UWAGA! Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą byś powodem unieważnienia gwarancji.

Nr fabryczny:	 Data sprzedaży:	
Nazwa sprzętu / typ:	 	

Dane i podpis użytkownika:	
Akcept	uję warunki niniejszej gwarancji

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 0 801 30 00 30.

SIEMENS

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczątka zakładu

Warunki gwarancji

- 1. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową bądź innych przepisów Polskiego Prawa
- Siemens Šp. z o.o. z siedzībą w Warszawie ul. Župnicza 11 udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na baterie gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- 4. Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczątki i podpisu sprzedawcy
 - brak dowodu zakupu
 - numer fabryczny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
 - brak akceptacji warunków gwarancji przez kupującego
- Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Siemens.
- Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu.
- 7. Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
- Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie
- 9. Użytkownikówi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Šiemens dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z głównym przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Siemens stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które całkowicie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego głównym przeznaczeniem.

Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której wystąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie

- 10.Gwarancją nie są objęte :
 - a. bezpieczniki, przewody oraz ich wymiana
 - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie wady produktu
 - c. uszkodzenia i wady na skutek
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - niewłaściwej lub dokonanej przez nieautoryzowane punkty serwisowe instalacji
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego
- Siemens Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych, użytkownika produktu, w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Stručný návod k obsluze

Tento stručný návod k obsluze obsahuje popis uvedení zařízení Gigaset USB Stick 108 do provozu a připojení k Internetu prostřednictvím přístupového bodu, jako např. Gigaset SE551 WLAN dsl/cable. Detailní informace naleznete v návodu k obsluze obsaženém v elektronické podobě na CD disku dodaném spolu s adaptérem jakož i na Internetu na adrese www.siemens.com/gigasetusbstick108.

Ochranné známky

Microsoft, Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 a Windows XP jsou registrované ochranné zámky společnosti Microsoft Corporation.

Super G je registrovaná ochranná známka společnosti Atheros Communications, Inc.

Bezpečnostní pokyny

- Adaptér Gigaset USB Stick 108 může ovlivnit provoz zdravotních přístrojů. Respektujte proto technické podmínky příslušného prostředí.
- V případě předávání adaptéru Gigaset USB Stick 108 třetí osobě jej předejte i s návodem k obsluze a s CD-ROM diskem.
- Poškozené zařízení nesmí být v žádném případě uvedeno do provozu.
 V případě pochyb se obraťte na náš servis, viz kapitola "Péče o zákazníky" (Customer Care) na přiloženém CD-ROM disku.

Požadavky na systém

Pro provoz adaptéru potřebujete:

- Počítač PC s procesorem na frekvenci alespoň 466 MHz a s jedním z následujících operačních systémů: Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 nebo Windows XP
- 64 MB RAM a minimálně 30 MB volného místa na pevném disku
- volný konektor USB
- jednotku CD-ROM nebo DVD-ROM.

Postup při instalaci

Připojení k Internetu prostřednictvím přístupového bodu vytvoříte následujícím způsobem:

- 1. Do počítače nejdříve nainstalujte adaptér Gigaset USB Stick 108.
- 2. Poté nainstalujte přístupový bod. Příslušné informace naleznete v návodu k obsluze příslušného zařízení.
- 3. Vytvořte spojení mezi adaptérem Gigaset USB Stick 108 a přístupovým bodem.

Instalace adaptéru Gigaset USB Stick 108 do počítače

Upozornění:

- Adaptér Gigaset USB Stick 108 zasuňte do USB zásuvky počítače teprve v okamžiku, kdy Vás k tomu vyzve instalační software.
- Při instalaci adaptéru Gigaset USB Stick 108 musí být název sítě (SSID Service Set ID) u všech komponent sítě identický.
- Při instalaci budete pravděpodobně potřebovat oprávnění správce počítače.

- → Ukončete veškeré spuštěné programy.
- Do CD-ROM jednotky počítače vložte CD disk dodávaný spolu s adaptérem a počkejte, než se zobrazí úvodní okno. Pokud se úvodní okno nezobrazí automaticky, spusťte instalaci manuálně:
 - Spusťte Průzkumníka systému Windows.
 - Zvolte jednotku CD-ROM.
 - Poklepejte na program start.exe.
- Zobrazí se okno pro výběr jazyka.
- → Zvolte nejvhodnější jazyk.

Zobrazí se okno s přehledem obsahu CD:

→ Klepněte na tlačítko *Install* (Instalovat).

Upozornění:

Okna se mohou v rámci jednotlivých operačních systémů Windows nepatrně lišit. Instalace proběhne, až na několik potvrzení a restart, víceméně automaticky.

Na obrazovce se zobrazí průvodce InstallShield Wizard.

Pokračujte v instalaci klepnutím na tlačítko Next (Další).

Otevře se okno s licenčním ujednáním.

- → Pokud s licenčním ujednáním souhlasíte, klepněte na tlačítko Yes (Ano). V následujícím okně zvolte složku pro instalaci softwaru.
- Můžete buď přijmout přednastavenou složku, nebo vybrat pomocí tlačítka Browse (Procházet) složku jinou. Poté klepněte na tlačítko Next (Další).

Gigaset USB Stick 108

Během instalace znázorňuje průvodce InstallShield Wizard v okně postupu instalace, jaký krok je momentálně prováděn, a zobrazuje i celkový průběh instalace.

Po ukončení tohoto instalačního kroku se objeví okno, které vás vyzve k připojení adaptéru Gigaset USB Stick 108 k počítači.

→ Zasuňte adaptér Gigaset USB Stick 108 do volné USB zásuvky počítače.

Po zasunutí adaptéru Gigaset USB Stick 108 bude instalace automaticky pokračovat. Instalace ovladače pro adaptér Gigaset USB Stick 108 bude pokračovat zobrazením okna pro automatické rozpoznání hardwaru.

V závislosti na některých nastaveních počítače může dojít k tomu, že se toto okno neobjeví. V takovém případě se zde popisovaný instalační krok provede automaticky.

Upozornění:

Pokud je počítač vybaven operačním systémem Windows XP Service Pack 2, zobrazí se okno **Průvodce přidáním nového hardwaru**. Zvolte možnost **Ne**, **nyní ne** a klepněte na tlačítko **Další**.

 Zvolte možnost Nainstalovat software automaticky a klepněte na tlačítko Další.

Upozornění:

 V systému Windows 2000 / XP: Pokud se objeví výstraha Digitální podpis nenalezen, ignorujte tuto zprávu a pokračujte s automatickou instalací.

- V systému Windows 98 SE / ME: Může dojít k situaci, že budete vyzvání k vložení disku CD s operačním systémem, aby mohla pokračovat instalace ovladačů. Mějte proto tento disk při ruce nebo zadejte cestu ke složce, ve které jsou na počítači případně uloženy instalační soubory operačního systému Windows.
- V případě, že k tomu budete vyzváni, restartujte prosím počítač.

Následně se v závislosti na operačním systému zobrazí jedno nebo dvě okna, které vás vyzvou k dokončení instalace.

→ Klepněte na tlačítko *Finish* (Dokončit).

Instalace bude ukončena. V závislosti na verzi operačního systému Windows může případně dojít k tomu, že budete vyzváni k restartování počítače.

Překontrolování instalace

Pokud byla instalace úspěšná, je nyní k dispozici program Gigaset WLAN Adapter Monitor. Pomocí programu Gigaset WLAN Adapter Monitor nyní nakonfigurujte adaptér Gigaset USB Stick 108 a vytvořte spojení s jinými síťovými adaptéry nebo s přístupovým bodem.

Program Gigaset WLAN Adapter Monitor je znázorněn ikonou v oznamovací oblasti (ve spodní části obrazovky), která rovněž znázorňuje, zda je navázáno spojení s jinou síťovou komponentou.

V oznamovací oblasti se mohou zobrazit následující ikony:



Žádný symbol: Software není spuštěn

Gigaset USB Stick 108

Pokuste se nejdříve spustit program Gigaset WLAN Adapter Monitor manuálně.

Za tímto účelem klepněte na příkaz Start – Programy – Gigaset USB Stick 108 – Gigaset WLAN Adapter Monitor.

Pokud to není možné, došlo během instalace k chybám.

- → Odinstalujte software.
- → Software znovu nainstalujte.



Software je spuštěn, přes ikonu je zobrazena červená koule: Gigaset USB Stick 108 není zasunut

Červený kříž přes ikonu: Žádné připojení k jiným síťovým komponentám

Zelená koule přes ikonu: **Spojení je navázáno**

Počet barevných sloupců v ikoně znázorňuje kvalitu spojení.

Nastavení zabezpečení

Standardně jsou nastavení zabezpečení deaktivována. Důrazně však doporučujeme aktivovat nastavení zabezpečení. Přečtěte si prosím podrobný návod k obsluze, který se nachází na CD disku dodaným spolu s adaptérem.

Upozornění:

Předpokladem úspěšné komunikace je identické nastavení zabezpečení u všech komponent sítě WLAN.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen k použití v rámci evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku; v ostatních zemích závisí na národním povolení.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co KG tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s "Všeobecným oprávněním č.VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu" a "Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT".

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete **prostřednictvím** následující internetové adresy:

http://www.siemens.com/gigasetdocs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

€ 06820

Guia de Referência Rápida

Este Guia de Referência Rápida mostra como conectar e configurar o seu Gigaset USB Stick 108 e depois conectar-se à Internet. Você encontrará mais informações detalhadas sobre as diversas funcionalidades oferecidas pelo seu Gigaset USB Stick 108 nas instruções em formato eletrônico fornecidas no CD e na Internet em <u>www.siemens.com.br/gigaset</u>.

Marcas registradas

Microsoft, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP e Internet Explorer são marcas registradas da Microsoft Corporation. Super G é uma marca registrada da Atheros Communications, Inc.

Indicações de segurança

- O Stick de memória USB 108 pode afectar a função de aparelhos médicos. Observe as condições técnicas do respectivo ambiente.
- Ao ser passado a terceiros, o Stick de memória USB 108 deve ser entregue acompanhado do manual de instruções e do CD-ROM.
- Um equipamento defeituoso não pode, em hipótese alguma, ser colocado em serviço. Em caso de dúvidas, contacte a Assistência técnicas, veja o capítulo "Assistência técnica (Customer Care)" no CD-ROM fornecido.
- Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
- O funcionamento de equipamentos médicos poderá ser afetado pelo uso do aparelho.

Requisitos de Sistema

Para operar o seu Gigaset USB Stick 108 você precisa de:

Um computador com:

- → Processador de pelo menos 466MHz e um dos seguintes sistemas operacionais: Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 ou Windows XP
- → 64MB de memória RAM e pelo menos 30MB de espaço livre em disco
- ➡ Porta USB livre
- → Drive de CD-ROM ou DVD

Procedimento de instalação

Para estabelecer um acesso a Internet usando um Access Point, proceda conforme indicado a seguir:

- 1. Primeiro instale o Gigaset USB Stick 108 em um PC.
- 2. Depois instale o Access Point. Isto está descrito nas instruções de operação do dispositivo em questão.
- 3. Configure a conexão do Gigaset USB Stick 108 para o Access Point.

Instalação do Gigaset USB Stick 108 em um PC

Notas:

- Não insira o USB Stick em uma porta USB livre no seu PC até que o software de instalação o solicite.
- Quando instalar o Gigaset USB Stick r 108, a SSID (Service Set ID) de todos os dispositivos de rede sem fio deve ser idêntica.
- Você pode precisar de direitos de administrador para o processo de instalação no seu PC.
- → Feche todos os aplicativos.
- → Insira o CD-ROM fornecido no drive de CD-ROM do seu PC e espere até que a tela de boas vindas seja apresentada. Caso esta tela não apareça no seu PC automaticamente, inicie a instalação manualmente:
 - Abra o Windows Explorer.
 - Selecione o drive de CD-ROM.
 - Clique duas vezes em **start.exe**.

A tela de seleção do idioma é apresentada.

→ Selecione o idioma.

Agora você verá uma tela mostrando o conteúdo do CD-ROM.

→ Clique em *Installation*.

Nota:

As telas para os diversos sistemas operacionais diferem pouco. A instalação é automática a maior parte do tempo, a não ser por alguns cliques no mouse e reinicializações.

A tela InstallShield Wizard aparecerá.

→ Clique em **Next** para continuar a instalação.

A tela com o termo de licença de uso aparecerá.

→ Se você concorda com o termo, clique em Yes.

Na próxima tela, escolha a pasta para a instalação dos arquivos em seu PC.

→ Aceite a parametrização padrão ou selecione outra pasta usando o botão Browse e clique em Next.

Durante a instalação, o InstallShield Wizard usa a tela **Setup progress** para mostrar qual ação está sendo executada e também para mostrar o progresso da mesma. Após este estágio da instalação finalizado, uma mensagem é mostrada solicitando que você conecte o Gigaset USB Adapter 108 no seu PC.

→ Agora insira o Gigaset Stick 108 em uma porta USB livre no seu PC.

Depois que o Gigaset USB Stick 108 estiver conectado, a instalação continuará automaticamente. O reconhecimento automático do hardware pelo sistema operacional se inicia para instalar os drivers para o Gigaset USB Stick 108.

→ Dependendo das demais parametrizações no seu PC, esta tela poderá não aparecer.

Por favor lembre-se:

Se o seu PC está equipado com o sistema operacional Windows XP Service Pack 2, a tela *Wizard for looking for new hardware* aparecerá. Selecione a opção *No, not at this time* e clique em *Next*.

Dependendo de outras configurações no seu PC, uma caixa de diálogo poderá aparecer. Se não aparecer, o seguinte passo de instalação é automaticamente realizado pelo sistema.

Gigaset USB Stick 108

→ Selecione a opção Install software automatically e clique em Next.

Notas:

- Windows 2000 / XP: Se você ver um aviso Digital signature not found, ignore a mensagem e continue com a instalação automática.
- Windows 98SE / ME: Você pode ser solicitado a inserir o seu CD de Instalação do Windows para continuar a instalação do driver. Portanto você deve ter este CD em mãos ou entrar o nome do caminho onde os arquivos de instalação do Windows estão localizados no seu PC.
- Reinicie seu PC caso seja solicitado.
- Se o seu PC já possui os arquivos mais recentes, responda a pergunta se os deseja manter com Yes.

Depois da instalação, uma mensagem irá aparecer solicitando que você complete a instalação.

→ Clique em *Finish*.

Isto fecha o programa de instalação. Dependendo da versão do sistema operacional Windows que você está usando, você poder ser solicitado a reiniciar o seu PC.

Verificando a instalação

Se a instalação foi completada com sucesso, você pode agora usar o seu Gigaset WLAN Adapter Monitor. Com o Gigaset WLAN Adapter Monitor você pode configurar seu Gigaset USB Stick 108 e criar uma conexão a outros adaptadores de rede ou um Access Point. O Gigaset WLAN Adapter Monitor é representado por um ícone na área de status da barra de tarefas, este ícone também mostra se já existe uma conexão para a algum dispositivo.

O seguinte pode ser mostrado na área de status da barra de tarefas:



Sem ícone:

Software não iniciado

Primeiro tente abrir o Gigaset WLAN Adapter Monitor manualmente.

No menu iniciar, clique em Start/Iniciar – Programs/Programas – Gigaset USB Stick 108 – Gigaset WLAN Adapter Monitor.

Se isto falhar, então algo errado ocorreu durante o processo de instalação.

- → Desinstale o software.
- → Depois instale o software novamente.



Software disponível, bola vermelha acima do ícone: Gigaset USB Stick 108 não conectado

Cruz vermelha acima do ícone:

Sem conexão a outro dispositivo

Bola verde acima do ícone:

Conexão estabelecida

O número de barras coloridas no ícone mostra a qualidade da conexão.

Parâmetros de segurança

→ Os parâmetros de segurança estão desabilitados por default. É fortemente recomendado que você ative os parâmetros de segurança. Por favor refira-se a documentação detalhada to no CD-ROM.

Por favor observe:

Uma comunicação com sucesso depende do uso dos mesmos parâmetros de segurança em todos os dispositivos WLAN.

Licença

Este equipamento é destinado à utilização na Comunidade Económica Europeia e na Suíça. Poderá ser utilizado noutros países, caso tenha sido aprovado pelo respectivo país.

Foram consideradas particularidades específicas dos países

A Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG declara que este equipamento cumpre com as directivas europeias e com outras disposições relevantes da norma 1999/5/EC.

Segundo a norma 1999/5/EC, pode obter uma cópia da declaração de conformidade no seguinte endereço de Internet: http://www.siemens.com/gigasetdocs.

€ 06820

Gigaset USB Stick 108
Hızlı Kurulum Kılavuzu

Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu Gigaset USB Stick 108'i nasıl kullanacağınızı ve internet erişimi için bir erişim noktasına (Gigaset SE 551 dsl/cable gibi) nasıl bağlayacağınızı gösterir. Size verilen CD-ROM'daki ve www.siemens.com/gigasetusbstick108 internet adresindeki elektronik kullanım kılavuzlarında daha ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

Ticari markalar

Microsoft, Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP ve Internet Explorer ticari markaları Microsoft Corporation'a ait tescilli ticari markalardır.

Super G ise Atheros Communications, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Güvenlik önlemleri

• Gigaset USB Stick 108 tıbbi cihazları etkileyebilir.

Size verilen CD-ROM'daki kullanım kılavuzunda güvenli kullanım hakkında daha ayrıntılı bilgiler bulacaksınız.

Sistem gereksinimleri

Çalışması için gerekenler:

 En az 466 MHz hızında ve belirtilen işletim sistemlerinden biri yüklü olan bir bilgisayar:

Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 veya Windows XP.

- 64 MB RAM ve minimum 30 MB'lık kullanılabilir bellek
- Boş bir USB portu
- CD-ROM sürücü veya DVD sürücü

Kurulum prosedürü

Erişim Noktası kullanarak internet bağlantısı kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. İlk olarak bilgisayara Gigaset USB Stick 108'i kurun.
- 2. Sonra Erişim Noktasını kurun. Bunu, söz konusu cihazın kullanım kılavuzundaki talimatları takip ederek de yapabilirsiniz.
- 3. Sonra Gigaset USB Stick108 ve Erişim Noktası arasında bağlantı kurun.

Gigaset USB Stick108'in bilgisayara kurulması

Notlar:

- Yazılım sizden istemedikçe, Gigaset USB Stick108'i bilgisyara takmayın.
- Gigaset USB Stick108'i kurarken tüm kablosuz ağ bileşenlerinin SSID'leri aynı olmalıdır.
- Bilgisayarınızda, kurulum işlemi için yönetici haklarına sahip olmanız gerekebilir.
- → Çalışan tüm programları kapatın.
- Size verilen CD-ROM'u bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın ve hoş geldiniz ekranı belirene kadar bekleyin. Eğer bilgisayarınızda ilgili ekran belirmezse, kurulumu elle başlatın:
 - Windows Explorer'ı açın.
 - CD-ROM sürücüsünü seçin.
 - Start.exe üzerine çift tıklayın.

2

Dil seçim ekranı belirecektir

→ Dil seçimini yapın.

CD-ROM içeriğinin gösterildiği bir pencere ekrana gelir.

→ Installation'u tıklayın.

Not:

Farklı Windows işletim sistemleri için ekranlar çok az farklılıklar gösterebilir. Kurulum, bir kaç fare tıklaması ve yeniden başlatma haricinde, genelde otomatik olarak yapılır.

Kurulum Sihirbazı ekranda görünür.

→ Kuruluma devam etmek için Next üzerine tıklayın.

Lisans sözleşmesi ekrana gelir.

→ Lisans sözleşmesini kabul ediyorsanız Yes üzerine tıklayın.

Sonraki ekranda, dosyaların kurulumu için bilgisayarınızda bir dizin seçin.

Varsayılan ayarı seçin ya da Browse tuşunu kullanarak başka bir dizin seçip Next üzerine tıklayın.

Kurulum sırasında, Kurulum Sihirbazı Setup progress ekranını kullanarak hangi işlemin yürütülmekte olduğunu gösterir ve ilerleme durumunu belirtilir.

Bu kurulum adımı tamamlandıktan sonra, Gigaset USB Stick108'i bilgisayarınıza bağlamanızı isteyen bir uyarı mesajı ekrana gelir.

→ Gigaset USB Stick 108'i bilgisayarınızın boş bir USB girişine takın.

Gigaset USB Stick 108 takıldıktan sonra, kurulum otomatik olarak devam eder. İşletim sisteminin otomatik donanım algılaması Gigaset USB Stick 108'in sürücülerini yüklemeye başlar.

Lütfen unutmayın:

Eğer bilgisayarınızda Windows XP Service Pack 2 işletim sistemi varsa, Wizard looking for new hardware penceresi belirir. No, not at this time şıkkını seçin ve Next üzerine tıklayın.

Bilgisayarınızın diğer ayarlarına bağlı olarak, bu pencere açılmayabilir. Öyle olduğu takdırde, burada anlatılan kurulum işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılır

Gigaset USB Stick 108'i bilgisayarınızın boş bir USB girişine takın. Install software automatically şıkkını seçin ve Next üzerine tıklayın.

Notlar:

- Windows 2000 / XP altında: Eğer Digital signature not found uyarısı ile karşılaşırsanız, bu uyarıyı yok sayın ve otomatik kuruluma devam edin.
- Windows 98SE / ME altında: Sürücünün kurulumuna devam etmek için Windows kurulum CD'nizi takmanız istenebilir. Bu nedenle bu CD' yi elinizin altında bulundurmalı veya Windows kurulum dosyalarının bilgisayarınızda bulunduğu dizini girmelisiniz.
- Sizden istendiği takdirde, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Kurulumdan sonra işletim sisteminize bağlı olarak bir veya iki pencere belirecek ve kurulumu bitirmeniz istenecektir.

→ Finish üzerine tıklayın.

Bu, kurulum programını kapatacaktır. Kullandığınız Windows işletim sistemi sürümüne göre, bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istenebilir.

4

Kurulum Kontrolü

Kurulum başarılı bir şekilde gerçekleşmişse, artık Gigaset WLAN Adapter Monitor' ü kullanabilirsiniz. Gigaset WLAN Adapter Monitor ile Gigaset USB Stick 108'inizi ayarlayabilir ve diğer ağ adaptörlerine veya Erişim Noktasına bağlantı kurabilirsiniz. Gigaset WLAN Adapter Monitor görev çubuğunun durum bölgesinde bir ikonla temsil edilir. Bu ikon size, ayrıca bir bağlantınızın olup olmadığını da gösterir.

Görev çubuğunuzun durum bölgesi aşağıdaki gibi görünebilir.



Simge yok: Yazılım başlatılmamış.

Eğer yazılım başlatılmamışsa, önce Gigaset WLAN Adapter Monitor'ü elle açmaya çalışın.

Başlat menüsünde, Start – Programs – Gigaset USB Stick 108 – Gigaset Adapter Monitor'ü seçin.

Açılmadığı takdirde kurulum başarısız olmuştur.

- ightarrow Yazılımı kaldırın.
- Yazılımı tekrar yükleyin.



Yazılım mevcut, ikon üzerinde kırmızı top: **Gigaset USB Stick 108 takılı değil**

İkon üzerinde kırmızı çarpı: Ağa bağlantı yok

İkon üzerinde yeşil top: Bağlantı kurulu

İkondaki renkli çubukların sayısı bağlantı kalitesini gösterir.

Güvenlik ayarları

Güvenlik ayarları varsayılan ayar olarak devre dışı bırakılmıştır. Güvenlik ayarlarını etkinleştirmeniz şiddetle önerilir. Lütfen CD-ROM içerisinde yer alan detaylı kullanım talimatlarına bakınız.

Önemli not:

Başarılı bir iletişim, WLAN üzerindeki tüm bileşenlerin aynı güvenlik ayarlarına sahip olmalarına bağlıdır.



Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünde ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır. Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin daha ayrıntılı bilgi için belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

6

Müşteri Hizmetleri (Customer Care)

Internet adresimiz: www.siemens.com/gigaset

Onarım gerektiğinde veya garanti ve garanti haklarınız hakkında hızlı ve güvenilir bir şekilde yardım almak için çağrı merkezimize başvurun:

Telefon Numarası: (0216) 459 98 59 Faks Numarası: (0216) 459 98 58

Lütfen faturanızı hazır bulundurun.

Ürünlerimizin yetkili satıcılar tarafından satılmadığı ülkelerde, değiştirme veya onarım hizmeti sunulmamaktadır.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'de kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur. Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder. 1999/5/EC Yönergesine uygunluk bildiriminin bir kopyasını Internet'te http://www.siemens.com/gigasetdocs adresinden edinebilirsiniz.

İthalatcı Firma: Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yakacık Yolu No: 111 34861 Kartal İSTANBUL

Telefon: 0216 459 2000 Web: www.siemens.com.tr

Üretici Firma Adı ve Adresi Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co.KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Telefon: + 49 89 7220 Fax: +49 89 722 913 311 Web: www.siemens.com. 7

Ek

Uygunluk değerlendirme kuruluşu:

CETECOM ICT Service GmbH Untertürkheimer SIraBe 6-10 66117 Saarbrücken GERMANY

Telefon: +49 (0) 6 81 5 98-0 Faks: +49 (0) 6 81 5 98 -900 75 e-posta: info@ict.cetecom.de

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır*

Çağrı Merkezimiz

 Müşteri Hattı:
 0 216 459 98 59

 Bayi Hattı:
 0 216 459 98 60

 Faks:
 0 216 459 98 58

Teknik Servis Noktalarımız

TELESERVICE International Telefon Onarım ve Tic. Ltd. Şti.

ISTANBUL

Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 31-1 81190 Altunizade - İSTANBUL Tel: 0 216 511 5611 Faks: 0216 544 5656

ANKARA

Mithatpaşa Cad. No.31, 06420 Kızılay - ANKARA Tel: 0312 430 1222 Faks: 0312 435 4631

DİYARBAKIR

İnönü Cad. Büyük Otel Altı No:4/C Dağkapı - DİYARBAKIR Tel: 04122283900 Faks: 04122288088

BAŞARI Teknik Servis A.Ş.

İSTANBUL - BOSTANCI

İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No.6 (APS Binası Yanı) Bostancı - İSTANBUL Tel: 0 216 578 3700 - 0 216 578 3737 Faks: 0 216 578 3799

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ

Barbaros Bulv. Özgür Apt. 47/A Beşiktaş - İSTANBUL Tel: 02123271632 Faks: 02123271339

İSTANBUL - BAKIRKÖY

Dikilitaş İncirli Cad. No:81/1-1 Bakırköy - İSTANBUL Tel: 0 212 660 2502 Faks: 0 212 570 5488

ANKARA (KIZILAY) SERVİS

Cumhuriyet Mah. Sakarya Ca. 1/8 Kızılay - ANKARA Tel: 0 312 40 5665

İZMİR

Şair Eşref Bulvarı, No.3/3, Uz Merkez, Çankaya - İZMİR Tel: 0 232 483 4040 Faks: 0 232 482 1514

ADANA

Reşat Bey Mah. 5.Sok. Özler Apt. No.5 Seyhan - ADANA Tel: 03224575900 Faks: 03224578860

BURSA

Fevzi Çakmak Cad. Fomora İş Merk. No.79 Z-11 16200 - BURSA Tel: 0 224 271 8266 Faks: 0 224 272 0977

DİYARBAKIR

Ekinciler Cad. AZC Plaza Zemin Kat No:27/C, Yenişehir - DİYARBAKIR Tel: 0 412 229 6700 Faks: 0 412 229 6701

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.



Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG

Uygunluk Bildirimi

Biz, Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Frankenstrasse 2 46395 Bocholt Germany

aşağıda belirtilen ürünün, CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz.

ANNEX V, Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Ürün:"Gigaset USB Stick 108" IM2* VersiyonuIEEE 802.11 standardına uygun WLAN cihazı

Directive 1999/5/EC (R&TTE) konsey yönergesindeki temel taleplere uygunluğun varsayılması şunlara dayanmaktadır:

Madde 3.1 a) Güvenlik: EN 60 950-1 (ile eşdeğer 73/23/EC)

Madde 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50 392 (AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
Mauue 5.1 a)	Acoustic Çok.	ngin degn
Madde 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-17 (ile eşdeger 89/336/EC)
Madde 3.2	Radyo/telsiz:	EN 300 328

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 Φ koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Resmi makamlar frekans bildirgesindeki 6.4 maddesi uyarınca bilgilendirilmiştir.

* Resmi onaya bağlı olarak Türkiye' de kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG

Declaration of Conformity

We, Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Frankenstrasse 2 46395 Bocholt Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is assessed according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with

Annex V of the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Product: "Gigaset USB Stick 108" IM2* Version WLAN Device according IEEE 802.11

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Directive 1999/5/EC (R&TTE) is ensured according to

Art. 3.1 a) Safety: EN 60 950-1 (equivalent to Directive 73/23/EC)

Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50 392
		(Council Recommendation 1999/519/EC)
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	Not applicable
Art. 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-17
		(equivalent to Directive 89/336/EC)
Art. 3.2	Radio:	EN 300 328

The product is labelled with the European approvals marking CE 0682 Φ including Notified Body and Equipment Class Identifier.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

National authorities are informed according to article 6.4 of frequency notification.

* Also intended for use in Turkey, depending on national approval.

WEEE

België/Belgique/Belgien



Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten. Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.



La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/ EC s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.



Ш

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/ EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Cataluña



Tots els productes elèctrics i electrònics s'han de deposar i eliminar separadament de la resta d'escombraries i s'han d'utilitzar els recursos de recollida designats pel govern o les autoritats locals.

El símbol, representat per una paperera i un senyal de prohibit, que apareix en el producte implica que aquest producte està regit per la Directiva europea 2002/96/CE.

La correcta eliminació i la recollida selectiva del seu aparell vell ajudarà a prevenir potencials conseqüències negatives per al medi ambient i per a la salut humana. També és la condició prèvia indispensable que possibilita que es puguin reutilitzar i reciclar els aparells elèctrics i electrònics usats.

Per obtenir més informació sobre l'eliminació del seus aparells usats, posi's en contacte amb el seu ajuntament, el servei de recollida d'escombraries o amb la tenda on va adquirir el producte.

Česká republika



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.

Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení. Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Danmark



Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.

Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Deutschland



Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/ EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Ελληνική Δημοκρατία



Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποιήση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

IV

España



No tire nunca el equipo con la basura doméstica. Cuando se quiera desprender de él, deposítelo en un punto limpio. Si no sabe donde se encuentra el mas cercano a su domicilio consúltelo en su ayuntamiento. El embalaje de este producto es reciclable, deposítelo en un contenedor para papel y cartón. El símbolo del contenedor con la cruz significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que no será gestionado como un residuo urbano.

France



La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/ EC s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

V

Ireland



All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

This crossed-out wheeled bin symbol on the product means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

The correct disposal and separate collection of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. It is a precondition for reuse and recycling of used electrical and electronic equipment.

For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Italia



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Magyarország



Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni és a vonatkozó állami szabályozást be kell tartani. Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2002/96/EC szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségi károsító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újra-felhasználhatóságának. Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladék-kezelő társaságnál, vagy a szak-kereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Nederland



VIII

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten. Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Österreich



Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/ EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Polska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Portugal



Todos os equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum, utilizando os pontos de recolha legalmente previstos para o efeito.

O símbolo constituído por um contentor de lixo assinalado com uma cruz indica que o produto está abrangido pela Directiva n.º 2002/96/CE.

A correcta eliminação e a recolha selectiva de equipamentos usados destinamse à prevenção de potenciais danos para o ambiente e para a saúde, sendo também condição essencial para a reutilização e a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizados.

Poderá obter informações mais completas sobre a eliminação de equipamentos usados junto dos serviços municipalizados, dos serviços de recolha do lixo, da loja onde comprou o produto ou do respectivo distribuidor.

Schweiz/Suisse/Svizzera



Hinweis zur Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG). Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie eine wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.



Remarque concernant le recyclage

Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.



Nota concernente il riciclaggio

Questo apparecchio non deve in nessun caso essere eliminato a traverso la spazzatura normale alla fine della propria funzione. Si deve invece portare o ad un punto di vendita oppure ad un punto di smaltimento per apparecchi elettrici e elettronici secondo l'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE). I materiali sono riutilizzabili secondo la propria denominazione. Con la riutilizzazione, o tutt' altro impiego di questi materiali, contribuite in maniera importante alla protezione dell'ambiente.

Х

Slovenija



Obvestilo:

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU. Prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2002/96/EC.

Ločeno zbiranje:

Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.

Vračilni in zbiralni sistemi:

Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.

Slovensko



- NAKLADANIE S ELEKTROZARIADENÍM INFORMAČNÝ LETÁK
- Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zváženia) elektronické zariadenie, je potrebné odovzdať na miestach na to určených.
- Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou.)

 Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

• Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.

• Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení.

• Účel tohoto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné spätne odobrať na miestach na to urených!

Suomi



Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin asianomaisiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.

Kuvatunnus, jossa pyörillä varustetun jäteastian yli on vedetty risti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen. Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys. Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöiltä tai laitetta myyvästä liikkeestä.

Sverige



Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.

Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

United Kingdom



All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

This crossed-out wheeled bin symbol on the product means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

The correct disposal and separate collection of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. It is a precondition for reuse and recycling of used electrical and electronic equipment.

For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your local council refuse centre or the original supplier of the product.

Service Center

Abu Dhabi	0 26 42 38 00		
Argentina	0800-888-9878		
Australia	1300 665 366		
Austria	05 17 07 50 04		
Bahrain	40 42 34		
Bangladesh	017 527447		
Belgium	0 78 15 22 21		
Bosnia Herzegovina	033 276 649		
Brazil	Grande Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003 3020 Demais localidades: 0800 707 1248		
	00007071240		
Brunei	02 430 801		
Brunei Bulgaria	02 430 801 02 873 94 88		
Brunei Bulgaria Cambodia	02 430 801 02 873 94 88 12 800 500		
Brunei Bulgaria Cambodia Canada	02 430 801 02 873 94 88 12 800 500 701-355-3984		
Brunei Bulgaria Cambodia Canada China	02 430 801 02 873 94 88 12 800 500 701-355-3984 0 21 400 670 6007		

Czech Republic	233 032 727		
Denmark	35 25 86 00		
Dubai	04 3966433		
Egypt	02 33 34 111		
Estonia	6 304 797		
Finland	09 23 11 34 25		
France	01 56 38 42 00		
Germany	01805 333 220		
Greece	0801 11 11 11 6		
Hong Kong	2861 1118		
Hungary	06 14 71 24 44		
Iceland	520 3000		
India	22 24 98 70 00 - 70 40		
Ireland	18 50 77 72 77		
Italy	199 15 11 15		
Jordan	0 64 39 86 42		
Kenya	2 72 37 17		
Kuwait	2 45 41 78		

XV

Latvia	7 50 11 18	Russia	8 (495) 228 1312
Lebanon	01 44 30 43	Saudi Arabia	0 22 26 00 43
Libya	02 13 50 28 82	Serbia	01 13 07 00 80
Lithuania	8 700 70 700	Singapore	62 27 11 18
Luxembourg	43 84 33 99	Slovak	02 59 68 22 66
Macedonia	02 3131 484	Republic	
Malaysia	603 77124304	Slovenia	0 14 74 63 36
Malta	00 39 2 243 64400	South Africa	08 60 10 11 57
Mauritius	2 11 62 13	Spain	902 103935
Mexico	01 80 07 11 00 03	Sweden	0 87 50 99 11
Morocco	22 66 92 09	Switzerland	08 48 21 20 00
Netherlands	0900-3333102	Taiwan	02 23 96 10 06
New Zealand	08 00 27 43 63	Thailand	02 722 1118
Norway	22 70 84 00	Tunisia	71 86 19 02
Oman	79 10 12	Turkey	0 21 64 59 98 59
Pakistan	02 15 66 22 00	Ukraine	8 80 05 01 00 00
Philippines	0 27 57 11 18	United Arab	0 43 66 03 86
Poland	08 01 30 00 30	Emirates	
Portugal	8 08 20 15 21	United Kingdom	0 84 53 67 08 12
Qatar	04 32 20 10	USA	701-355-3984
Romania	02 12 04 60 00	Vietnam	84 89 20 24 64

Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved.

www.siemens.com/gigaset

No.: A31008-M1038-R101-1-TS43