ПРИМЕЧАНИЯ

Предупреждение Федеральной комиссии связи США (FCC)

Это устройство соответствует Разделу 15 Правил FCC. Его функционирование отвечает таким двум условиям:

- Это устройство не должно оказывать никакого отрицательного влияния.

 Это устройство должен реагировать на любое влияние, в том числе такое, что может привести к нежелательному функционированию

Примечание: Это устройство было испытано согласно ограничениям для цифровых устройств класса В соответственно Разделу 15 Правил FCC. Эти ограничения направленные на защиту от вредного влияния при бытовом использовании. Это устройство генерирует, использует и может излучать колебание высокой частоты. В случае установления и использования не в соответствии с этой инструкцией, это устройство может послужить причиной нежелательные помех для радиосвязи. Однако, полное отсутствие помех в определенных случаях не может гарантироваться. Если это устройство служит причиной отрицательный влияния на радио или телевизионный прием, который проявляется во время включения и выключение устройства, пользователь должен попробовать изменить это влияние одним из ниже приведенных способов:

- Изменить направленность или местонахождение приемочной антенны.
- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Подсоединить устройство к такой розетке или сети, в которую не подключен приемник.
- Обратиться за помощью к продавцу или квалифицированному радиоинженеру.

Для соответствия требованиям класса В в части подраздела в Разделе 15 Правил FCC необходимо использовать экранированный кабель.

Не вносите никаких изменений в конструкцию устройства, если это не предусмотрено инструкцией. В случае внесения таких изменений, от Вас могут потребовать прекращение работы устройства.

ПРОЧТИТЕ ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Информация о торговых марках

- Microsoft® та Windows® являются торговыми марками Microsoft Corporation, зарегистрированными в США.

- Pentium® является зарегистрированной торговой маркой Intel Corporation.
- Macintosh является торговой маркой Apple Computer, Inc.
- SD[™] является торговой маркой.
- Photo Explorer и Photo Express являются торговыми марками.

 Другие названия и продукты могут быть торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками своих собственников.

Информация о продукте

 Дизайн продукта и его характеристики могут быть изменены без сообщения. Это включает технические характеристики продукта, программное обеспечение, программные драйверы и Инструкцию пользователя. Эта Инструкция пользователя является общим справочником относительно продукта.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (на территории СНГ)

Если в этой Инструкции у Вас возникнут вопросы, ответа на которые Вы не знаете, пожалуйста, свяжитесь со Службой поддержки пользователей:

- через сайт http://ufo.ua
- по электронному адресу info@ufo.foto.ua
- по телефону 8–800–501–64–30 (по Украине из городских аппаратов звонки бесплатны).

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОТИ

Прочтите с пониманием все Предупреждения и Осторожно перед использованием этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Если инородные объекты или вода попали в фотоаппарат, выключите его и выньте аккумуляторы.

Дальнейшее использование в этом состоянии может вызвать загорание или поражение током. Проконсультируйтесь у продавца.

Если фотоаппарат упал или корпус получил повреждение, выключите его и выньте аккумуляторы.

Дальнейшее использование в этом состоянии может вызвать загорание или поражение током. Проконсультируйтесь у продавца.

Не разбирайте, не изменяйте конструкцию и не старайтесь самостоятельно починить фотоаппарат. Это может вызвать загорание или поражение током. О ремонте спрашивайте продавца.

Используйте сетевой адаптер только с напряжением электропитания согласно указанному на маркировке.

Использование с любым другим напряжением электропитания может вызвать загорание или поражение током.

Не используйте фотоаппарат возле воды.

Это может вызвать загорание или поражение током. Пользуйтесь соответствующими футлярами/сумками, когда идет дождь, снег или Вы находитесь на пляже.

Не размещайте фотоаппарат на наклонной или неустойчивой поверхности. Это может привести к тому, что фотоаппарат упадет или перевернется и повредится.

Держите аккумуляторы подальше от детей.

Глотание аккумуляторов может вызвать отравление. Если аккумулятор случайно проглочен, немедленно обратитесь к врачу.

Не используйте фотоаппарат во время ходьбы или за рулем автомобиля или мотоцикла.

Это может привести к падению или аварии.















ОСТОРОЖНО

Осторожно вставьте аккумулятор, обращая внимание на полярность (+ или –) контактов.

Установка аккумуляторов с обратной полярностью может вызвать пожар, повреждение или порчу окружающих областей из-за разрыва аккумулятора или его течи.

Не пользуйтесь вспышкой на близком расстоянии от глаз.

Это может нанести вред зрению человека.

Не давите на ЖК монитор.

Это может повредить стекло на экране или вызвать вытекание внутренней жидкости. Если внутренняя жидкость попадет в глаза или на другие органы или на одежду, прополощите пресной водой. Если внутренняя жидкость попала в глаза, обратитесь за помощью к врачу.

Фотоаппарат является высокоточным прибором. Не бросайте его, не трясите и не используйте чрезмерную силу, когда работаете с камерой.

Это может вызвать повреждение аппарата.

Не используйте аппарат в сырых, запыленных, дымных или насыщенных паром местах.

Это может вызвать пожар или поражение электричеством.

Не вынимайте аккумулятор сразу же после длительного периода непрерывного использования. Аккумулятор становится горячим на протяжении пользования им. Прикосновенье горячего аккумулятора может вызвать ожоги.

Не заворачивайте фотоаппарат и не располагайте его под накрытием.

Отсутствие охлаждения может вызвать деформирование корпуса или привести к загоранию. Используйте фотоаппарат в хорошо вентилируемых местах.

Не оставляйте фотоаппарат в местах, где температура может существенным образом подняться, как например внутри автомобиля.

Это может неблагоприятно повлиять на корпус или внутренние части, вызвать пожар.

Прежде чем перемещать фотоаппарат, отсоедините шнуры и кабели.

Невыполнение этого условия может привести к повреждению кабелей, вызвать пожар и поражение электрическом

Примечания по использованию аккумуляторов

При использовании аккумуляторов внимательно прочитайте и строго придерживайтесь Инструкций по Безопасности и примечаниям, которые приведены ниже:

• Разные типы элементов питания и окружающие условия могут влиять на производительность их работы.

 Избегайте использования аккумуляторов при чрезвычайно холодных условиях, поскольку низкие температуры могут сократить время работы аккумулятора и уменьшить производительность фотоаппарата. Это особенно касается щелочных аккумуляторов, поэтому Ni-MH аккумуляторы более рекомендованы.

• Если Вы используете новые аккумуляторы или такие, которые не были использованы значительный промежуток времени (исключая использование аккумуляторов, имеющих просроченную дату использования) может повлиять на количество снимков, которые могут быть получены. Таким образом, для увеличения производительности и времени их работы, мы рекомендуем полностью зарядить и разрядить аккумулятор как минимум один раз перед использованием.

• Аккумулятор может нагреваться при непрерывном использовании фотоаппарата. Это нормальное и безопасное состояние.

• Камера может нагреваться при непрерывном использовании. Это нормальное и безопасное состояние.

• Если Вы не используете аккумуляторы длительный период времени, вынимайте их из аппарата для предотвращения их течи или коррозии.

- Никогда не используйте разные типы аккумуляторов вместе.
- Всегда держите контакты в незагрязненном состоянии.
- Не используйте марганцевые аккумуляторы.
- Существует риск взрыва, если аккумулятор заменен некорректно.
- Использованные аккумуляторы утилизируйте в соответствии с инструкциями.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	. 9
НАЧАЛЬНЫЕІ СВЕДЕНИЕ О ВАШЕЙ ЦИФРОВОЙ	
KAMEPE	10
Вид спереди	10
Вид сзади	11
Шкала режимов	12
Информация на жидкокристалическом дисплее	13
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	15
Установка батарей (дополнительный аксессуар)	15
Использование адаптера переменного тока	
(дополнительный аксессуар)	16
Установка карты памяти SD (дополнительный	
аксессуар)	.17
Присоединение ремешка	18
Светодиодные индикаторы	.18
НАЧАЛО РАБОТЫ	19
Включение / выключение камеры	19
Выбор языка экранных сообщений	19
Установка даты и времени	.20
Форматирование карты памяти SD или внутренней	
памяти	21
Использование жидкокристаллического дисплея	22

ФОТОРЕЖИМ	23
Поучение снимков – основа	23
Установка разрешающей способности и	
качества снимков	24
Зумирование	25
Использование вспышки	26
Использование таймера	27
Настройка экспозиции (EV компенсация)	28
Установка баланса белого	29
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛЫ РЕЖИМА	30
Режим Авто	30
Режим Программа	30
Режим Портрет	31
Режим Ландшафт	31
Режим Спорт	32
Режим Ночь	32
ПРОДВИНУТЫЕ ФУНКЦИИ	33
Серия	33
Автобрекетинг (АЕВ)	34
Выбор режима измерения	35

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ – ОСНОВА	. 36
Просмотр снимков	. 36
Увеличение снимков	37
Режим просмотра иконок	. 38
Слайд-шоу	. 39
Изменение размера снимка	. 40
ВИДЕОРЕЖИМ	41
Запись видеоклипов	. 41
Воспроизведение видеоклипов	42
РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ – ПРОДВИНУТЫЕ	
ФУНКЦИИ	. 43
Воспроизведение изображений/видеоклипов на ТВ	. 43
Удаление изображений/видеоклипов	. 44
Защита изображений/видеоклипов	45
Установки DPOF	46
СОЕДИНЕНИЕ ФОТОАППАРАТА с PICTBRIDGE-	
совместимым ПРИНТЕРОМ	48
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФАЙЛОВ ИЗ КАМЕРЫ В	
КОМПЬЮТЕР	52
Шаг 1: Установка USB-драйвера	53
Шаг 2: Соединение камеры с компьютером	54
Шаг 3: Загрузка записанных снимков/	
видеофрагментов	.55

ИНСТАЛЯЦИЯ ПРОГРАММ РЕДАКТИРОВАНИЯ	.56
ИНСТАЛЯЦИЯ FOTO EXPLORER	.56
ИНСТАЛЯЦИЯ FOTO EXPRESS	.57
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОКАМЕРЫ КАК	
ПК-КАМЕРЫ	.58
Шаг 1: Установка драйвера ПК-камеры (такого),
как USB-драйвер)	.58
Шаг 2: Соединение фотокамеры с	
компьютером	.59
Шаг 3: Запуск прикладной программы (Window	NS
NetMeeting)	.59
ФУНКЦИИ МЕНЮ	.60
Меню камеры	60
Меню видео	64
Меню воспроизведения	65
Меню настройки	67
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ К ДРУГИМ	
УСТРОЙСТВАМ	70
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ	71
Приложение	72

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за приобретение новой цифровой камеры!

Оборудованная 5,0 мегапиксельным ССО-сенсором, Ваша новая камера разрешает Вам делать высококачественные снимки с разрешающей способностью 2560 х 1920 пикселей. Другие важные особенности приведены ниже:

• 5,0 мегапикселей

Высококачественная ССО-матрица разрешает получать высококачественные снимки.

Автоматическая вспышка

Датчик вспышки автоматически распознает условия съемки (освещения) и определяет, необходимо ли использование вспышки.

- 1,8" LTPS цветной жидкокристалический дисплей
- •Оптическое увеличение: 1x ~ 3x
- •Цифровое увеличение: 1х ~ 4х
- •12 Мб внутренней (вмонтированной) памяти

позволяют Вам делать и сохранять снимки без карты памяти.

 Поддержка карт памяти SD для расширения памяти Вы можете расширять емкость памяти (до 512 MB) с помощью использования карты внешней памяти.

USB соединение (USB 1.1.поддерживается)

Сделанные снимки, видеоклипы и голосовые файлы можно загрузить в Ваш компьютер с помощью кабеля USB (для операционных систем Win 98 та Mac OS 8.6 нужен драйвер USB).

• Функция DPOF

DPOF позволяет Вам печатать снимки на DPOF-совместимом принтере просто вставив в него карту памяти.

Поддержка PictBridge

Вы можете соединить фотоаппарат непосередственно с PictBridge– совместимым принтером и выполнить выбор изображений и их печать с использованием ЖКД фотоаппарата и элементов управления.

• Программное обеспечение: Photo Explorer / Photo Express Вы можете улучшать и редактировать изображения на Вашем компьютере с помощью программного обеспечения, которое поставляется вместе с камерой.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Внимательно распакуйте Вашу камеру и удостоверьтесь в наличии нижеследующих предметов. В случае, если какой-либо из предметов отсутствует или Вы нашли какое-то несоответствие или повреждение, немедленно свяжитесь с Вашим продавцом.

Общие компоненты:

- Цифровая камера
- Инструкция пользователя
- Кабель USB
- Компакт-диск с программным обеспечением
- Видео-кабель
- Ремешок для камеры
- Футляр для камеры

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВАШЕЙ ЦИФРОВОЙ КАМЕРЕ

Вид спереди



- 1. Кнопка спуска
- 2. Вспышка
- 3. Микрофон
- 4. Объектив
- 5. Кнопка питания

- 6. Шкала режимов
- 7. Индикатор таймера
- 8. Окошко видоискателя
- 9. Терминал PC (USB) / AV выходов
- 10. Терминал DC 3V

Вид сзади



1	Вилоискатель
	Бидоиокатоль

	8	Кнопка Режим Иконок
7.	👬 / Q	Уменьшение (широкий угол)
6.	Место крепл	тения штатива
5.	ok / Ioi	(Дисплей) кнопка
4.	Ť	Кнопка УДАЛИТЬ
3.		Кнопка МЕНЮ
2.		Кнопка записи/игры

8.	🌢 / 🕀	Увеличение (теле)
9.	ЖК диспле	й (ЖКД)
10.		Кнопка направления (вверх)
11.		Кнопка направления (вправо)
	৩	Кнопка таймера
12.	\bullet	Кнопка направления (вниз)
13.	◀	Кнопка направления (влево)
	4	Кнопка вспышки
14.	Крышка ото	сека аккумуляторов / карт SD

Шкала режимов

Вы можете выбрать один из семи режимов съемки и режима установки в соответствии с условиями достижения желаемого результата.



		Режим	Опись
1.	0	Кнопка питания	Нажимайте для включения или выключения камеры
2.	Р	Программироованный	Выберите этот режим для самостотельной установки диафрагмы и выдержки
3.	Α	Автоматический	Режим установки параметров камерой в соответствии с ситуацией.
4.		Видео	Выберите этот режим для записи видеофрагментов.
5.	*	Портрет	Выберите этот режим для съемки людей на размытом фоне.
6.		Пейзаж	Выберите этот режим для съемки отдаленных объектов или пейзажей.
7.	÷ĭ	Спорт	Выберите этот режим для съемки быстро движущихся объектов.
8.	2	Ночная съемка	Выберите этот режим для съемки объектов в сумерках или в ночное время.
9.	Ł	Настройка	Выберите этот режим, чтобы регулировать установку фотоаппарата.
_			

Информация на жидкокристалическом дисплее

• Режимы камеры

- 1. Индикация режима
 - А] Автоматический режим
 - 🖌] Режим настройки
 - 蹭 ј Режим видео
 - 🔺] Режим пейзажа
 - [Р] Режим программирования
 - 💐] Режим спорта
 - 💄] Режим портрета
 - 🛳] Режим ночной съемки
- 2. Качество изображения
 - [🛧] Высокое
 - [🛧] Нормальное
 - [★] Экономное
- 3. Размер изображения
 - [**5M**] 2560 x 1920
 - 3M] 2048 x 1536
 - [1] 1280 x 960
 - 🖼] 640 x 480
- 4. Возможное количество снимков
- Индикатор внутренняя память / карта памяти SD



- [♀] Заход солнца [♀] Лампа накаливания [₩] Лампа дневного света 9. Режим захвата [♀] Один кадр [♀] Серия [♀] АЕВ 10. Дата 11. Состояние зума 12. Зона фокуса 13. Состояние фокусирования Авто [♥] Макро [∞] Бесконечность 14. Режим вслышки
 - [4 А] Автоматический (умолч)
 - [🚓] "Красные глаза"
 - [💈] Принудительный
 - [🕃] Выключен

• Режимы видео

1. Видеорежим

- 2. Максимальное время записи видео
- 3. Индикатор SD карты (при наличии)
- 4. Индикатор уровня заряда батареи
- 5. Зона фокусирования

• Режимы воспроизведения снимков

- 1. Воспроизведение фотоснимков
- 2. Индикатор SD карты (при наличии)
- 3. Индикатор уровня заряда батареи
- 4. Информация воспроизведения

• Режимы воспроизведения видео

- 1. Режим воспроизведения
- 2. Видеорежим
- 3. Индикатор SD карты (при наличии)
- 4. Индикатор уровня заряда батареи
- 5. Индикатор воспроизведения
- 6. Информация воспроизведения



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка батарей (дополнительный аксессуар)

Вы можете использовать 2 батареи типа АА для питания камеры. Удостоверьтесь, что камера отключена, перед установкой или заменой элементов питания.

- 1. Убедитесь, что Ваша камера отключена.
- 2. Откройте отсек батареи.
- 3. Вставьте батареи, придерживаясь значений полярности (+ або -).
- 4. Надежно закройте отсек батареи.
 - Для выгрузки батарей обязательно выключайте камеру и держите ее крышкой отсека аккумуляторов вверх перед открытием отсека.





• Будьте осторожны, чтобы не уронить аккумуляторы при открывании или закрывании крышки аккумулятора.

Использование адаптера переменного тока (дополнительный аксессуар)

Адаптер переменного тока рекомендован при продолжительном беспрерывном использовании ЖКД или при перемещении изображений в компьютер.

- 1. Убедитесь, что камера отключена.
- Включите один конец шнура адаптера переменного тока в разъеєм, обозначеный "DC IN 3.0V".
- 3. Вставьте другой конец шнура в электрическую розетку.





- Используйте лишь такой адаптер переменного тока, который предназначен для камеры. На повреждение, вызванные использованием ненадлежащего адаптера, гарантия не распространяется.
- Чтобы предотвратить внезапное отключение камеры через недостаток заряда батарей во время перемещения изображений в компьютер, пользуйтесь адаптером переменного тока для питания камеры.
- Когда адаптер переменного тока используется для питания камеры, батареи не заряжаются.

Установка карты памяти SD (дополнительный аксессуар)

Камера поставляется с 12 Мб-внутренней памяти, в которой можно сохранять изображение и видеофрагменты. Однако, вы можете расширить объем памяти с помощью карты памяти SD. Дополнительная карта памяти SD является многоразовым съемным устройством для хранения изображений и видеофрагментов.

- 1. Убедитесь, что Ваша камера отключена перед установкой/загрузкой карты.
- 2. Откройте отсек карты SD.
- 3. Вставьте карту памяти SD в напрвлении, указанном на рисунке.
- 4. Надежно закройте отсек карты SD.
- Чтобы вынуть карту памяти SD, сначала удостоверьтесь, что камера отключена. Легенько нажмите на край карты памяти, чтобы она выскочила.





- Перед началом использования карты ее нужно отформатировать в этой камере.
 Обратитесь к разделу "Форматирование карты SD или внутренней памяти" для подробной информации.
- Чтобы предотвратить неумышленное удаление ценной информации из карты памяти SD, Вы можете передвинуть переключатель защиты от записи (сбоку карты памяти SD) в положение "LOCK/ЗАБЛОКИРОВАНО".



• Для записи, редактирования или удаления данных из карты памяти SD, Вам нужно разблокировать карту.

Присоединение ремешка

Присоедините ремешок, как показано на рисунке.



Светодиодные индикаторы

Индикатор	Статус	Опись/Состояние
индикатор состояния	Горит красным	Камера включается
	Горит зеленым	Камера включена и готова к работе
индикатор состояния	Мигает зеленым	Происходит передача данных / соединение с USB
индикатор состояния	Мигает красным	Заряжается вспышка
индикатор таймера	Мигает красным	Функция автоспуска активирована

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение / выключение камеры

- Нажимайте кнопку ①, пока камера не включится.
- Для выключения нажмите кнопку 🛈 вновь.



Выбор языка экранных сообщений

При первом включении камеры экран выбора языка воспроизводится на экране. Придерживайтесь нижеследующих шагов для установления языка экранного меню.

1. Выберите на шкале режимов 🖌 и включите аппарат кнопкой 🛈 .

- 2. Нажатием > выберите [CUSTOM/ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ].
- Кнопкой **т** выберите [LANGUAGE / ЯЗЫК] и нажмите I .
- 4. Кнопками А/ выберите желаемый язык.
- 5. Нажмите кнопку 🛞 для подтверждения.



• Меню камеры поддерживает русский язык.



Установка даты и времени

Придерживайтесь нижеследующих шагов для установления типа отображения и значения даты и времени.

- 1. Выберите на шкале режимов 🦨 и включите аппарат кнопкой 🔘 .
- 2. Нажатием выберите [CUSTOM/ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ].
- Кнопкой
 выберите [DATE & TIME / ДАТА и ВРЕМЯ] и нажмите
 .
 - •Нажатием \checkmark выбирайте тип отображения.
- 4. Нажатием 4/ выбирайте поля ввода года, месяца, дня и времени.
 - Чтобы увеличить значение, нажмите кнопку 🔺
 - Чтобы уменьшить значение, нажмите кнопку 🔻
 - Время отображается в формате 24 часа.
- 5. Нажмите кнопку 🐼 для подтверждения.

BASIG	CUSTOM
	⊲ Y/M/D ⊳
HISC TV	NTSC
LANGU AGE	ENGLISH
- LCD BRIGHTNE	SS
SET: 💽	1/5



Форматирование карты памяти SD или внутренней памяти

Термин "Форматирование" означает подготовку карты памяти SD к записи изображений; так называемую "инициализацию". Эта утилита форматирует оперативную память (или карту памяти) и удаляет все изображения и данные, что были запомнены.

- 1. Выберите на шкале режимов 🦨 и включите аппарат кнопкой 🛈 .
 - воспроизводится {BASIC / БАЗОВОЕ} меню.
- 3. Кнопками ▲/▼ выберите [YES / ДА] и нажмите 🚱 .







- Когда Вы форматируете карту SD, помните, что все данные будут удалены. Защищенные изображения также удаляются.
- Чтобы форматировать внутреннюю память, не вставляйте карту памяти в фотоаппарат. Иначе, Вы отформатируете карту памяти SD.
- Форматирование является необратимым действием и данные не могут быть восстановлены позднее.
- Карты SD памяти, имеющие какие-либо неисправности, не могут быть надлежащим образом отформатированы.

Использование жидкокристаллического дисплея

Ваш фотоаппарат оборудован 1.8" полноцветным ТFT ЖК монитором, чтобы помочь Вам компоновать изображение, воссоздавать записанные снимки/видеоклипы или регулировать установки. Иконки режимов, тексты и номера, которые отображаются на мониторе, отвечают текущим установкам.

- 1. Выберите на шкале режимов А , Р , 🛎 , 🔺 , 🖄 , 🏝 или 📽 .
- 2. Нажмите кнопку 🔘, чтобы включить мощность.
- 3. Скомпонуйте Ваш кадр на ЖКД.
- 4. Нажмите кнопку спуска.





- Жидкокристаллический дисплей тускнеет при сильном солнечном свете или при очень ярком освещении. Это не является неисправностью.
- Чтобы предотвратить смазывание снимков, осторожно нажимайте кнопку спуска. Это является особенно важным, когда Вы снимаете при небольшом освещении, когда фотоаппарат может увеличить выдержку, чтобы гарантировать надлежащие установки.

ФОТОРЕЖИМ

Получение снимков – основа

- Поверните шкалу режима в А, Р, ▲, ▲, ▲, ▲, или ▲ и нажмите кнопку (), чтобы включить мощность.
- Скомпонуйте Ваш кадр на ЖКД таким образом, чтобы главный объект съемки попадал всредину кадра фокусирования.
- 3. Нажмите кнопку спуска наполовину для фокусирования изображения.
 - После нажатия кнопки спуска наполовину Автофокус камеры автоматически фокусируется на объекте и устанавливает необходимую экспозицию.



4. После нажатия кнопки спуска до упора камера сделает снимок.



- Фактический захват изображения кажется больше, чем на ЖКД сразу же после захвата изображения.
- Нажатием кнопки оп переключается режим работы дисплея. Каждое нажатие изменяет режим в следующем порядке:
- С кадром фокусирования без Индикаторов Линия Композиции ЖКД выключен.

Установка разрешающей способности и качества снимков

Вы должны знать, что можете установить разрешающую способность (число вертикальных и горизонтальных пикселей) изображение и его качество (уровень компрессии), руководствуясь типами изображений, которые Вы хотите сфотографировать. Эти установки влиялот на число снимков, которые могут быть запомнены в памяти или на карте памяти.

Высокая разрешающая способность и высокое качество изображения обеспечивают наилучший результат при фотографировании, но занимают больший объем памяти.

Для установки разрешающей способности и качества изображения выполните следующие действия:





- Достижимое количество снимков и время записи видео зависит от емкости памяти, разрешающей способности и качества снимков и от композиции кадров, которые необходимо получить.
- Вы можете изменить размер снимка позже (Обратитесь к разделу "Изменение размера изображений" для подробной информации).

Зумирование

Этот фотоаппарат оборудован 3х оптическим зумом. Объектив перемещается при съемке с использованием оптического зума, разрешая захватывать телефото и широкоугольные снимки. С помощью использования оптического зума изображения приближаются с помощью кнопки 🌲, или уменьшается с помощью кнопки 🏨. Кроме того, Вы можете продолжать увеличение с помощью 4х цифрового зума, держа нажатой кнопку 🎍. Он активируется после достижения максимального оптического зума (3х). Полезная особенность, но на значительно увеличенном изображении может проступить зернистость.

Чтобы захватить изображение из зумом, выполните следующие шаги:

- 1. Выключите камеру, нажав кнопку 🛈.
- 2. Выберите коэффициент увеличения с помощью кнопок 🎍 / 🌉 .
 - Для входа в функцию зумирования нажмите как можно быстрее кнопку Держите ее нажатой для использования цифрового зума.
 - Для выхода из режима зумирования нажмите и держите нажатой кнопку
 - •Состояние зума отобразится на ЖКД.
- 3. Скомпонуйте кадр и нажмите кнопку спуска.







- Цифровое увеличение варьируется от 1.0х до 4.0х
- При записи видеоклипов зумирование невозможно.

Использование вспышки

Фотокамера спроектирована таким образом, что вспышка срабатывает автоматически при неблагоприятных условиях освещения. Вы можете сфотографировать изображение с использованием режима вспышки, наиболее подходящих для тех или иных условий.

- 1. Выберите на шкале режимов А, Р, 🏝, 🔺, 🖄 или 🤽.
- 2. Нажмите кнопку (), чтобы включить мощность.
- 3. Нажимайте 4/4 до появления необхидимого режима вспышки на ЖКД.
- 4. Скомпонуйте Ваш кадр и нажмите кнопку спуска.



Фотоаппарат имеет четыре режима: Авто (значение по умолчанию), "Красные Глаза", Принудительный и Выключено. Таблица поможет Вам выбрать соответствующий режим:

Режим	Опись
\$ ▲ Авто.	Вспышка загорается автоматически в соответствии с условиями освещения.
≎& "Красные Глаза"	Используйте этот режим для уменьшения эффекта "красных глаз", когда хотите получить качественные снимки при фотографировании людей или животных при слабом освещении. При съемке эффект красных глаз может быть уменьшен, если пригласить человека смотреть в объектив или снимать поближе к цифровому фотоаппарату.
4 Принудительный	Вспышка всегда срабатывает, несмотря на освещение места съемки. Выбирайте этот режим для съемки кадров с высокой контрастностью (подсвечиванием) и тенями.
Выключено	Вспышка не работает. Выбирайте этот режим, когда фотографируете в месте, где запрещено фотографировать со вспышкой, или когда объект съемки находится за пределами диапазона действия вспышки.

Использование таймера

Используя таймер, Вы можете также фотографироваться на групповые фотографии. При его использовании, Вы должны или смонтировать фотоаппарат на треноге (рекомендуется), или расположить его на горизонтальной равной поверхности.

1. Установите камеру на штатив или твердую поверхность.

- 2. Выберите на шкале режимов 🗛 , Р , 🏝 , 🔺 , 🌂 или 🏝
- 3. Нажмите кнопку (О, чтобы включить мощность.
- 4. Нажимайте ►/Ů до появления необходимого режима таймера на ЖКД





- 5. Скомпонуйте снимок и нажмите кнопку спуска.
 - Функция автоспуска активирована.
 - Снимок делается после заданного периода времени.
 - Чтобы в любое время отменить функцию автоспуска, нажмите кнопку спуска или кнопку 🛈 , перемкните режим на шкале режимов или нажмите 🕨 и процесс прервется.



- После съемки одного кадра функция таймера выключается.
- Если Вы хотите сделать еще кадры в режиме таймера, повторите указанные действия.

Настройка экспозиции (EV компенсация)

Вы можете вручную регулировать установки, определенные фотоаппаратом. Используйте этот режим, когда необходимые установки экспозиции не могут быть получены, например, когда значительный контраст (между светлым и темным) между объектом съемки и фоном. Значение EV компенсации может быть установлено в пределах от –2.0EV к +2.0E.

- 1. Выберите на шкале режимов Р , 🛎 , 🔺 , 🖄 или 🔽 .
- 2. Нажмите кнопку (О, чтобы включить мощность.
- 3. Нажимайте 🔄, а потом 🕨 для выбора [AE/AWB] меню.
- 4. Нажмите ▼ для выбора [EXPOSURE / ЭКСПОЗИЦИЯ], а потом нажимая кнопки ◀/▶ выберите нужные значения в пределах от –2.0EV до +2.0EV.
- 5. Для выхода из меню нажмите 🔳.



Установка баланса белого

Эта особенность позволит Вам корректировать компенсирование для разных типов освещения в соответствии с условиями съемки.

- 1. Выберите на шкале режимов Р , 🛎 , 🔺 , 🌂 или 🔽 .
- 2. Нажмите кнопку 🛈, чтобы включить мощность.
- 3. Нажимайте 🔳, а потом 🕨 для выбора [AE/AWB] меню.
- 4. Нажмите 👻 для выбора [W. BALANCE / БАЛАНС БЕЛОГО], а потом нажмите 🚳 .
- 5. Нажимая кнопки ▲/▼, выберите нужные значения и нажмите 🐼 для подтверждения.
- 6. Для выхода из меню нажмите 🔳.







ВИКОРИСТАННЯ ШКАЛИ РЕЖИМУ

Режим Авто



Авторежим является простейшим путем, разрешающим получать снимки без установок специальных функций или ручных корректировок. Фотоаппарат устанавливает оптимальное фокусирование и экспозицию.

- 1. Поверните шкалу режима к А режиму и включите фотоаппарат, нажав кнопку 🛈 .
- 2. Скомпонуйте композицию внутри кадра фокусирования.
- 3. Нажмите кнопку спуска наполовину, чтобы сфокусировать изображение.
 - Когда Вы нажимаете кнопку спуска наполовину, Автофокус фотоаппарата автоматически фокусирует изображение и устанавливает экспозиции.
- A
 ★
 B
 S
 T

 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

4. Нажмите кнопку спуска полностью для получения снимка.

Режим Программа



В Р (Программа) режиме, фотоаппарат автоматически устанавливает выдержку и диафрагму для съемки. Вы можете регулировать другие функции, как например режим вспышки или непрерывный режим съемки.

1. Поверните шкалу режима к Р режиму и включите фотоаппарат, нажав кнопку **О**.

- 2. Скомпонуйте композицию внутри кадра фокусирования.
- 3. Нажмите кнопку спуска для получения снимка.



Режим Портрет



Выберите этот режим, чтобы получить снимки людей на размытом фоне.

- 1. Поверните шкалу режима к Å режиму и включите фотоаппарат, нажав кнопку 🔘 .
- 2. Скомпонуйте композицию внутри кадра фокусирования.
- 3. Нажмите кнопку спуска для получения снимка.



Режим Ландшафт



Этот режим разрешает Вам делать снимки отдаленных элементов или ландшафтов

- 1. Поверните шкалу режима к 🗯 режиму и выключите фотоаппарат, нажав кнопку 🔘 .
- Скомпонуйте композицию внутри кадра фокусирования.
- Нажмите кнопку спуска для получения снимка.





Режим Спорт



Этот режим позволяет Вам снимать быстроперемещающиеся объекты.

1. Поверните шкалу режима к 🥾 режиму и включите фотоаппарат, нажав кнопку 🛈 .

2. Скомпонуйте композицию внутри кадра фокусирования.

3. Нажмите кнопку спуска для получения снимка.



Режим Ночь



Цей режим дозволяє отримувати фотографії людей супроти сутінків або фону нічного часу.

1. Поверните шкалу режима к 🐿 режиму и включите фотоаппарат, нажав кнопку 🔘.

2. Скомпонуйте композицию внутри кадра фокусирования.

Нажмите кнопку спуска для получения снимка.





ПРОДВИНУТЫЕ ФУНКЦИИ

Серия

Этот режим используется для непрерывной съемки. Снимки делаются непрерывно, пока кнопка спуска нажата.

- Выберите на шкале режимов Р, А, А, Х, или и нажмите кнопку (), чтобы включить мощность.
- 2. Нажимайте 🔚 и потом 🕨 для выбора [FUNCTION / ФУНКЦИИ] меню.
- 3. Нажмите 🔻 для выбора [CAPTURE MODE / РЕЖИМ ЗАХВАТА], а потом нажмите 🐼
- 4. Кнопками ▲/▼ выберите [BURST / СЕРИЯ], а потом нажмите 🚱,
- 5. Для выхода нажмите 🔳 .
 - Значок 🖵 отобразится на ЖКД.
- 6. Нажмите кнопку спуска наполовину, чтобы сфокусировать изображение.
- 7. Нажимайте кнопку спуска полностью все время съемки.
- Съемка прекратится после того, как кнопка спуска будет отпущена.







В этом режиме вспышка автоматически перейдет в значение выключено.

Автобрекетинг (АЕВ)

В этом режиме фотоаппарат автоматически изменяет установку экспозиции для съемки трех кадров сразу по нажатию кнопки спуска. АЕВ установки могут быть объединены с установками экспокомпенсации для расширения ряда корректировки.

- Выберите на шкале режимов Р , ▲ , ▲ , ▲ или ▲ и нажмите кнопку 0, чтобы включить мощность.
- 2. Нажимайте 🖭 и потом 🕨 для выбора [FUNCTION / ФУНКЦИИ] меню.
- 3. Нажмите 👿 для выбора [CAPTURE MODE / РЕЖИМ ЗАХВАТА] , а потом нажмите 🐼
- 4. Кнопками ▲/▼ выберите [AEB], а потом нажмите 🛞 ,
- 5. Для выхода нажмите 🖭.
- Значок 🖾 отобразится на ЖКД.
- 6. Нажмите кнопку спуска для съемки.







В этом режиме вспышка автоматически перейдет в значение выключено.

Выбор режима измерения

Вы можете выбрать режим измерения, определяющий, по какой части темы будут определяться установки.

- 1. Выберите на шкале режимов Р , ▲ , ▲ , ◄ или ▲ и нажмите кнопку , чтобы включить мощность.
- 2. Нажимайте Е и потом ▶ для выбора [FUNCTION / ФУНКЦИИ] меню.
- 3. Нажмите ▼ для выбора [METERING / ИЗМЕРЕНИЕ], а потом нажмите 🐵 ,
- 4. Кнопками 🔺 🗢 выберите необходимое значение и нажмите 🐵 ,
 - [: AVERAGE] Усредняет свет, измеренный от всего кадра, но уделяет больше среднее внимания тематике в центре.
 - [SPOT] Измеряет область внутри центральной зоны кадра, которая обозначена точка в центре ЖКД.
- 5. Для выхода нажмите 🖭.
- 6. Скомпонуйте вашу тему внутри кадра фокусирования.
- 7. Нажмите кнопку спуска для съемки.





РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ – ОСНОВА

Просмотр снимков

Вы можете воспроизводитьть фотоизображения, сделанные Вами. Для этого:

- 1. Нажмите кнопку 🛈 , чтобы включить мощность.
- 2. Нажмите кнопку 🕞 (Воспроизведение)
 - На экране появится последнее сделанное изображение.
- 3. Используйте
 - Нажатие кнопки 🖣 переход к предыдущему изображению.
 - Нажатие кнопки 🕨 переход к следующему изображению.





- Информация воспроизведения, которая отображена на ЖКД, исчезнет через несколько секунд.
- Если изображения отсутствуют во внутренней памяти или на карте, то на мониторе появится сообщение [NO IMAGE / ОТСУТСТВУЮТ ИЗОБРАЖЕНИЯ].
Увеличение снимков

При просмотре изображений, Вы можете увеличивать часть изображения. Это увеличение разрешает просматривать детали. Коэффициент увеличения, которое отображается на экране, показывает текущее соотношение увеличения.

- 1. Нажмите 🕨 (Воспроизведение).
 - На экране ЖКД появится последнее сделанное изображение.
 - Нажатие кнопки ┥ переход к предыдущему изображению.
 - Нажатие кнопки переход к следующему изображению.
- 2. Регулируйте коэффициент увеличения с помощью кнопок зума.
 - Чтобы увеличить выбранное изображение, нажмите кнопку 🌢
 - Чтобы вернуться к нормальному изображению, нажмите кнопку
 - Коэффициент увеличения отображается на ЖКД.



3. Для просмотра другой части изображения, нажимайте кнопки 🔺 🗸 🖌 , чтобы определить область увеличения.



• Коэфициент увеличения находится в пределах от 1х до 4х (7 значений: 1.0х, 1.5х, 2.0х, 2.5х, 3.0х, 3.5х и 4.0х).

38

Режим просмотра иконок

Эта функция позволяет Вам просматривать 9 иконок снимков на ЖКД одновременно для возможности поиска необходимого фотоизображения.

- 1. Нажмите 🕞 (Воспроизведение).
 - На экране ЖКД появится последнее сделанное изображение.
- 2. Нажмите кнопку
 - Девять уменьшенных изображений отображаются одновременно.
 - Для записанных видеоклипов отображается иконка режима видео 🎬 .
- Используйте кнопки ▲/▼ ◀/▶, чтобы перемещать курсор выбора изображения для отображения в нормальном размере.
- 4. Нажмите кнопку 🛞, чтобы отобразить выбранное изображение в полном размере.



Слайд-шоу

Функция показа слайд-шоу предоставляет возможность воспроизводить снимки автоматически в последовательном порядке. Это является очень полезной и развлекательной особенностью для просмотра записанных снимков и для презентаций.

- 1. Нажмите 🕨 (Воспроизведение).
 - На экране ЖКД появится последнее сделанное изображение.
- 2. Нажимайте 🗉 и потом 🔻 для выбора [SLIDE SHOW / СЛАЙДШОУ] и нажмите 🐵 .
- 3. Кнопками ▲/▼ выберите необходимый интервал показа и нажмите 🐵 .
 - Начнется показ слайд-шоу.
 - Для видеоклипов отображается только первый кадр и не проигрывается весь клип.
 - Чтобы остановить показ, нажмите кнопку 🛞 .

	PLAYBAC	ex.
靣	DELETE	
	SLIDE SHOW PROTECT QUALITY CHAN	IGE
SET		EXIT: 🚺 2/7





• Вы можете регулировать интервал показа как 3 с, 5 с, 10 с.

Изменение размера снимка

Вы можете изменить размер захваченного изображения до одного из следующих размеров: 2560 x 1920 пикселей, 2048 x 1536 пикселей, 1280 x 960 пикселей и 640 x 480 пикселей.

- 1. Нажмите 🕨 (Воспроизведение).
 - На экране ЖКД появится последнее сделанное изображение.
- 2. В режимі Воспроизведение нажимкайте \checkmark для выбора необходимого снимка.
 - Нажатие кнопки ┥ переход к предыдущему изображению.
 - Нажатие кнопки 🕨 переход к следующему изображению.
- 3. Нажимайте Едля входа в меню [PLAYBACK / ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ] и кнопками ▲/▼ выберите [RESIZE / ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА] и нажмите 🐼 .
- 4. Кнопками ▲/▼ выберите необходимое значение и нажмите 🐼 для подтверждения.

	PLAYBACK
R	RESIZE
Ę.	DPOF
6	COPY TO CARD
	L
SET :	💌 BIT: 🖬 5/7



ВИДЕОРЕЖИМ

Запись видеоклипов

Этот режим позволяет записывать видеоклипы со звуком через встроенный микрофон.

1. Выберите на шкале режимов 🎬 и нажмите кнопку 🛈 , чтобы включить мощность.

- 2. Нажмите кнопку спуска для начала записи.
- 3. Повторное нажатие кнопки спуска прекращает запись.







- Функция зумирования оптического зума (3х) может быть активирована прежде чем Вы начнете запись видео.
- Нажатие кнопки | hepeknючает режимы работы ЖКД. Каждое нажатие изменяет режим работы дисплея в следующем порядке: С кадром фокусирования Без индикаторов Линии Композиции Выключено.

Воспроизведение видеоклипов

Вы можете проигрывать записанные видеоклипы. Руководство к действию появляется на ЖКД на протяжении воспроизведения видео.

- 1. Нажмите 🕨 (Воспроизведение).
- 2. Нажимайте / для выбора необходимого видеоклипа.
 - Нажатие кнопки ┥ переход к предыдущему клипу.
 - Нажатие кнопки 🕨 переход к следующему клипу.
- 3. Нажмите кнопку 🐼 для начала проигрывания видеоклипа.
 - Для паузи или прекращения проигрыша нажмите кнопку 🐼 вновь.





- Информация воспроизведения, которая отображена на ЖКД, исчезнет через несколько секунд.
- Функция зумирования не может быть активирована на протяжении воспроизведения видео.
- Для воспроизведения видео на компьютере, мы рекомендуем использовать Windows Media Player 9.0 (WMP 9.0). Вы можете загрузить WMP версию из сайта www.microsoft.com.

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ – ПРОДВИНУТЫЕ ФУНКЦИИ

Воспроизведение изображений/видеоклипов на ТВ

Вы также можете проигрывать Ваши изображения на экране телевизора. Перед соединением с любыми устройствами, убедитесь в выборе системы NTSC / PAL и ее соответствии системе видеооборудования, которую Вы собираетесь совмещать с цифровым фотоаппаратом, и выключите все присоединенные устройства.

1. Соедините один конец А/V кабеля с А/V разъемом цифровой камеры.

- 2. Соедините другой конец с А/V входом ТВ.
- 3. Включите ТВ и цифровую камеру.
- 4. Начинайте воспроизведение снимков/ видеоклипов.
 - Управление воспроизведением аналогично обычному воспроизведению цифровой камерой.





• Звук, записанный с видеоклипами, может быть воспроизведен на ТВ или компьютере.

Удаление изображений/видеоклипов

Используйте эту функцию для удаления одного или всех изображений/видеоклипов, которые записаны в оперативной памяти или на карте памяти. Имейте ввиду, что удаленные изображения или видео не могут быть восстановлены. Убедитесь, не нужны ли они Вам, перед удалением файла.

• Удаление одного снимка/видеофрагмента

- Нажмите кнопку ①, чтобы включить мощность.
- Если хотите отменить удаление, выберите [NO / HET].

• Удаление снимков/видеофрагментов по выбору

- 1. Нажмите 🕨
- Последнее сделанное изображение, которое можно также удалить непосредственно с помощью нажатия кнопки m, появится на ЖКД.
- 2.Кнопками () выберите изображение, которое хотите удалить.
- 4. Кнопками ▲/▼ выберите [THIS IMAGE / ЭТО ИЗОБРАЖЕНИЕ] или [ALL IMAGES / ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ] и нажмите кнопку .
- 5. После появления сообщения об удалении выберите [YES / ДА] и нажмите кнопку 🛞 , чтобы подтвердить удаление.
- Если вы желаете отменять удаление, выберите [NO / HET].









• Защищенные изображения не могут быть удалены этой функцией.

Защита изображений/видеоклипов

Эта функция позволяет Вам защитить снимки от случайного удаления.

- 1. Нажмите 🖪 (Воспроизведение).
 - Последнее сделанное изображение появится на экране ЖКД.
- В I режиме кнопками
 выберите желаемый кадр.
 - Нажатие кнопки ┥ переход к предыдущему изображению.
 - Нажатие кнопки 🕨 переход к следующему изображению.
- 🗼 Нажмите 🔳 и кнопкой 🔻 выберите [PROTECT / ЗАЩИТА] и нажмите кнопку 🛞 .
- 4. Кнопками 🔺 🕶 выберите следующий желаемый кадр и нажмите кнопку 🐵 .
 - [One image / ОДИН СНИМОК] защищает одно изображение/видеоклип.
 - [All images / ВСЕ СНИМКИ] защищает все изображения/видеоклипы сразу.
- - Нажмите 🔄 для возврата в меню Воспроизведение. Иконка 🐜 повляется возле защищенного изображения.
 - Для снятия защиты выберите [UnLock / ОТОМКНУТЬ].







45

Установки DPOF

46

Формат DPOF разрешает Вам включать информацию о печати снимков в вашу карту памяти SD. С помощью формата DPOF Вы можете выбирать снимки для печати, а также отмечать количество печатания каждого. Просто вставьте Вашу карту памяти SD в DPOF-совместимый принтер, принимающий карты памяти. DPOF-совместимый принтер прочтет информацию из Вашей карты и напечатает соответствующее количество снимков.

• Чтобы установить параметры для одного / всех снимков:

Шаг	Рисунок	Процедура	
1	1.7	Нажмите ⊡ (Воспроизведение), а потом кнопками ∢/ выберите нужные снимки, которые будут промаркированы • Информация воспроизведения, которая отображалась на ЖКД, исчезнет через несколь- ко секунд.	
3		Нажмите 🗖 , а потом кнопками 🔺 🔻 выберите [DPOF] и нажмите кнопку 🚱 .	
3	.	Выберите параметр выбора кнопками ▲/▼ и нажмите кнопку IONE IMAGE]: Один снимок IALL DIAGES]: Все снимки RESET ALLI: Сбросить все	

Шаг	Рисунок	Процедура		
4	Contra Balanta OLANTITY 0 D2013 07 TRATUDO 0 OCOLONIZO 0 OCOLONIZO 0 DATE 07 DATE 07	Кнопками ▲/▼ выберите необходимое и нажмите кнопку [QUANTITY]: Количество: Разрешает выбрать количество экземпляров (0 – 10) с помощью кнопок		
5		Image: Index point in the dynamic map with the dynamic map w		



- Чтобы напечатать снимки, записанные во внутренней памяти, Вам необходимо переписать их на карту памяти SD.
- Значок 🔲 появится на мониторе при просмотре изображения, выбранного для печати.
- Вы не можете печатать видеофрагменты.

СОЕДИНЕНИЕ ФОТОАППАРАТА С PICTBRIDGE-совместимым ПРИНТЕРОМ (Необязательная Функция)

Даже если у Вас нет компьютера, Вы можете соединить фотоаппарат непосредственно с принтером, поддерживающим PictBridge, чтобы выполнить выбор и печать снимков с использованием экрана монитора фотоаппарата и элементов управления. Поддержка DPOF также разрешает конкретизировать, какое изображение Вы хотите печатать и сколько копий каждого необходимо создать.

Соединение фотоаппарата с принтером

- Выберите на шкале режимов *у* и нажмите кнопку (), чтобы включить мощность.
- 2. Нажмите рая выбора [CUSTOM/ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ] меню, а потом нажатием кнопки ▼ выберите [USB].
- 3. Кнопками ▲/▼ выберите [PRINT / ПЕЧАТЬ], а потом нажмите кнопку 🐼 ,
- 4. Подключите кабель USB из комплекта камеры.
 - Экран ЖКД автоматически переключится на окно установок за несколько секунд.

PG
DRINT
FRIMI
PC CAM.
9.79

Печать изображений

Когда фотоаппарат надлежащим образом соединен с PictBridge-совместимым принтером, экран [PRINT MODE SELECT / ВЫБОР РЕЖИМА ПЕЧАТИ] отображается на мониторе. Кнопками 🔨 выберите необходимый режим печати.

• В [PRINT] Режиме: Разрешает Вам печатать конкретизированное изображение с PictBridge.

Шаг	Рисунок	Процедура
1	PRINT WORD SELLISTY PRINT D'RIDY ORDER SELECT: 🗘 SET: 🗭	Кнопками ▲/▼ выберите режим [PRINT / ПЕЧАТЬ] и нажмите ⊛ . • Появится экран [PRINT PAPER / БУМАГА].

Шаг	Рисунок	Процедура		
	FRINT FAPER	Кнопками 🔺 🔻 выбирайте раздел меню и нажимайте 🛞 для подтверждения.		
2	PORCERLESS STANDARD	[SIZE]: размер бумаги: Выберите необходимый размер бумаги согласно типу принтера.		
	SELECT: 🕁 SET: 🗃	[BORDERLESS]: Без краев: Вы можете выбрать при условии соответствующего типа принтера.		
3 Кнопками ◀/▶ выберите снимок, кото более широкой информации. • Появится экран [PRINT INFO / ИНФО]		Кнопками ∢/ ▶ выберите снимок, который Вы хотите печатать и нажмите ▼ для более широкой информации. • Появится экран [PRINT INFO / ИНФОРМАЦИЯ ПЕЧАТИ].		
	FRINT INFO	Кнопками ▲/▼ выбирайте раздел меню и нажимайте ⊚ для подтверждения.		
	EX ⊂ 100 ► DATE WORK FULLE MARKET WORK	[🗠 х] : Определяет количество оттисков для выбранного изображения (до 10).		
4		[DATE]: Выберите [WITH / C] для печати снимка с датой.		
		[FILE NAME]: Выберите [WITH / C] для печати снимка с названием файла.		
		[CANCEL]: Выберите для отмены установок.		
5	SELECT: ^{dD} PNINT CANCEL: △ MORE: ▽	После завершения шага 4, Вы можете продолжать использовать кнопки 4/ для выбора снимков и нажимать кнопку 🛞 для печати.		

Шаг	Рисунок	Процедура	
6	FRANKT FRANKT QAUAGERL SELECT: ☆ SET: @	Кнопками ▲/▼ выберите режим [PRINT / ПЕЧАТЬ] и нажмите ⊗ . • Появится экран [TRANSFERRING / ПЕРЕНОС].	
7	Comel: @	Начнется печать и сообщение [TRANSFERRING / ПЕРЕНОС] отобразиттся на экране. Сообщение исчезнет после окончания печати.	
	PRENTY GOSTITUTU CANCEL SELECT: ☆ SET: @	Чтобы отменить печать: Нажатие кнопки 💿 на протяжении переноса данных печати вызывает соответствующее меню. Выберите [CONTINUE / ПРОДОЛЖИТЬ] или [CANSEL / OTKA3ATЬ].	

• В [PRINT] Режиме: Эта функция разрешает Вам печатать изображения, выбранные с помощью установок DPOF.

Шаг	Рисунок	Процедура
1	PRINT MORE COLLECT PRINT CODER SELECT: $\frac{\Delta}{\nabla}$ SET: 🕑	Кнопками ▲/▼ выберите режим [PRINT / ПЕЧАТЬ ПО ПОРЯДКУ] и нажмите ⊚ . • Появится экран [PRINT PAPER / БУМАГА].

Шаг	Рисунок	Процедура	
2	PRINT PAPER SIZE ⊲ STANDARD - ROMMENISS STANDARD SELECT: ∯ SET: ⊖	Кнопками ▲/▼ выбирайте раздел меню и нажимайте _Э для подтверждения. [SIZE]: размер бумаги: Выберите необходимый размер бумаги согласно типу принтера. [BORDERLESS]: Без краев: Вы можете выбрать при условии соответствующего типа принтера.	
3 Выберите режим [PRINT / ПЕЧАТЬ] и нажмите . • Появится экран [TRANSFERRING / ПЕРЕНОС].		Кнопками ▲/▼ выберите режим [PRINT / ПЕЧАТЬ] и нажмите _☉ . • Появится экран [TRANSFERRING / ПЕРЕНОС].	
4		Начнется печать и сообщения [TRANSFERRING / ПЕРЕНОС] отобразится на экране. Сообщение исчезнет после окончания печати.	
7	PHINTY GOLUTIANUE CANCEL SELECT: ☆ SET: ⊕	Чтобы отменить печать: Нажатие кнопки ओ на протяжении переноса данных печати вызывает соответствующее меню. Выберите [CONTINUE / ПРОДОЛЖИТЬ] или [CANSEL / ОТКАЗАТЬ].	

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФАЙЛОВ ИЗ КАМЕРЫ В КОМПЬЮТЕР

После использования USB кабеля для установления связи между фотоаппаратом и компьютером, Вы можете обмениваться записанными снимками/видеофрагментами с членами Вашей семьи или друзьями с помощью электронной почты или размещая в сети Интернет. Чтобы Вы имели возможность это делать, Вам нужно установить USB-драйвер на ПК. Однако, прежде всего, проверьте Вашу систему на соответствие требованиям, приведенным ниже:

Системные требования		Системные требования	
Процессор	Pendum III 400 MHz или лучше	PowerPC GMG4	
Операционная система	Windows BARRISEANE/2000/XP	ОЗ 8.0 или выше	
03У	12 МВ (СЛАБЕ РАМ рекомендован)	Э гыв (на нер рама рекомендован)	
Дисковое пространство	120MB	126LB	
Периферийные устройства	СО-ВСМ привод	СС-КСШ привод	
	свободный порт ЦЗВВ	свободный порт	
Монитор	Цветной (100-100, 24) бит или лучше	Цветной россерса, 24 бит или лучше	
	рекомендован	преимущественно рекомендован	



Шаг 1: Установка USB-драйвера

• ПК с операционной системой Windows 98 / 98 SE

USB-драйвер, находящийся на компакт-диске, предназначен исключительно для операционной системы Windows 98/98 SE. Устанавливать USB-драйвер на компьютер под управлением операционных систем Windows 2000/ME/XP не обязательно.

- 1. Вставьте компакт-диск, который входит в комплект с камерой, в привод CD-ROM.
- На экране появится окно с приветствием. Выберите пункт "Install USB Driver / Установить USB-драйвер". Придерживайтесь инструкций, появляющихся на экране.
- 3. После завершения установки USB-драйвера, перезагрузите Ваш компьютер.



• ПК с операционной системой MAC OS 9.0

Для операционной системы Mac OS 9.0 или выше компьютер автоматически распознает камеру и самостоятельно установит необходимые USB-драйверы.

Шаг 2: Соединение камеры с компьютером

- 1. Выберите на шкале режимов 🖌 и нажмите кнопку 🛈 , чтобы включить мощность.
- 2. Нажмите 🕨 для выбора [CUSTOM/ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ] меню и кнопкой 🖝 выберите [USB].
- 3. Кнопкой 🔻 выберите [PC / ПК], а потом нажмите 🕟.
- 4. Подключите кабель USB из комплекта камеры к свободному USB-порту на Вашем компьютере.
- Должен появиться новый "Removable Disc / Съемный диск" в окне "My Computer / Мой компьютер". Ваши снимки/видеофрагменты будут находиться в папке на этом "съемном диске".
 - (Для пользователей компьютера Macintosh: дважды щелкните на диск
 - "untitled / без названия" на рабочем столе).





Шаг 3: Загрузка записанных снимков/видеофрагментов

Когда камера включена и соединена с Вашим компьютером, она считается диском, таким как, например, гибкий диск или компакт–диск. Вы можете загружать (переписывать) снимки, копируя их с "съемного диска" (диск "untitled / без названия" на компьютере Macintosh) на жесткий диск Вашего компьютера.

Windows

Откройте "съемний диск" и дважды щелкнув на папке "DCIM / DSCIM" найдите папку, в которой находятся Ваши снимки/видеофрагменты. Выберите снимки/видеофрагменты, которые Вы хотите переписать и выберите "Сору/Копировать" в меню "Edit/Pegaктировать". После этого, откройте папку, в которую Вы хотите переписать снимки, и выберите "Paste/Вставить" в меню "Edit/Pegaктировать".

Macintosh

Откройте диск "untitled / без названия" и жесткий диск или другое место, в которое Вы хотите переписать снимки. Перенесите снимки с диска камеры в нужное место.



- Если вы пользуетесь картой памяти, Вы можете воспользоваться устройством для чтения карт памяти (очень рекомендуется).
- Программы воспроизведения видео не включены в поставку. Убедитесь, что необходимое программное обеспечение инсталлировано на Вашем компьютере.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММ РЕДАКТИРОВАНИЯ

ИНСТАЛЛЯЦИЯ FOTO EXPLORER

Ulead Foto Explorer предоставляет простой и эффективный путь передачи, просмотра, изменения и распространение цифрового контента. Получайте фото, видео или звуковые клипы от разных цифровых устройств и легко просматривайте или добавляйте личные описания; делайте своевременные модификации; или распространяйте через средства по Вашему выбору: Электронная почта, Печать, Презентации слайд-шоу. Этот является незаменимым инструментом для владельцев цифровых фотоаппаратов, веб-камер, DV камер, сканеров или кого-либо, кто старается эффективно организовать большую коллекцию цифрового контента.

- 1. Вставьте CD-ROM, которым комплектуется камера в CD-ROM устройство.
- Приветствие появится на экране. Щелкните "INSTALL Foto Explorer 8.0". Выполняйте инструкции на экране для завершения установки.





- Для подробной информации относительно работы Foto Explorer обратитесь к соответствующей справочной документации.
- Для пользователей Windows 2000/ХР: убедитесь в инсталляции программы по правам Администратора.
- Foto Explorer не поддерживается для ПК системы Mac. Рекомендуем программы iPhoto и iPhoto 2.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ FOTO EXPRESS

Ulead Foto Express является завершенным программным продуктом для цифровых изображений. Пошаговое выполнение, визуальный интерфейс программы и встроенная помощь помогают пользователям в создании законченных фотопроектов. Получайте цифровые фото непосредственно из цифровых фотоаппаратов или сканеров. Легко компонуйте их в визуальном режиме просмотра. Используйте сотни готовых шаблонов, как например альбомы, карты, афиши, слайд-шоу и т. п. Редактируйте и увеличивайте изображение инструментами редактирования, фотофильтрами и специальными эффектами. Украсьте проекты с помощью добавления креативних элементов, как например кадры, штампы и проч. Поделитесь результатами с семьей и друзьями через электронную почту и печать.

- 1. Вставьте CD-ROM, которым комплектуется камера в CD-ROM устройство.
- Приветствие появится на экране. Щелкните "INSTALL Foto Express 5.0". Выполняйте инструкции на экране для завершения установки.





- Для подробной информации относительно работы Foto Express 5.0 обратитесь к соответствующей справочной документации.
- Для пользователей Windows 2000/ХР: убедитесь в инсталляции программы по правам Администратора.
- Foto Explorer не поддерживается для ПК системы Мас.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОКАМЕРЫ КАК ПК-КАМЕРЫ

Ваша фотокамера может действовать как ПК-камера, которая разрешает проводить видеоконференции с партнерами по бизнесу или проводить переговоры в режиме реального времени с друзьями или членами семьи. Чтобы пользоваться фотокамерой как ПК-камерой, компьютер должен иметь:

- Микрофон
- Звуковую карту
- Громкоговорители или наушники
- Иметь доступ к сети или Интернету.



- Программа проведения видеоконференции (или видеоредактирования) не поставляется вместе с фотокамерой.
- Этот режим не поддерживается компьютерами Macintosh.

Шаг 1: Установка драйвера ПК-камеры (такого, как USB-драйвер)

Драйвер ПК-камеры на диске предназначен исключительно для Windows. Функция ПК-камеры не поддерживается платформами Мас.

- 1. Вставьте в дисковод CD-ROM, что поставляется вместе с фотокамерой.
- На экране отобразится экран приветствия. Щелкните "INSTALL USB DRIVER " ("УСТАНОВИТЬ USB-ДРАЙВЕР"). Чтобы провести установку, выполняйте указания, что появляются на экране.
- 3. После завершения установки драйвера перезапустите компьютер.



Шаг 2: Соединение фотокамеры с компьютером

1. Выберите на шкале режимов 🖌 и нажмите кнопку 👩 , чтобы включить мощность.

- 2. Нажмите 🕨 для выбора [CUSTOM/ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ] меню и кнопкой 🖝 выберите [USB].
- 3. Кнопками ▲/▼ выберите [PC CAM / ПК КАМЕРА], а потом нажмите .
- Подключите кабель USB из комплекта камеры к свободному USB-порту на Вашем компьютере.
- Расположите фотокамеру в стойком положении на мониторе компьютера или воспользуйтесь штативом.

	USB	
	PG PRINT	
	PC CAM.	
SET : 🛞		3/3



Пользуясь фотокамерой как ПК-камерой, необходимо вставлять элементы питания.

Шаг 3: Запуск прикладной программы (Windows NetMeeting)

Чтобы воспользоваться Windows NetMeeting для проведения видеоконференции:

- 1. Запустите программу NetMeeting, переходя последовательно: Start-Programs-Accessories-Communications-NetMeeting.
- 2. Щелкните на кнопке Start Video (Стартовать видео), чтобы увидеть подвижное видеоизображение.
- 3. Щелкните на кнопке Place Call (Сделать вызов).
- 4. Введите из клавиатуры адресс электронной почты компьютера, вызываемый Вами.
- Щелкните на Call (Вызов). Чтобы провести видеоконференцию, лицо, которое Вы вызываете, также должно иметь активную программу Windows NetMeeting и быть готовым принять Ваш вызов.



- Разрешающая способность для прикладных программ обеспечения видеоконференции обычно имеет значение 320 x 240.
- Более подробную информацию относительно программы проведения видеоконференций смотрите в ее справочной документации.

ФУНКЦИИ МЕНЮ

Меню камеры:

Это меню содержит базовые установки, использумые при фотосъемке.



- 1. Выберите на шкале режимов А, Р, 🛎, 🔺, 🖄 или 🄽 и включите мощность.
- 2. Нажмите Е и потом кнопками (►) выберите из [PICTURE/ ИЗОБРАЖЕНИЕ] или [FUNCTION / ФУНКЦИИ] либо [AE/AWB].
- В режиме А (Авто) нажмите редля входа непосредственно в меню.
- 3. Кнопками ▲/▼ выберите необходимую установку, а потом нажмите 🐼 .
- 4 Для выхода нажмите 📔.
- В режиме А (Авто)

Пункт	Опись
PA3MEP	Определяет размер снимка, который будет получен:
КАЧЕСТВО	Определяет качество (степень сжатия) снимка, который будет получен:

Пункт	Опись	
ФОКУС []]	Вы можете получать снимки с разным расстоянием, которое определяется фокусом:	
	ABTO	
	🌮 МАКРО	
	∞ БЕСКОНЕЧНОСТЬ	
РЕЖИМ	Устанавливает метод записи снимков:	
3AXBATA	🖙 один	
Ð	СЕРИЯ	
	AEB	

• Р , 🚨 , 🔺 , 🌂 или 🏖 режимы

Изображение	Пункт	Опис
	PA3MEP	В соответствии с пунктом для режима А (Авто)
	F	
	КАЧЕСТВО	В соответствии с пунктом для режима А (Авто)
	Резкость	Устанавливает уровень четкости изображений.
		* 📡 низкая
		* 📐 СРЕДНЯЯ
		* 🕅 ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ

Изображение	Пункт	Опись
	ЦВЕТ	Определяет цветность снимка, который будет получен:
	(R) (G)B	🖪 Полноцветный
		🖳 Чорно-белый
		Сепия
	НАСЫЩЕННОСТЬ	Для съемки фотоаппарат имеет три разные степени насыщенности цветов Ваши снимки будут иметь разное выражение с помощью выбора разных значений этого параметра, который имеет название "Насыщенность".
		🗈 НИЗКАЯ
		🗈 СРЕДНЯЯ
		🖻 высокая
Функции	Пункт	Опись
	ФОКУС []]	В соответствии с пунктом для режима А (Авто)
	РЕЖИМ ЗАХВАТА ГСТ	В соответствии с пунктом для режима А (Авто)
	ИЗМЕРЕНИЯ [] 🗖 🖁	Обратитесь к разделу "Режим измерения" в этом руководстве для более детальной информации.

AE/AWB	Пункт	Опись
	экспозиция €	Определяет коррекцию экспопараметров, когда объект очень темный или очень яркий, в пределах от –2.0 EV к +2.0 EV.
	БАЛАНС БЕЛОГО	Устанавливает баланс белого для съемки при разных условиях освещения и разре- шает получать фотографии, которые приближаются к тому виду, который видит че- ловеческий глаз
		* ABTO
		* 🎇 ДНЕВНОЙ СВЕТ
		* 💬 ОБЛАЧНО
		* 🚘 ЗАХОД СОЛНЦА
		* -Д. ВОЛЬФРАМ
		* 💥 ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ
	ISO įso j	Устанавливает чувствительность съемки. Когда чувствительность увеличена (и ISO увеличенное), фотографирование станет возможным даже на темном фоне, но будет присутствовать зернистость (пикселизация). AUTO / 50 / 100 / 200

Меню видео

64

Это меню содержит базовые установки для записи видеоклипов.



- 1. Возвратите шкалу режима в режим 🎥 и включите фотоаппарат.
- 2. Нажмите 🛅 и кнопкой 🔻 выберите [COLOR / ЦВЕТ].
- 3. Чтобы выйти из меню воспроизведения нажать кнопку 🛅 .

Пункт	Опись	
ЦВЕТ	В соответствии с	Р. 🕹 📥 💐 или 놀 режимом.

Меню воспроизведения

В этом меню содержатся установки, которые должны быть использованы для воспроизведения.



- 1. Нажмите 🕩 (Воспроизведение).
 - Последнее отснятое изображение появляется на ЖКД.
- 2. Нажмите р≡ и кнопками ▲/▼ выберите необходимые установки и нажмите кнопку 🐼 .
- 3. Чтобы выйти с меню воспроизведения нажжмите кнопку 🔳 .

Пункт	Опис
УДАЛИТЬ	Удаление одного или всех изображений.
Г	• Обратитесь к соответствующему разделу в этом руководстве.
СЛАЙД-ШОУ slide show	Вы можете проигрывать записанные изображения с определенным интервалом времени. Эта функция является полезной для просмотра Ваших снимков или для презентаций и т.п. • Обратитесь к соответствующему разделу в этом руководстве. 3 с / 5 с / 10 с.
ЗАЩИТА	Определяет данные как доступные только для чтения, чтобы предотвратить ошибочное удаление.
©न्त	• Обратитесь к соответствующему разделу в этом руководстве.

Пункт	Опись
ИЗМЕНЕНИЕ	Изменяет качество (степень сжатия) существующего снимка
КАЧЕСТВА	🚓 хорошо
	🛠 НОРМАЛЬНО
	★ ЭКОНОМНО
ИЗМЕНЕНИЕ	Изменяет размер существующего снимка
	5M 2560x1920
04	3M 2048x1536
	1280x960
	640x480
DPOF	Разрешает Вам выбирать снимки для печати и устанавливать число копий, наличие даты в DPOF
DPOF	формате. Вы можете печатать изображение легко и просто с помощью вставленной в DPOF-
	СОВМЕСТИМЫЙ принтер карты памяти или в фотолаборатории.
	• Обратитесь к соответствующему разделу в этом руководстве.
КОПИЯ НА КАРТУ	Разрешает копировать файлы из оперативной памяти фотоаппарата в карту памяти. Это возможно, конечно, только если Вы имеете загруженную карту памяти и файлы в памяти. ДА / НЕТ

Меню настройки

В этом меню содержатся стандартные установки, которые могут быть изменены.



BASIC	CUSTON
2 RESET NUMBER	
DATE IMPRINT	ON
🔁 FORMA T	
QUICK VIEW	OFF
SET: 💌	5/8





- 1. Возвратите шкалу режимов в режим 🖌 и включите фотоаппарат.
- 2. Кнопками (/) выберите [BASIC / БАЗОВЫЕ] или [CUSTOM / ПЕРСОНАЛЬНЫЕ].
- 3. Кнопками ▲/▼ выберите необходимые установки и нажмите кнопку 🐼 .
- 4. Чтобы выйти из меню, возвратите шкалу режимов в любой другой режим.

• BASIC / БАЗОВЫЕ установки

Пункт	Опись
ЗВУК Ф	Определяет уровень звука запуска и нажатия кнопок фотоалпарата. ГРОМКО / МЯГКО / ВЫКЛЮЧЕНО
автовыключение OFF	Если не происходит любое действие за определенный период времени, фотоаппарат автоматически выключается. Эта особенность является полезной, чтобы уменьшить затраты аккумулятора. 2 мин/ 3 мин/ 5 мин/ ВЫКЛЮЧЕНО
ЦИФРОВОЙ ЗУМ	Определяет использование цифрового зума для съемки ДА / НЕТ

Пункт	Опись
СБРОС ПО УМОВЛАНИЮ	Возвращает все базовые установки к стандартным установкам фотоаппарата. Установка времени не будет сбрасываться. ДА / НЕТ
СБРОС НОМЕРА	Устанавливает изначально, определяются номера файлов при фотографировании или нет. Это создает новую папку. Захваченные изображения записываются в новообразованую папку, начиная с номера 0001. Если Вы хотите установить номер файла изначально, убедитесь, что изображения не записаны в оперативной памяти или карте SD памяти. ЛА / НЕТ
ПЕЧАТЬ ДАТЫ	Дата съемки может печататься непосредственно на фотоизображениях. Эта функция должна быть активизирована перед съемкой. ДА / НЕТ
ФОРМАТ	Удаляет все изображения и форматирует SD карту, которая загружена в фотоаппарат. Защищенные изо- бражения также удаляются. SD карта не может быть отформатирована, если она защищена от записи. • Обратитесь к соответствующему разделу в этом руководстве. ДА / НЕТ
	Определяет, будет ли отображаться сфотографированное изображение на ЖКД сразу же после съемки. ДА / НЕТ

• CUSTOM / ПЕРСОНАЛЬНЫЕ установки

Пункт	Опись
ДАТА и ВРЕМЯ	Устанавливает дату, время и формат отображения
	• Обратитесь к соответствующему разделу в этом руководстве.
Y/M/D	Г/М/Д
	Д/М/Г
	М/Д/Г
ТВ	Определяет систему видеооборудования, к которому Вы собираетесь подсоединить фотоаппарат.
NTSC.	PAL / NTSC
TPAL	
ЯЗЫК	Устанавливает язык, который используется для отображения на ЖКД.
	 Обратитесь к соответствующему разделу в этом руководстве.
	ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCH / ESPAÑOL/ ITALIANO / 繁体中文 / 简体中文
	Определяет яркость монитора ЖКД .
ЯРКОСТЬ ЖКД	Интервал корректировки от –5 до +5.
USB	Определяет один из типов соединения по стандарту USB:
	PC / TIK
USB	PRINT / ПЕЧАТЬ
	PC CAM / IIK KAMEPA

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ К ДРУГИМ УСТРОЙСТВАМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ

Параметр	Опись	
Сенсор	<u>من</u>	
Эффективные пиксели	Еф мегапикселей	
Размер изображения	Фотографические: 2580 z 1980, 2048 х 1588, 1280 z 190, 840 ж 480	
	Видеофрагменты: 220 з 240	
Качество изображений	Фотографические: Хорошее, Нормальное, Экономное	
	Видеофрагменты: Экономное	
Носитель изображений	Внутренняя память: 12 Мб	
	Внешняя память: карта памяти SD (до 512 Мб)	
Формат файлов	Mation JPEG (AVI); Picture Bridge	
	РС-САМ поддержка СТУБА примерно 20 13	
Объектив	F–no: Широкий угол: 2.8 / Теле: 4.8	
	Фокальная длина% 5.4 мм – 16.2 (эквивалент 35–мм камеры: 32–96 мм)	
Диапазон фокусирования	Нормальный: 50 см – бесконечность	
	Широкий угол: 6 см – бесконечность	
	Теле: 35 см – бесконечность	
Жидкокристаллический	1.3. LTP-5 цветной жидкокристаллический дисплей	
дисплей	Высококачественный 130К пикселей дисплей	
Автоспуск	10¢, 2¢, 10+2¢	
Экспокомпенсация	-2.DEV-+2.DEV (C WAROM 0.2EV)	
Баланс белого	Авто, Солнечно, Облачно, Заход солнца, Вольфрам, Флюоресцентный	
150	Авто, 50, 100, 200	
Интерфейс (порты)	DC IN, USB, A/V	
Питание	🛿 🗙 🗛 Щелочные аккумуляторы (Необязательно)	
	АС-ОС адаптер переменного тока (Необязательно)	
Габариты	Примерно 11 х Г х 27 мм	
Bec	Примерно 120г (без элементов питания и карты)	

Дизайн и спецификація могут быть изменены без предупреждения.



Приложение • РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Признак	Причина	Путь решения
Питание отсутствует	Аккумулятор разряжен. Аккумулятор загружен неправильно Неплотно закрыта крышка отсека Сетевой адаптер подсоединен не корректно.	Зарядите аккумулятор или используйте сетевой адаптер. Загрузите аккумулятор корректно. Закройте плотно крышку Соедините адаптер надлежащим образом.
Питание выключается во время использования.	Фотоаппарат был оставлен неиспользованным некоторое время и сработала функция автовимикання. Аккумулятор разряжен.	Выключите функцию автовыключения Включите камеру снова или зарядите аккумуляторы
Изображение не захвачено, когда кнопка спуска нажата	Камера в режиме воспроизведения Память заполнена	Возвратите шкалу режима в д, р, ▲, ▲, Ҳ или ▲. Скачайте необходимые и удалите ненужные файлы
Вспышка не срабатывает	Выбран режим выключенной вспышки Камера в режиме СЕРИИ / АЕВ / ВИДЕО	Выберите другой режим работы вспышки Выберите ОДИН в режиме захвата настроек
Серийная съемка недостижима	Карта або внутренняя память заполнена	Загрузите новую карту
Данные не передаются по USB соединению	Кабель подсоединен некорректно Драйвер не инсталлирован Камера выключена	Проверьте соединения Инсталлируйте драйверы Включите камеру