Приложение к инструкции DEGEN DE 1105

См Рис.

1. Антенна
2. Шнурок
3. Гнездо для подключения наушников
4. Регулятор громкости
5. Кнопки для ввода
6. Выход
7. Ввод
8. Включение
9. Настройка вверх
10. Шаг/память
11. Настройка вниз
12. Память/Блокировка
13. Удаление/Включение света
14. Выбор страницы/Заряд
15. FM диапазон/стерео/моно/часы1
16. MW диапазон/часы2
17. SW диапазон/часы2/метры
18. Динамик
19. Отсек для батареек
20. Гнездо для подключения адаптера
21. Переключатель полосы пропускания и громкости
22. Универсальный регулятор (настройка)

Питание от батарей.

- Откройте отсек для аккумуляторов.
- Вставьте 2 аккумулятора.
- Закройте отсек.

При слабом заряде аккумуляторов звук приемника становиться искаженным и мигает индикатор заряда.

Питание от сети.

- Подсоедините адаптер идущий в комплекте с приемником к сети 220 В
- Маленький разъем подсоедините к приемнику.

Заряд аккумуляторов.

- Вставьте 2 аккумулятора в отсек для батарей.
- При выключенном приемнике нажмите кнопку CHARGE. Индикатор заряда начнет мигать в течении 5 сек.
- В течении 5 сек. введите время заряда аккумуляторов от 1 до 9 часов.

Установка времени и будильника.

- При выключенном приемнике нажмите кнопку ENTER дважды, индикатор чесов начнет мигать в течении 6 сек.
- В течении 6 секунд введите текущее время.
- После ввода времени начнет мигать индикатор будильника.
- В течении 6 секунд введите время включения будильника.

Выбор индикации времени 12-24.

- Отсоедините адаптер приемника от сети и вытащите аккумуляторы, обязательно дождитесь когда погаснет экран приемника. (это можно ускорить нажав кнопку включения приемника)
- Вставьте аккумуляторы или включите адаптер приемника в сеть.
- В течении 6 секунд нажмите кнопку ENTER дважды.
- На экране появится надпись 12-24. Нажмите кнопку 1 для выбора 12 часового режима, кнопку 2 для 24 часового режима.

Выбор шага настройки на средних волнах MW.

- Отсоедините адаптер приемника от сети и вытащите аккумуляторы, обязательно дождитесь когда погаснет экран приемника. (это можно ускорить нажав кнопку включения приемника)
- Вставьте аккумуляторы или включите адаптер приемника в сеть.
- В течении 6 секунд нажмите один раз кнопку ENTER.
- На экране появиться надпись 9-10 кГц. Для выбора шага 9 кГц нажмите кнопку 1, для шага 10 кГц нажмите кнопку 2.

Включение приемника.

- Нажмите кнопку POWER

инструкция предоставлена сайтом http://www.cmon.ru

Функция сна.

- Включите приемник.
- В течении 2 секунд нажмите кнопку ENTER.
- В течении 8 секунд введите время через которое приемник автоматически выключится. От 1 до 99 минут.

При обычном включении приемника функция сна установлена на 99 минут, т.е. приемник выключится через 99 минут. Это сделано для экономии заряда аккумуляторов. Этого можно избежать. Для этого после включения приемника в течении 2 секунд нажмите кнопку ENTER, а затем кнопку EXIT, после чего индикатор функции сна исчезнет.

Автоматическое включение и выключение приемника. (3 варианта включения)

- При выключенном приемнике нажмите кнопку ENTER. На экране появится надпись set.
- Выберите одно из 3 вариантов включения. Индикатор времени начнет мигать.
- Введите время включения будильника.
- Выберите диапазон FM, MW, SW. Введите частоту, на которой включится приемник. Для подтверждения нажмите кнопку ENTER.
- Универсальным регулятором TUNE установите громкость включения, нажмите кнопку ENTER. Начнет мигать индикатор функции сна.
- Установите время в минутах, через которое приемник отключится после включения. (от 1 до 99 мин)

Регулировка звука.

Регулировку звука на приемнике можно осуществлять двумя способами.

1. При помощи регулятора VOLUM.
2. При помощи универсального регулятора TUNE. Для этого необходимо нажать и удерживать в течении 1 сек. кнопку FAST|SLOW|VOL. После этого, регулировка звука будет осуществятся при помощи регулятора TUNE. Регулятор VOLUM будет отключен.

Выбор диапазона

Выбор диапазона осуществляется нажатием кнопок FM, MW, SW.
На коротких волнах (SW) можно выбрать необходимые метры 49-41-31-25-22-19-16-13 для этого после выбора диапазона SW необходимо нажать кнопку SW.

Ручная настройка

- Включите приемник
- Выберите диапазон волн
- Нажатием кнопок STEP+ и STEP- настроится на нужную станцию. При этом на табло должна гореть надпись step

Шаг настройки на FM-50 КГц, MW-9(10) КГц, SW-5 КГц

Автоматическая настройка приемника

- Включите приемник
- Выберите диапазон волн
- Нажмите и удерживайте кнопку STEP+ или STEP- приемник начнет автоматическую настройку, до тех пор пока не настроится на станцию. При этом на табло должна гореть надпись step.

Прямой ввод частоты

- Включите приемник
- Выберите диапазон волн
- Нажмите кнопку ENTER
- При помощи кнопок 0-9 введите частоту на которую необходимо настроить приемник.

Настройка приемника при помощи универсального регулятора

- Включите приемник
- Выберите диапазон волн
- Выберите фильтр пропускания FAST(узкий) или SLOW(широкий)
- При помощи регулятора TUNE настройте приемник.

инструкция предоставлена сайтом http://www.cmon.ru

Эту настройку удобнее всего использовать при настройки приемника на коротких волнах.

Шаг настройки в КГц

Диапазон	FM	MW	SW
SLOW	50	1	1
FAST	100	9(10)	5

Запоминание станций

Приемник имеет возможность запоминать 1000 станций. По 100 станций на 10 страницах.

Выбор страницы

- Включите приемник
- Нажмите кнопку P
- В течении 5 секунд введите номер страницы с которой вы будите работать

Запоминание станций на странице

- Настройте приемник на станцию
- Выберите страницу, на которой хотите запомнить станцию
- Нажмите кнопку M
- Введите номер, под которым будет запомнена станция (0-99)

Автоматическое запоминание станций

- Включите приемник.
- Выберите диапазон
- Нажмите кнопку P, введите 0
- Нажмите кнопку M, введите 00
- Нажмите кнопку STEP (на экране отобразится step)

Нажмите и удерживайте кнопку STEP+ или STEP-, приемник начнет автоматически сканировать диапазон и запоминать станции

Автоматическая настройка работает только на нулевой странице!!!

После автоматической настройки станций на нулевой странице их можно скопировать на любую страницу, для этого

- Включите приемник на нулевой странице
- Нажмите кнопку P, нажмите кнопку 0
- В течении 3 сек выберите страницу на которую вы хотите скопировать запомненные станции

Удаление станции.

- Включите приемник на станции, которую вы хотите удалить
- Нажмите кнопку DEL, номер удаляемой станции начнет мигать
- Еще раз нажмите кнопку DEL

Удаление страницы

- Выберите страницу, которую вы хотите удалить
- Нажмите и удерживайте кнопку DEL, до тех пор пока не начнет мигать номер страницы
- Отпустите и еще раз нажмите кнопку DEL

Автоматическое обнуление приемника

Если приемник начал некорректно работать, необходимо вытащить элементы питания и отключить его на 10 мин.

Для блокировки кнопок приемника нажмите и удерживайте кнопку M, на экране появится ключик.

Характеристика приемника

1. Диапазон частот
   FM 70.00-108.0 МГц
   AM 522-1610 КГц
   SW 5.8-26.1 МГц (11м-49м)
2. Чувствительность
   FM <10 мкВ
   AM <мВ/м
   SW <мкВ
3. Избирательность FM>40 дБ
4. Память 1000 станций
5. Питание
   Элементы питания 2AA
   Адаптер 5-6 В 350 мА
6. Динамик 50 мм
7. Разъем наушников 3.5 мм
8. Размеры 118x75x23.5
9. Вес 165 гр.

инструкция предоставлена сайтом http://www.cmon.ru