



BLUETREK[®] SUGAR

Руководство для пользователя

Руководство перед началом эксплуатации гарнитуры BLUETREK® SUGAR:

- Рекомендуем заряжать аккумулятор гарнитуры до тех пор, пока не погаснет на ней красный индикатор. Просьба внимательно ознакомиться с разделом «Зарядка гарнитуры BLUETREK® SUGAR»

- Убедитесь, что телефон и гарнитура друг с другом сопряжены.

Руководство для пользователя


BLUETREK® SUGAR - беспроводные наушники, основанные на Bluetooth - технологии. Использован протокол Bluetooth - 1.2. Гарнитура **BLUETREK® SUGAR** имеет 2 кнопки: кнопка "TALK" (многофункциональная кнопка), кнопка "VOL +/-" (кнопка регулировки громкости звука в динамике).

Гнездо для зарядки (II) Индикатор Кнопка «TALK» (I) Громкость «+/-» (III)

Зарядка гарнитуры BLUETREK® SUGAR

Соедините зарядное устройство с гарнитурой и вставьте вилку зарядного устройства в розетку электросети. Во время зарядки будет гореть красный индикатор. При полном заряде индикатор погаснет. В течение последующих зарядок процесс будет занимать приблизительно 3 часа.

Легкий равномерный звуковой сигнал в Вашей гарнитуре и мигание красного контрольного индикатора означают необходимость перезарядки гарнитуры.



ВАЖНО:

- Если Ваша гарнитура полностью заряжена, то красный индикатор не должен загораться при подключении зарядного устройства. (Чтобы проверить, заряжена ли полностью Ваша гарнитура, нажмите кнопку TALK в течение 2 секунд, красный индикатор должен загореться в теч 3 сек.)
- Для увеличения продолжительности работы аккумулятора рекомендуется заряжать гарнитуру, когда он полностью разряжен. Батарея рассчитана на 500 полных циклов заряда и разряда.
- Если Вы не используете гарнитуру продолжительное время, батарея может полностью разрядиться. В этом случае, заряжайте гарнитуру в течение 3-х и более часов пока батарея полностью не зарядится. При зарядке гарнитуры после продолжительного хранения, красный индикатор включится после нескольких минут.
- Запрещается заряжать гарнитуру более чем 10 часов.
- Использование других зарядных устройств автоматически прекращает гарантийные обязательства и может привести к повреждению или поломке гарнитуры.

Сопряжение BLUETREK® SUGAR

Прежде чем использовать **BLUETREK® SUGAR** Вы должны произвести сопряжение гарнитуры с телефоном по каналу Bluetooth. Соединение создает специальный кодированный канал радиосвязи между двумя совместимыми устройствами, такими, как Ваш мобильный телефон Bluetooth и **BLUETREK® SUGAR**

Подключение к Bluetooth телефону:

1. Поставьте **BLUETREK® SUGAR** и ваш мобильный телефон в пределах 0,3 м друг от друга.
2. Установите Ваш телефон с Bluetooth в режим определения гарнитуры (используйте Руководство по эксплуатации телефона)
3. При выключенном **BLUETREK® SUGAR**, нажмите и удерживайте кнопку TALK в течение 7 секунд, пока не загорится попеременно красный и синий индикатор. Услышите звук в динамике.
4. Как только мобильный телефон обнаружит гарнитуру высветится надпись на дисплее

Вашего сотового телефона "BLUETREK SUGAR". Далее следуйте инструкции мобильного телефона для соединения. Введите пин-код: «0000» и подтвердите выбор, нажав «yes» или «ok».

5. Для некоторых телефонов необходимо дополнительно выбрать в меню телефона «Connect» (соединить).

Способ ношения BLUETREK® SUGAR

В комплекте прилагается стильный шнурок с удобным креплением для гарнитуры.



ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ BLUETREK® MINI

Включение BLUETREK® MINI

При выключенной гарнитуре, нажмите и удерживайте кнопку TALK в течение 5 секунд, пока не загорится синяя индикаторная лампа. Вы услышите звуковой сигнал (2 тона) в динамике. Отпустите кнопку TALK.

Выключение BLUETREK® SUGAR

Когда Ваша гарнитура включена, нажмите и удерживайте кнопку TALK в течение 7 секунд, пока не загорится красный индикатор. Вы услышите звуковой сигнал (2 тона) в динамике, после чего отпустите кнопку TALK.

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВА

Использование голосового набора номера

Удостоверьтесь, что активирована функция голосового набора на Вашем телефоне и установлены голосовые метки (используйте инструкцию для мобильного телефона). Однократно нажмите и отпустите кнопку TALK. При этом Вы услышите 1 короткий звуковой сигнал. Затем Вы услышите тональный сигнал активации режима голосового набора номера. После назовите имя человека, которому Вы хотите позвонить.

Набор номера без голосовой идентификации.

Удостоверьтесь, что и гарнитура, и мобильный телефон находятся в режиме соединения. Наберите номер с помощью телефона. Нажмите кнопку телефона «send». Приблизительно через 2 сек. звуковая связь будет установлена.

Эти функции, возможно, не будут доступны на некоторых телефонах. Пожалуйста, для поиска ответа обратитесь в рубрику «Часто задаваемые вопросы» на нашем официальном вебсайте: www.bluetrek.com

Ответ на вызов

При поступлении звонка чтобы принять вызов однократно нажмите и отпустите кнопку TALK на гарнитуре.

Завершение вызова

Однократно нажмите кнопку TALK

Регулировка звука

Чтобы увеличивать громкость в течение разговора, нажмите кнопку "VOL +" на гарнитуре. Чтобы уменьшить громкость в течение разговора, нажмите кнопку "VOL -" на гарнитуре.

ПРИГЛУШЕНИЕ МИКРОФОНА

Приглушение микрофона в режиме разговора

В течение разговора, нажмите и удерживайте кнопку VOL + в течение 2 секунд. Если Вы услышали периодический сигнал, значит микрофон приглушен.

Выключение режима приглушения микрофона

Когда микрофон приглушен, нажмите кнопку VOL + и удерживайте в течение 2-3 сек. Периодический сигнал закончится.

Передача вызова с BLUETREK® SUGAR на сотовый телефон

В режиме разговора дважды нажмите кнопку TALK.

(Эта функция работает только с профилем Hands-Free.)

При использовании профиля Headset, Вы можете просто выключить гарнитуру.


Передача вызова с сотового телефона на BLUETREK® SUGAR

Для возврата вызова на Ваш сотовый телефон нажмите кнопку TALK.

Эта функция возможно будет не доступна в зависимости от функциональных возможностей Вашего телефона.

Крепление ушных дужек

Осторожно закрепите дужку за наушник. Дужка свободно вращается на 360 градус, что позволяет легко настроить гарнитуру для себя.




Ушные насадки Ergobud®

В комплект включены 3 различных размера насадок Ergobud®. Вы можете выбрать для себя наиболее удобный размер Ergobud®.

Чтобы поменять насадку, снимите ее с гарнитуры

Оденьте насадку на гарнитуру



Режим ожидания звонка

Когда Вы слышите параллельный вызов в то время, когда Вы находитесь в режиме разговора, нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку TALK, чтобы принять второй вызов и поместить текущий вызов в режим ожидания.

Для переключения между активным вызовом и держащимся в режиме ожидания, нажмите и удерживайте приблизительно 3 секунды кнопку TALK.

Чтобы закончить активный вызов и перейти на держащийся в ожидании вызов, нажмите один раз кнопку TALK.

Эта функция может быть недоступна на Вашем телефоне. В любом случае Вы всегда можете ответить на второй звонок, используя клавиатуру Вашего телефона.

Дополнительные особенности с некоторыми телефонами

Отклонение вызова

Когда поступает вызов, нажмите и удерживайте кнопку TALK в течение 2 секунд.

Повторный набор последнего номера

Когда нет никакого входящего или активного вызова, нажмите и удерживайте кнопку TALK в течение 3 секунд, пока Вы не услышите звуковой сигнал

Программирование номеров

Особенностью **BLUETREK® SUGAR** является возможность хранить в памяти гарнитуры 2 любимых номера и набирать их непосредственно с гарнитуры. (Важно: данная функция доступна только в профиле Hands-free).

Возможные трудности

Первая вещь, которую Вы должны сделать, сталкиваясь с проблемой, которую Вы не можете решить, пользуясь данным руководством, заново синхронизировать Вашу гарнитуру и Ваш мобильный телефон.

Чтобы узнать больше, пожалуйста, во избежание неприятностей обратитесь на наш вебсайт: **www.bluetrek.com**.

Руководство по использованию

Прочитайте руководство по использованию перед началом использования Вашей Bluetooth-гарнитуры.

- Не подвергайте воздействию воды
- Не роняйте и не пытайтесь изменить форму гарнитуры.
- Используйте гарнитуру в температурном диапазоне: 0-40С.
- Не подвергайте ее воздействию огня.
- Не разбирайте Bluetooth устройство. Сервисное обслуживание может быть выполнено только разрешенным дилерам компании **BLUETREK®**.
- Не разрешайте детям играть с Вашей гарнитурой, так как в разобранном виде товар содержит маленькие части, которые могут вызвать опасность для здоровья и жизни.
- Проверяйте надежность крепления гарнитуры перед её использованием.
- Выключайте устройство перед посадкой в самолет.

***ВНИМАНИЕ:** Возможна вероятность взрыва батареи, если она неправильно заменена. Утилизируйте аккумулятор согласно местным стандартам и нормам.*