

Vitek

Space
VT-1772 SR





MANUAL INSTRUCTION

GB	MANUAL INSTRUCTION	2
DE	DIE BETRIEBSANWEISUNG	3
RUS	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
FR	NOTICE D'UTILISATION	5
IT	ISTRUZIONI D'USO	6
E	INSTRUCCIONES DE USO	7
BG	ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	8
HU	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	9
SCG	UPUSTVO ZA UPOTREBU	10
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	11
CZ	NÁVOD K POUŽITÍ	12
UA	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	13
BEL	ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ	14
AR	تعليمات الاستخدام	15

www.vitek-aus.com





Ионизатор-релаксатор с подсветкой

Описание прибора

1. Кнопка установки светового режима (SELECT)
 2. Кнопка выбора светового режима (MODE)
 3. Индикатор времени работы таймера
 4. Кнопка включения таймера (TIMER)
 5. Кнопка включения функции ионизации (ION)
 6. Кнопка включения/выключения питания (POWER)
 7. Кнопки выбора звуковых эффектов (7 эффектов)
 8. Регулятор уровня громкости
 9. Индикатор включения функции ионизации
 10. Стеклообразный шар
- Резиновые ножки (не показаны)
Сетевой адаптер (не показан)

Инструкция по эксплуатации

Данный прибор способствует предельному расслаблению.

Функция ионизации обогащает воздух отрицательно заряженными аэроионами, очищает воздух и нейтрализует запахи.

Прибор позволяет воспроизводить разнообразные звуковые эффекты: сердцебиение (HEART BEAT), шум морского прибоя (OCEAN), звук фонтана (FONTAIN), пение птиц (BIRDS SONG), летняя ночь (SUMMER NIGHT), белый шум (WHITE NOISE), весенний дождь (SPRING RAIN) и выбрать цвет подсветки стеклообразного шара.

Кнопкой выбора светового режима (2) MODE Вы можете выбрать один из четырех режимов свечения стеклообразного шара: "приятные мечтания" (плавные световые переходы), "глубокое расслабление" (медленная смена цвета), "чувствовать лучше" (быстрая смена цвета), "счастливое время" (вспышки света).

Кнопкой установки светового режима (1) SELECT, Вы можете включить постоянное свечение понравившегося цветового оттенка подсветки стеклообразного шара.

Наслаждайтесь свежим воздухом, разнообразными звуковыми эффектами и красивым цветом свечения стеклообразного шара.

Внимание: Запрещается устанавливать прибор в местах, где возможно попадание на него прямых солнечных лучей.

НЕ ХРАНИТЬ И НЕ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ПРИБОР НА ОТКРЫТОМ СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ.

Включение прибора

Убедитесь, что рабочее напряжение сетевого адаптера соответствует напряжению электрической сети.

Подсоедините разъем сетевого адаптера к гнезду питания, расположенному на задней части корпуса и вставьте сетевой адаптер в розетку. Включите прибор кнопкой включения/выключения (POWER).

Выберите один из семи звуковых эффектов, нажав соответствующую кнопку (7).

Кнопкой (2) MODE выберите необходимый световой режим. При включении прибора устанавливается световой режим "приятные мечтания" с плавными цветовыми переходами. Цветовые переходы имеют около сотни различных оттенков. Для постоянного свечения, понравившегося цветового оттенка нажмите кнопку (1) SELECT. Для возврата в режим светового режима нажмите кнопку (2) MODE.

Для выключения прибора нажмите кнопку включения/ выключения питания (6) POWER.

Для включения режима ионизации нажмите кнопку (5) ION, при этом загорится световой индикатор (9). В этом режиме воздух очищается и обогащается отрицательно заряженными аэроионами, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности человека. Для выключения режима ионизации нажмите на кнопку (5) ION еще раз. Для включения звуковых эффектов нажмите необходимую кнопку (7). Регулировка уровня громкости производится регулятором (8).

Таймер отключения прибора

Прибор снабжен таймером, который позволяет отключить прибор в зависимости от установленного времени работы. Выбор времени работы прибора осуществляется кнопкой (4) TIMER, Вы можете установить время работы прибора 15, 30, 45 минут.

Для отключения таймера нажмите кнопку (4) TIMER еще раз, при этом индикатор времени работы погаснет.

Установка таймера:

1. Нажмите один раз на кнопку включения таймера (4) TIMER, при этом загорится индикатор времени работы 15 минут.

2. Нажмите кнопку (4) TIMER два раза, загорится индикатор времени работы прибора 30 минут.

3. Нажмите на кнопку (4) TIMER три раза, загорятся оба индикатора, при этом время работы прибора будет равно 45 минутам.

Для отключения таймера нажмите кнопку (4) TIMER еще раз, при этом индикатор времени работы погаснет.

Уход за прибором

Данный прибор не содержит обслуживаемых деталей.

В случае обнаружения неисправности, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Чистка прибора

Выключите прибор, извлеките сетевой адаптер из розетки, отключите разъем сетевого адаптера от прибора, протрите прибор мягкой немного влажной тканью или губкой.

Никогда не используйте растворители и абразивные чистящие средства. Не опускайте прибор в воду или в другие жидкости.

Хранение

Храните прибор в упаковочной коробке в сухом месте.

Технические характеристики (адаптер)

Напряжение питания: 220/230В ~ 50Гц
Выходное напряжение: 12 В
Максимальная сила тока: 300 мА

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 5-ти лет



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмБХ, Австрия
Йеневайнгассе, 10/10, 1210, Вена, Австрия