

# Hollywood 40

## Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение колонок DEFENDER HOLLYWOOD 40  
Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь со следующей инструкцией.

### Основное назначение

Компьютерная акустическая система используется как устройство воспроизведения и усиления музыки, речи и звуковых эффектов. Акустическая система может быть подключена к выходам 5.1 звуковых карт компьютера и другим источникам стерео аудиосигнала одновременно. Вы можете использовать систему одновременно подключенной к компьютеру и CD / MP3 плееру, либо DVD-плееру и видеомагнитофону. Акустическая система имеет встроенный усилитель и пульт дистанционного управления.

### Особенности

Деревянный корпус сабвуфера и сателлитов  
Встроенный трансформаторный адаптер питания  
Полнофункциональный пульт дистанционного управления  
Режим 2.1, позволяющий подключать дополнительный стерео источник сигнала  
Магнитная экранировка корпуса, позволяющая использовать колонки вблизи мониторов и телевизоров практически без искажения изображения  
Длинные кабели сателлитов

### Указания по безопасности эксплуатации

Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей. Не вскрывайте изделие. Акустические системы не содержат частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу либо в авторизованный сервисный центр по обслуживанию техники DEFENDER.

Размещайте колонки на устойчивой поверхности. Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы.

При установке акустических колонок следите за тем, чтобы расстояние от стены до задней панели сабвуфера было не менее 10 см.

При выключении колонок следите за тем, чтобы ручки регуляторов громкости находились на минимуме.

Отключайте колонки от сети перед подключением его к источникам аудиосигнала.

Отключайте колонки от сети, если не планируете использовать их длительное время.

При отключении колонок от сети, держите и тяните за штепсель, а не за шнур.

Не подносите микрофон близко к колонкам, избегайте высокого входного сигнала.

Не размещайте близко к колонкам дискеты, аудиокассеты и другие магнитные накопители информации во избежание размагничивания.

### Спецификации

Частотный диапазон: 35-20000 Гц

Динамики:

Сабвуфер: 5" НЧ (RMS 20 Вт)

Сателлиты: 3" широкополосный (RMS 5 Вт)

Импеданс: 4 Ом

Регулировки на сабвуфере:

выключатель питания

общая громкость

уровень громкости сабвуфера

переключатель Mute

переключатель 2.1 / 5.1

Регулировки на пульте ДУ:

общая громкость

уровень громкости сателлитов

уровень громкости сабвуфера

переключатель 2.1CH

переключатель 5.1CH

### Габариты и масса:

Размеры:

Сабвуфер: 230x155x340 мм

Сателлиты: 140x90x102 мм

Масса: 9.2 кг.

### Комплектация

Сабвуфер

Центральная колонка (с кабелем длиной 2 м)

Фронтальные сателлиты (с кабелем длиной 2 м.): 2 шт.

Тыловые сателлиты (с кабелем длиной 6 м): 2 шт.

Кабели для подключения системы к компьютеру:

2RCA - 3,5 mm jack: 3 шт.

Адаптер для подключения к DVD

3,5 mm jack - 2RCA: 3 шт

Пульт ДУ

2 батареи AAA для пульта ДУ

Инструкция