

# Содержание

|   |    |
|---|----|
| 1. Информация по уходу и безопасному использованию..... | 2  |
| 1.1 Обзор.....  | 2  |
| 1.2 Безопасное использование .....                      | 2  |
| 2. Внешний вид телефона .....                           | 6  |
| 3. Начало работы .....                                  | 7  |
| 4. Ваш телефон .....                                    | 13 |
| 5. Основные функции.....                                | 18 |
| 6. Меню телефона.....                                   | 24 |
| 6.1 Телефонная книга .....                              | 24 |
| 6.2 Сообщения .....                                     | 26 |
| 6.3 Журнал вызовов .....                                | 29 |
| 6.4 Установки .....                                     | 30 |
| 6.5 Мультимедиа .....                                   | 33 |
| 6.5.1 Фотокамера .....                                  | 33 |
| 6.5.2 Фотоальбом .....                                  | 34 |
| 6.5.3 Видеокамера.....                                  | 34 |
| 6.5.4 Видеоальбом.....                                  | 34 |
| 6.5.5 Аудио плеер.....                                  | 34 |
| 6.5.6 Диктофон.....                                     | 35 |
| 6.6 Мои файлы .....                                     | 35 |
| 6.7 Развлечения .....                                   | 35 |
| 6.8 Профили.....  | 36 |
| 6.9 Приложения .....                                    | 36 |
| 6.10 Услуги.....  | 38 |
| 7. Работа с текстом .....                               | 39 |
| Приложение I Устранение неполадок.....                  | 41 |
| Приложение II Глоссарий.....                            | 45 |

## **1. Информация по уходу и безопасному использованию**

### **1.1 Обзор**

Благодарим Вас за покупку нашего телефона, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для удобной и приятной работы с телефоном.

Ваш телефон поддерживает одновременную работу с двумя GSM сетями. Кроме этого Вам будут доступны все основные возможности телефона. Вы можете расширить память телефона установив карту памяти T-flash.

### **1.2 Безопасное использование**

Внимательно ознакомьтесь с перечисленной ниже информацией по уходу и безопасному использованию. Используйте телефон в соответствии с указаниями, приведенными в данной инструкции.

◆ **Безопасность дорожного движения**

Избегайте использовать телефон во время вождения. Остановите автомобиль перед использованием телефона.

◆ **Взаимодействие с окружающей средой**

Мобильные радиопередающие устройства, включая сотовые телефоны, могут вызывать помехи. Рекомендуем следовать всем ограничениям на месте Вашего нахождения. Выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

◆ **Использование в больницах**

Использование мобильных телефонов может вызвать помехи в работе медицинского оборудования. Следуйте ограничениям и отключайте телефон в местах где это необходимо.

◆ **Электронные устройства**

Международная Ассоциация Здравоохранения рекомендует сохранять расстояние не менее 15 сантиметров между беспроводным телефоном и кардиостимулятором для избежания нарушения его

работы. Эти рекомендации соответствуют исследованиям влияния беспроводных технологий. Лица с кардиостимулятором должны соблюдать следующие инструкции:

- если у вас есть подозрения, что возникают помехи, немедленно выключите телефон;
- держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора;
- не носите телефон в нагрудном кармане.

◆ **Безопасность в самолете**

Использование сотовых телефонов в самолетах может нарушить работу радиопередающих устройств, что может повлиять на управление самолетом.

Находясь в салоне самолета, убедитесь, что телефон отключен. Извлекайте из телефона батарею при путешествии на самолете.

◆ **Автозаправочные станции**

Выключайте телефон, когда заправляете автомобиль.

◆ **Зоны повышенного риска**

Соблюдайте ограничения в использовании сотовыми телефонами на химических заводах, бензохранилищах и в местах с повышенной взрывоопасностью.

◆ **Ремонт и обслуживание**

Ремонт телефона должен проводиться только квалифицированным и авторизованным персоналом. Неквалифицированный ремонт может быть опасен.

◆ **Аксессуары и батареи**

Используйте аксессуары, сделанные специально для этого телефона

**Внимание: Пожалуйста, не выбрасывайте отработанный аккумулятор вместе с бытовыми отходами. Отправьте ее в специализированный пункт по переработке аккумуляторов.**

## 2. Внешний вид телефона

Ваш телефон имеет 252K цветной экран, вибровозвонк, разъем для зарядки/передачи данных, встроенную камеру, MP3-проигрыватель.



### **3. Начало работы**

#### **SIM-карта.**

При регистрации номера у оператора сети вы получите SIM (Subscriber Identity Module) карту.

После установки SIM карты вам будут доступны функции телефона; в ней хранятся многие параметры связи, а также ваша персональная информация, включая PIN ( Personal Identification Number) код, адресную книгу, SMS и другие дополнительные системные услуги. При утере карты немедленно свяжитесь с оператором сети.

**Внимание: Никогда не сгибайте и не царапайте Вашу SIM карту, избегайте контактов с водой, пылью и статическим электричеством;**

## Установка SIM карты



Перед установкой или извлечением SIM карты отключите телефон от источника внешнего питания.

1. Снимите аккумулятор.
2. Установите карту SIM металлическими контактами вниз и задвиньте ее до упора в гнездо. Обратите внимание на правильное

положение срезанного угла карты SIM.

### 3. Установите аккумулятор в телефон.

Внимание: Если Вы используете одну карту SIM, Вы должны установить ее в слот для основной карты SIM(см. рисунок).

#### **PIN1**

Персональный идентификационный код. Защищает Вашу SIM-карту от несанкционированного использования. Этот код программируется в SIM-карте. Если включена функция запроса PIN-кода, телефон будет запрашивать его при каждом включении. Во время ввода на экране будет отображаться символ “\*”.

#### **PIN2**

Этот код необходим для активации и управления некоторых функций и услуг сети. Если Вы ввели неправильный PIN2-код 3 раза подряд, SIM-карта блокируется. Для ее разблокировки требуется PUK2-код.

Внимание: Если Вы введете неверный PIN или PIN2

код три раза подряд, ваша SIM-карта будет заблокирована. Для разблокирования немедленно обратитесь к Вашему оператору связи.

### **Зарядка аккумулятора**

Для достижения лучших характеристик работы аккумулятора проведите три полных цикла перезарядки аккумулятора.

Подсоедините разъем зарядного устройства к телефону, после чего, подключите Ваше зарядное устройство к источнику питания. На экране телефона отобразится индикатор зарядки телефона. Если аккумулятор полностью разряжен, тогда потребуется несколько минут, перед тем как на экране отобразится индикатор зарядки телефона или до того, как телефон можно будет использовать для осуществления вызова.

Когда на экране отобразится полная зарядка телефона, отключите зарядное устройство от источника питания и от телефона.

**Рекомендации.** Производите зарядку Вашего телефона в хорошо проветриваемых помещениях, в помещениях где отсутствует влажность и температура окружающей среды находится в диапазоне  $-10^{\circ}\text{C} \sim +25^{\circ}\text{C}$ . Используйте только оригинальное зарядное устройство. Использование других зарядных устройств может быть опасным и привести к потере гарантии производителя.

| Тип аккумулятора | В режиме ожидания | В режиме разговора |
|------------------|-------------------|--------------------|
| Li-ion battery   | 150~200 часов     | 180~210 минут      |

**Внимание:** Время работы от аккумулятора зависит от разных факторов, таких как, уровень приема сигнала, настройка сети и телефона. Если Вы не используете дополнительную карту SIM, то отключите питание в разделе меню *"Установки/Сеть/Вторая SIM-карта/Установки питания"* для увеличения времени работы аккумулятора.

## **4. Ваш телефон**

### **Звонки**

Клавиша вызова используется для осуществления вызова через основного оператора. Введите номер телефона или выберите номер из телефонной книги после чего нажмите клавишу вызова. При входящем вызове, данная клавиша позволит принять звонок. Нажав на клавишу вызова в режиме ожидания, Вы можете посмотреть ранее набранные номера.

Левая программная клавиша используется для осуществления вызова через сеть второго оператора, при условии, что Вы ввели номер самостоятельно или выбрали из телефонной книги.

Клавиша включения и выключения служит для завершения или отмены вызова, а также для возврата телефона в режим ожидания, если вы находитесь в меню телефона. Удерживая данную клавишу более 2 секунд, Вы можете включать/выключать Ваш телефон.

Для вызова Опций, которые отображаются в левом нижнем углу экрана телефона, используйте центральную клавишу навигации.

### **Клавиши навигации**

В разделе меню *"Установки/Стандартные/Клавиши навигации"* Вы можете присвоить клавишам навигации различные функции телефона. Правая программная клавиша служит для быстрого доступа к телефонной книге. При работе с телефоном функции правой и левой программной клавиши отображаются в нижней части дисплея.

### **Цифровые клавиши**

Цифровые клавиши от 0 до 9 и клавиши \*, # используются для ввода номера, пароля, сообщений.

Для осуществления международного вызова нажмите и удерживайте клавишу "\*" до тех пор пока на экране не появится символ "+".

Нажмите и удерживайте клавишу "#" для отключения/включения звука телефона.

Вы можете присвоить клавишам от 2 до 9 телефонные номера для быстрого вызова, для этого зайдите в меню телефона "Установки/Стандартные/Быстрый набор".

### Основные индикаторы

Приведенные ниже индикаторы Вы можете наблюдать в верхней части дисплея телефона:

-  Уровень приема сигнала
-  Уровень заряда аккумулятора
-  Включен будильник
-  Новое SMS сообщение
-  Новое MMS сообщение
-  Имеются пропущенные вызовы
-  GPRS соединение
-  Установлен тип сигнала вызова:  
Звонок
-  Установлен тип сигнала вызова:

## Вибрации и звонок



Установлен тип сигнала вызова:  
Вибрации



Установлен тип сигнала вызова:  
Вибрации затем звонок

## **Язык и способы ввода**

Телефон поддерживает Русский язык. Для ознакомления с вводом сообщений обратитесь к соответствующей главе.

## **Типы сигналов вызова**

Телефон имеет встроенный вибровозвон, Вы можете установить один из четырех сигналов оповещения: Звонок, Вибрации и звонок, Вибрации, Вибрации затем звонок.

## **Группы**

Вы можете упорядочить ваши телефонные записи по различным группам. Доступны следующие группы:

Семья, Друзья, Коллеги, VIP, Другие. Для каждой группы вы можете установить свою мелодию вызова

## **5. Основные функции**

### **Включение телефона**

Нажмите и удерживайте клавишу включения и выключения для включения телефона. Если у вас активирован PIN-код, то у вас появится приглашение на ввод PIN-кода. После того как телефон автоматически найдет Вашу сеть и зарегистрируется в ней, на дисплее телефона отобразится название оператора и вы сможете совершать и принимать звонки. Если на дисплее телефона появится надпись "Вставьте карту SIM", выключите телефо и проверьте правильность установки карты SIM. Если в Вашем телефоне активирована дополнительная защита, то вам потребуется ввести пароль. Пароль по умолчанию "1122".

### **Выключение телефона**

Для того чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу включения и выключения, после чего на экране появиться анимация и телефон

выключится. Не выключайте телефон путем отсоединения аккумулятора, это может привести к потере данных.

### **Карта памяти T-Flash**

Вы можете использовать емкость своей карты памяти для хранения различных данных, а также просмотреть содержимое карты памяти на компьютере, для этого соедините Ваш телефон с PC через USB-кабель.

### **Использование телефона в режиме WEB камеры**

Используйте Ваш телефон для проведения видеоконференций через интернет. Для этого подключите Ваш телефон к компьютеру через USB-кабель, затем переключите телефон в режим WEB-камеры. Если вы используете операционную систему Windows 2000, Вам потребуется установить дополнительно драйвер WEB-камеры.

### **Совершение вызова**

Для осуществления международного вызова, введите "+" код страны, код города, номер абонента и нажмите на клавишу вызова. Правая программная клавиша служит для удаления последнего введенного символа. При наборе номера на дисплее гут появятся следующие сообщения:

- ◆ “ Линия занята” номер по которому вы пытаетесь дозвониться занят или не существует.
- ◆ “ Отклонен” Ваш вызов попадает под ограничения вызовов. Проверьте функцию ограничения звонков в телефоне.

Для осуществления вызова через второго оператора связи после ввода номера нажмите на левую программную клавишу. Вы можете регулировать громкость динамика во время разговора используя клавиши регулировки громкости.

### **Ответ на входящий вызов**

Когда на Ваш телефон поступает входящий вызов, Вы можете Ответить на звонок или Отвергнуть.

- ◆ Нажмите клавишу Вызова для ответа на звонок.
- ◆ Нажмите клавишу включения выключения если вы хотите отвергнуть звонок.

Если у вас подключена услуга определения номера, на дисплее Вашего телефона отобразится номер абонента или Имя, если текущий абонент записан в Вашей телефонной книге.

### **Переключение между вызовами**

Когда Вы разговариваете по одной линии, Вы можете принять вызов через дополнительную карту SIM. При этом абонент переводится в режим удержания. Для переключения между вызовами выберите навигационной клавишей Вверх/Вниз одну из двух линий после чего нажмите левую программную клавишу.

### **Быстрый набор**

Когда вы присвоите клавишам 2 – 9 номера абонентов, Вы можете вызвать их удерживая нужную клавишу более 2 секунд.

### **Набранные ранее номера**

Телефон может хранить 20 ранее набранных номеров. Нажмите клавишу вызова в режиме ожидания. Используя клавиши навигации, выберите требуемый номер и нажмите клавишу вызова для установления связи.

### **Опции во время звонка**

Выберите Опции во время разговора и вы сможете Удержать вызов, Завершить вызов, осуществить Новый вызов, просмотреть Телефонную книгу, послать SMS, записать разговор на Диктофон, Выкл. Микрофон.

### **Пропущенные вызовы**

Когда Вы не смогли ответить на входящий вызов, на

экране будет отображаться информация о пропущенном вызове. Нажмите на левую программную клавишу для просмотра пропущенных вызовов.

### **Голосовая почта**

Вы можете настроить включение автоответчика когда Вы не желаете отвечать на звонок. Когда Вам оставляют голосовое послание, на дисплее телефона отобразится индикатор голосового сообщения. Для связи с голосовым ящиком удерживайте клавишу #1.

## 6. Меню телефона

### 6.1 Телефонная книга

Вы можете вести свой справочник телефонных номеров как в памяти телефона, так и на SIM карте. В памяти телефона Вы можете хранить до 390 записей. Емкость SIM карты определяется ее типом. Слева от записи отображается значок места хранения.

При работе с записями в телефонной книги Вам будут доступны следующие опции:

*Отправить SMS:* Вы можете отправить SMS сообщение на выбранный номер.

*Просмотр:* Отображает полную информацию о выбранном Вами контакте.

*Изменить:* Изменение текущей записи

*Удалить:* Функция удаления выделенной записи.

*Копировать:* Копирует ваши записи на SIM или в память телефона.

*Переместить:* Копирует ваши записи на SIM или

в память телефона, с последующим удалением.

*Поиск:* Поиск абонента по первым трем буквам.

*Добавить запись:* Добавить новую запись в телефонную книгу.

*Копировать все:* Вы можете скопировать записи с различных SIM карт в память телефона или из памяти телефона на различные SIM карты.

*Удалить все:* Удаляет все записи из телефонной книги. Пароль по умолчанию "0000"

*Группы:* Управление группами.

*Установки:* Просмотр свободного места, выбор места хранения записи.

*Фото абонента:* Вы можете присвоить изображение к выбранной записи.

*Мелодия:* Установить отдельную мелодию для выбранной записи.

*Видео:* Установить видеоклип для выбранной записи.

## 6.2 Сообщения

Вы можете просматривать, редактировать, принимать текстовые и мультимедийные сообщения и сообщения электронной почты. При получении нового сообщения на дисплее телефона отобразится индикатор  и прозвучит установленная мелодия для сообщений. Все отправляемые Вами сообщения попадают в центр обработки сообщений Вашего оператора (SMS центр).

### 6.2.1 SMS сообщения

*Входящие:* При просмотре сообщений в папке Входящие Вы можете совершить следующие действия: Ответить на сообщение, Удалить, Переслать другому адресату, позвонить отправителю, сохранить.

*Отправленные:* Здесь хранятся сообщения ожидающие доставки.

*Новое сообщение:* Выберите тип сообщения которое вы хотите отправить. После набора сообщения Вы сможете: Отправить сообщение, сохранить для отправки позже, отправить нескольким адресатам,

послать в группу.

*Шаблоны:* Здесь хранятся шаблоны сообщений.

*Установки:* Здесь вы можете задать формат сообщений, установить период доставки, получение отчета о доставке, настроить место хранения сообщений.

### **6.2.2 MMS сообщения**

Сервис мультимедиа сообщений позволяет Вам отправлять и принимать текстовые сообщения, видео клипы и музыку. Ваш телефон не может принять или отправить MMS сообщение, размер которого больше определенного лимита. Данные сообщения могут быть отправлены с телефона на телефон или с телефона в интернет, и наоборот.

*Создать MMS:* Укажите тему сообщения, получателей, после чего вы сможете отправить сообщение, сохранить или задать дополнительные параметры.

*Входящие MMS:* Здесь хранятся поступающие к Вам MMS сообщения.

*Исходящие MMS:* Здесь хранятся сообщения ожидающие доставки.

*Черновики:* В этой папке хранятся черновики сообщений, которые не были отправлены.

*Шаблоны:* Здесь хранятся шаблоны сообщений.

**Внимание: Вы можете отправлять MMS сообщения только с основной карты SIM.**

### **6.2.3 E-mail**

Встроенный E-mail клиент позволяет получать и отправлять Вашу почту интернет. Произведите первичные настройки почты интернет, в соответствии с настройками почтового сервера. В настройка E-mail установите протокол передачи, адрес сервера приема/отправки сообщений, после чего Вы сможете полноценно работать с почтой.

**Внимание: Вы можете отправлять сообщения электронной почты только с основной карты SIM.**

#### **6.2.4 Голосовая почта**

Установите номер голосовой почты с помощью данного пункта. Номер предоставляется вашим оператором сотовой связи.

#### **6.2.5 Широковещательные сообщения**

Позволяет принимать от оператора сотовой связи сообщения на различные темы такие как: погода, дорожная ситуация, финансы. О наличии данной услуги можно узнать у Вашего оператора сотовой связи. Укажите здесь предпочтительный язык сообщений и номера каналов.

#### **6.3 Журнал вызовов**

В данном разделе меню Вы можете просмотреть набранные ранее номера, пропущенные вызовы, неотвеченные вызовы, а также длительность вызова.

*Пропущенные:* Отображается список неотвеченных номеров.

*Исходящие:* Здесь хранится список набранных номеров.

*Входящие:* Здесь хранится список принятых номеров.

*Удалить:* Вы можете очистить все списки сразу или выбрать конкретную папку.

*Время:* Здесь Вы можете проверить длительность последнего звонка, всех принятых звонков или всех исходящих звонков.

*SMS счетчик:* Отображает информацию о количестве всех пересланных и принятых SMS.

*GPRS счетчик:* Отображает информацию о переданных данных через GPRS.

## **6.4 Установки**

*Стандартные:* В этом разделе вы можете установить Дату и Время, Язык, Метод ввода, установить таймер вкл./выкл. Телефона, установить заставку дисплея, а также отображение информации на дисплее.

*Быстрый набор:* Здесь вы можете присвоить клавишам от #2 - #9 номера телефонов для

быстрого вызова.

*Клавиши навигации:* Установите функции для клавиш навигации.

*Автообновление:* Если ваш оператор связи поддерживает синхронизацию времени, Вы можете активировать функцию синхронизации времени.

*Подсветка:* Настройки подсветки телефона.

*Опции вызова:* В этом разделе вы можете настроить переадресацию вызовов, определение номера, ограничения на звонки(требуется поддержка оператором), ежеминутный сигнал оповещения, повторный набор.

## **Сеть**

Установите тип нахождения сети оператора(автоматический или в ручную), предпочтительные сети(если вы часто перемещаетесь по стране), GPRS подключение.

## **Безопасность**

*SIM защита:* установка блокировки SIM.

*Пароль телефона:* Установка запроса пароля телефона. Пароль по умолчанию "0000".

*Блокировка клавиатуры:* Автоматическая блокировка клавиатуры.

**Если вам необходимо заблокировать клавиатуру немедленно, нажмите и удерживайте правую клавишу меню (Имена) в режиме ожидания.**

*Фиксированный набор:* (требуется PIN2 код), вы можете установить возможность осуществления звонков с вашего телефона только по определенным номерам.

*Изменить пароль:* Вы можете установить новый код на PIN1, PIN2 и пароль телефона.

*Заводские установки:* Вы можете сбросить настройки телефона к первоначальному виду. Пароль по умолчанию "1122"

## **6.5 Мультимедиа**

### **6.5.1 Фотокамера**

Камера Вашего телефона позволяет делать снимки с VGA разрешением.

Вы можете снимать, сохранять и пересылать снимки другим людям, устанавливать их в качестве обоев. Вы можете снимать, сохранять и пересылать снимки другим людям. Фотографии создаются в формате JPEG с разрешением 2 МРх

*Снимок:* Нажмите левую программную клавишу для создания снимка.

*Просмотр:* Здесь хранятся снимки сделанные ранее.

*Параметры:* Установите параметры съемки.

Также вы можете задать размер снимка, выставить баланс белого, поменять сцену, добавить эффекты, определить место хранения снимков.

### **6.5.2 Фотоальбом**

Вы можете просмотреть свои снимки, отсортировать в нужном порядке, установить снимок на дисплей, удалить, переименовать.

### **6.5.3 Видеокамера**

Установите параметры съемки, добавьте различные эффекты и снимайте видео на Ваш телефон.

### **6.5.4 Видеоальбом**

Просмотр ваших видеороликов, нажмите клавишу "\*" для переключения в полноэкранный режим и обратно.

### **6.5.5 Аудио плеер**

Используйте Ваш телефон как музыкальный плеер. Вы можете предварительно записать ваши любимые композиции как в память телефона, так и на карту памяти.

### **6.5.6 Диктофон**

Вы можете использовать свой телефон для записи разговора. Укажите в настройках место хранения файлов и формат. Вы также можете отправлять свои записи по MMS.

### **6.6 Мои файлы**

Для просмотра файлов и папок в памяти телефона или на карте памяти выберите Диспетчер файлов. Здесь Вы сможете переименовывать, удалять, сортировать файлы, создавать папки.

### **6.7 Развлечения**

Вы можете устанавливать различные JAVA приложения на свой телефон или поиграть в игры в свободное время.

Наиболее популярный способ загрузки JAVA приложений – через интернет. На мультимедиа портале **wap.fly-phone.ru** доступно большое количество Java приложений.

## **6.8 Профили**

Телефон содержит 6 профилей для различных ситуаций: Основной, Уличный, Домашний, Собрание, Наушники, bluetooth. Вы можете изменить настройки профилей. Для этого выберите профиль и нажмите Редактировать.

## **6.9 Приложения**

*Календарь:* После выбора этого пункта меню, вы увидите календарь на текущий месяц.

С помощью навигационных клавиш выберите нужную дату и нажмите левую клавишу меню – Опции, чтобы открыть меню, в котором вы можете просмотреть сохраненные ранее дела или добавить новое

*Задачи:* Хорошая память – залог успеха. Записывайте здесь, все, что Вам нужно сделать и вы останетесь довольны.

*Будильник:* Вы можете установить до 3 будильников которые будут вас оповещать ежедневно, еженедельно, в заданный день.

*Мировое время:* Просмотр времени в различных городах.

*Калькулятор:* Вас никогда не обсчитают в магазине или на рынке, если вы воспользуетесь встроенным калькулятором. Калькулятор поддерживает основные математические функции, а также имеет встроенную память..

*Конвертер единиц:* Позволяет в цифровом выражении конвертировать различные величины.

*Конвертер валют:* Укажите здесь обменный курс Вашей валюты и вы сможете быстро переводить нужное вам количество денежных средств.

*Электронные книги:* Вы можете читать файлы на экране Вашего телефона. Запишите соответствующие файлы в память телефона и читайте, когда появляется необходимость.

## 6.10 Услуги

STK: Данная функция позволяет с помощью запросов отображать на экране телефона различную информацию (новости, информацию о состоянии счета и пр). В случае поддержки вашим оператором данной функции в меню телефона появится дополнительный пункт меню. Свяжитесь с вашим оператором для выяснения подробностей.

WAP: Ваш телефон поддерживает протокол беспроводного доступа (WAP). Вы можете просматривать адаптированные интернет страницы с помощью Вашего телефона без использования компьютера. Вы также можете посетить портал по адресу **wap.fly-phone.ru** где доступен большой выбор мультимедиа контента для вашего телефона.

Домашняя страница: Подключиться к домашней странице.

Закладки: Вы можете добавлять понравившиеся страницы в список избранных. В этом случае вам не придется каждый раз вводить адрес страницы, достаточно выбрать ее в списке избранных.

История: Отображаются ссылки, которые вы ранее открывали.

Ввести адрес: В этом подменю Вам необходимо ввести адрес, который вы хотите открыть на своем телефоне.

## **7. Работа с текстом**

Когда вам приходится вводить различные слова при написании сообщения, имен контактов, вы можете использовать простой набор, а также Словари. При использовании словарей вам необходимо только набрать фразу и выбрать подходящую. При этом Вам необходимо нажимать на клавиши только один раз.

### **Использование словарей**

Когда вы пользуетесь словарем, Вам надо вводить начало фразы, окончание Вы можете взять из словаря. Клавишами вверх, вниз вы можете выбрать необходимое вам слово из представленных, для завершения ввода, нажмите ОК.

### **Простой ввод**

Каждая клавиша содержит несколько букв. Вам необходимо будет неоднократно нажимать на клавишу для выбора нужной буквы.

### **Цифровой ввод**

Для ввода цифр в данном режиме нажимайте на соответствующие цифры.

## Приложение I Устранение неполадок

| Проблема              | Решение   |
|-----------------------|---|
| Телефон не включается | Проверьте уровень заряда батареи и если это необходимо, зарядите её. Попробуйте включить телефон во время подзарядки. Если телефон долгое время был отключен, батарея могла сильно разрядиться. В этом случае вы не сможете включить телефон даже если он подключен к зарядному устройству. Оставьте его в таком состоянии на некоторое время, и после того как батарея восстановится, она начнет заряжаться. |
| Батарея не заряжается | В этом случае есть три вероятные причины.<br>1) Возможно у вас сломалось зарядное устройство. Обратитесь в  |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>ближайший сервисный центр.</p> <p>2) Возможно температура при которой заряжается телефон очень низкая или очень высокая.</p> <p>3) Проверьте контакт зарядного устройства с сетью и телефоном, а так же контакт батареи.</p>   |
| <p>Невозможно подключиться к сети оператора</p> | <p>Проверьте индикатор уровня сигнала. Если индикатор показывает отсутствие сигнала, возможно здание в котором вы находитесь поглощает его. Попробуйте проверить уровень сети в другом месте.</p> <p>Проверьте правильность установки SIM карты.</p> <p>Ваша SIM карта может быть не зарегистрирована в сети оператора.</p> |

|   |   |
|---|---|
| Надпись на экране<br>"Установите SIM-карту" | Убедитесь, что Ваша SIM-карта установлена правильно. Это сообщение так же может означать, что Ваша SIM-карта заблокирована сетью или повреждена. В таком случае, обратитесь к вашему оператору связи. |
| Надпись на экране<br>"Введите PIN"          | Введите правильный PIN-код вашей SIM-карты. Если вы не знаете этого пароля, свяжитесь с вашим оператором.   |
| Телефон быстро разряжается                  | Если уровень сигнала слабый, телефону необходимо затрачивать больше энергии и чаще искать сеть. Поэтому батарея разряжается намного быстрее. Замените батарею на новую.                               |
| Надпись на                                  | Если Вы введете неверный PIN-код  |

|  |   |
|--|---|
| экране<br>"Введите PUK"  | три раза подряд, Ваша SIM-карта заблокируется. В данном случае, вам необходимо ввести PUK-код. Если Вы не знаете ваш PUK-код, обратитесь к оператору связи. |
| Невозможно добавить запись в телефонную книгу                        | В памяти телефона или SIM-карты больше не свободного места. Удалите некоторые неиспользуемые записи и попробуйте еще раз                                    |
| Голос плохого качества, слышится свое эхо или мешающий разговору шум | Закончите разговор и повторите набор номера еще раз. Попробуйте поменять ваше местоположение.   |

## Приложение II Глоссарий

### **СВ**

Широковещательные текстовые сообщения с информацией о дорожном движении или погоде.

### **DTMF(Тональный набор)**

Тип сигнального набора, используемый для автоматического банкинга или удаленного управления устройствами через телефон.

### **Международный индикатор**

Для правильного набора международного номера, добавляйте символ «+» перед ним.

### **Оператор сотовой связи**

Ваш сотовый телефон не может работать без зарегистрированной SIM-карты. Ее выдает компания, которая называется оператором сотовой связи.

### **PIN-код** (Персональный идентификационный номер)

Этот пароль защищающий информацию вашей SIM-карты. Он предоставляется оператором связи.

PIN-код состоит от 4х до 8ми цифр, и при необходимости, может быть изменен..

**PIN2-код**

Этот пароль защищает специальные разделы вашей SIM-карты. В некоторых странах PIN2-код может не предоставляться операторами связи.

**PUK-код** (Персональный код разблокировки)

Этот пароль необходим, чтобы разблокировать SIM-карту. Он предоставляется оператором связи.

**Роуминг**

Роуминг позволяет вам использовать ваш телефон с вашим номером в других сетях.

**SIM-карта**

SIM-карта – это электронный чип, содержащий информацию о подключенных услугах, паролях и некоторую личную информацию.

**SMS (Сервис коротких сообщений)**

Отправка и получение текстовых сообщений происходит через GSM сеть и центр SMS сообщений.

Данная услуга, должна поддерживаться вашим оператором связи.

### **WAP**

Это протокол связи, специальным образом разработанный для мобильных телефонов. С помощью него, мобильное устройство может быстро и удобно выйти в интернет.

### **Внимание!**

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного**

**обслуживания.**